



PeakTech® 1295 / 1300

Manuel d'utilisation

Oscilloscopes numériques à écran tactile 4 CH

Table des matières

1.instructions de sécurité	3
2.symboles de sécurité	5
3. propriétés du dispositif	7
4.instructions d'utilisation	8
Structure de l'oscilloscope Panneau avant Retour Commandes (interrupteurs et boutons)	
Introduction au contrôle des utilisateurs	12
Essais avant la mise en service	14
Test de fonctionnement	14
Compensation de la sonde	15
Réglage du facteur d'amortissement de la sonde	16
Instructions de sécurité pour l'utilisation de la sor	nde17
Auto-calibration	17
Introduction Système vertical	
Introduction Système horizontal	19
Introduction Système de déclenchement	20
Introduction Fonctionnement de l'écran tactile Réglage du système vertical via l'écran tactile Réglage du système horizontal via l'écran tactile Zoom de la Utilisation du menu via l'écran tactile	21 21 22 forme d'onde via l'écran tactile 22 24
5Instructions pour l'utilisateur avancé	
Réglage du système vertical	
Utilisation desfonctions mathématiques	
Utilisation desboutons	AL POSITION"et"VOLTS/DIV" 33
Réglage du système horizontal Agrandir laforme d'onde(zoom)	
Réglage du système de déclenchement	
Utilisation du menu de fonctions Paramètres d'échantillonnage Menu d'affichage Paramètres Sauvegarde et rappel des	40 40 42 données 45
	captures d ecrah 45

Sauvegarder les formes d'onde	
Sauvegarder les données de configuration	
Afficher ou supprimer laforme d'onde de référence	
Rappel desdonnées de forme d'onde à partir de lamémoire de données	
Appeler les données de configuration à partir de lam	émoire de données 47
Appel d'un chemin ou d'un fichier dans le gestionnaire de fichiers	
Changer de gestionnaire de fichiers	
Sauvegarder avec la touche "Copie"	
Gérer les fichiers	
Configurer	
Contig-Menu	
Menu d'allichage	
Car carb carb carb	
• Controle de reussite/echec	
•System	
Mesures automatiques	
Mesures du curseur	
Fonction Autoscale	
Exécution des touches	
6. communication avec IePC	
Itiliaation du	nort LICD CE
Utilisation du	port 036 65
Utilisation duport LAN	port 036 65
Utilisation duport LAN	port USB 65
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur	
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur 7. exemples d'application	
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur 7. exemples d'application Exemple1 :Mesure d'un signal simple	
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur 7. exemples d'application Exemple1 :Mesure d'un signal simple Exemple2 :Détermination de la puissance de l'amplificateur	
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur 7. exemples d'application Exemple1 :Mesure d'un signal simple Exemple2 :Détermination de la puissance de l'amplificateur Exemple3 :Capture d'un seul signal	
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur. 7. exemples d'application Exemple1 :Mesure d'un signal simple Exemple2 :Détermination de la puissance de l'amplificateur Exemple3 :Capture d'un seul signal Exemple4 :Analyse détaillée du signal	
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur 7. exemples d'application Exemple1 :Mesure d'un signal simple Exemple2 :Détermination de la puissance de l'amplificateur Exemple3 :Capture d'un seul signal Exemple4 :Analyse détaillée du signal Exemple5 :Application de lafonction X-Y	
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur. 7. exemples d'application Exemple1 :Mesure d'un signal simple Exemple2 :Détermination de la puissance de l'amplificateur Exemple3 :Capture d'un seul signal Exemple4 :Analyse détaillée du signal Exemple5 :Application de lafonction X-Y Exemple6 :déclenchement dusignal vidéo	
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur 7. exemples d'application Exemple1 :Mesure d'un signal simple Exemple2 :Détermination de la puissance de l'amplificateur Exemple3 :Capture d'un seul signal Exemple4 :Analyse détaillée du signal Exemple5 :Application de lafonction X-Y Exemple6 :déclenchement dusignal vidéo 8.dépannage	
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur. 7. exemples d'application Exemple1 :Mesure d'un signal simple Exemple2 :Détermination de la puissance de l'amplificateur Exemple3 :Capture d'un seul signal Exemple4 :Analyse détaillée du signal Exemple5 :Application de lafonction X-Y Exemple6 :déclenchement dusignal vidéo 8.dépannage 9.spécifications	
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur 7. exemples d'application Exemple1 :Mesure d'un signal simple Exemple2 :Détermination de la puissance de l'amplificateur Exemple3 :Capture d'un seul signal Exemple4 :Analyse détaillée du signal Exemple5 :Application de la fonction X-Y Exemple6 :déclenchement dusignal vidéo 8.dépannage 9.spécifications	
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur 7. exemples d'application Exemple1 :Mesure d'un signal simple Exemple2 :Détermination de la puissance de l'amplificateur Exemple3 :Capture d'un seul signal Exemple4 :Analyse détaillée du signal Exemple5 :Application de lafonction X-Y Exemple6 :déclenchement dusignal vidéo 8.dépannage 9.spécifications 10. annexe	
Utilisation duport LAN Connexion directe Connexion via un routeur. 7. exemples d'application Exemple1 :Mesure d'un signal simple Exemple2 :Détermination de la puissance de l'amplificateur Exemple3 :Capture d'un seul signal Exemple4 :Analyse détaillée du signal Exemple5 :Application de lafonction X-Y Exemple6 :déclenchement dusignal vidéo 8.dépannage 9.spécifications Spécifications 10. annexe AnnexeA :Champ d'application de la livraison	

1. consignes de sécurité pour l'utiliser

Ce produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne suivantes pour la conformité CE : 2014/30/EU (Compatibilité électromagnétique), 2014/35/EU (Basse tension), 2011/65/EU (RoHS). Catégorie de surtension II ; degré de pollution 2.

Afin de garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil et d'éviter des blessures graves dues à des surtensions ou des courts-circuits, il est indispensable de respecter les consignes de sécurité suivantes lors de l'utilisation de l'appareil.

Les dommages causés par le non-respect de ces instructions sont exclus de toute réclamation de quelque nature que ce soit.

- * Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des circuits à haute énergie.
- * Avant de brancher l'appareil sur une prise de courant, vérifiez que le réglage de la tension sur l'appareil correspond à la tension du réseau existant.
- * Ne branchez l'appareil qu'à des prises avec un conducteur de protection relié à la terre.
- * Ne posez pas l'appareil sur une surface humide ou mouillée.
- * Ne pas faire fonctionner l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants (moteurs, transformateurs, etc.).
- * Ne dépassez **en aucun cas les** valeurs d'entrée maximales autorisées (risque grave de blessure et/ou de destruction de l'appareil).
- * Les tensions d'entrée maximales spécifiées ne doivent pas être dépassées. Si l'on ne peut exclure avec certitude que ces pics de tension soient dépassés sous l'influence de perturbations transitoires ou pour d'autres raisons, la tension de mesure doit être préamortie en conséquence (10:1).
- * Avant de passer à une autre fonction de mesure, déconnectez les fils d'essai ou la sonde du circuit de mesure.
- * Avant la mise en service, vérifiez que l'appareil, les cordons de test et les autres accessoires ne sont pas endommagés et que les câbles et fils ne sont pas dénudés ou pliés. En cas de doute, n'effectuez pas de mesures.
- * N'effectuez les travaux de mesure que dans des vêtements secs et de préférence avec des chaussures en caoutchouc ou sur un tapis isolant.
- * Ne touchez pas les pointes de mesure des cordons de test.
- * Il est essentiel de respecter les avertissements figurant sur l'appareil.
- * L'appareil ne doit pas être utilisé sans surveillance
- * N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil, à une humidité extrême ou à l'humidité.
- * Évitez les fortes vibrations.
- * Tenez les pistolets à souder chauds éloignés du voisinage immédiat de l'appareil.
- * Avant de commencer les mesures, l'appareil doit être stabilisé à la température ambiante (important lors du transport d'une pièce froide à une pièce chaude et vice versa).

* Ne dépassez pas la plage de mesure définie pendant toute mesure. Cela évitera d'endommager l'appareil.

* Attention :

Si l'oscilloscope est connecté à un signal d'entrée supérieur à 42V crête (30Vrms) ou à des circuits supérieurs à 4800VA, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour éviter tout incendie ou choc électrique :

-Utiliser uniquement des sondes et des fils de test isolés.

-Inspectez tous les accessoires avant de les utiliser et remplacez-les s'ils sont endommagés. En cas de doute, ne prenez pas de mesures.

-Retirez le câble USB reliant l'oscilloscope à l'ordinateur.

Ne dépassez jamais les tensions d'entrée maximales spécifiées. Comme la tension est transmise directement à l'oscilloscope à l'aide de la sonde, l'appareil peut être endommagé ou il y a un risque de blessure par choc électrique.

N'utilisez pas de fiches BNC ou banane exposées.

-Ne pas insérer d'objets métalliques dans les connexions.

- * Nettoyez régulièrement le meuble avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs corrosifs.
- * Cet appareil est adapté à une utilisation en intérieur uniquement.
- * Évitez toute proximité avec des substances explosives et inflammables.
- * L'ouverture de l'appareil et les travaux d'entretien et de réparation ne doivent être effectués que par des techniciens de service qualifiés.
- * Ne posez pas l'avant de l'appareil sur l'établi ou le plan de travail pour éviter d'endommager les commandes.
- * N'apportez aucune modification technique à l'appareil.
- * Les instruments de mesure n'ont pas leur place dans les mains des enfants.

Nettoyage de l'appareil :

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise. Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon humide et non pelucheux. N'utilisez que des détergents disponibles dans le commerce.

Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait entraîner un court-circuit et la destruction de l'appareil.

2. symboles et termes de sécurité

Vous trouverez les symboles suivants dans ce manuel d'utilisation ou sur le compteur.



AVERTISSEMENT !

"Avertissement" indique les conditions et les étapes de fonctionnement qui présentent un danger pour l'opérateur.



ATTENTION !

"Attention" indique les conditions et les opérations qui peuvent causer des dommages au produit ou à d'autres biens.

Danger : élevé tension

fonctionnement instructions

Voir le

Borne du conducteur de protection

Dimensions de l'unité Borne de mise à la terre (earth)







I



Afin d'éviter des dommages physiques et d'endommager l'appareil de mesure et les objets à mesurer, vous devez lire attentivement le paragraphe suivant et le garder à l'esprit à tout moment lors des utilisations futures. Cet appareil ne doit être utilisé que pour les applications prévues.



Les 4 canaux de l'oscilloscope ne sont pas isolés électriquement les uns des autres. Par conséquent, les 4 canaux de mesure doivent être sur une masse commune pendant une mesure. Pour éviter les courts-circuits, les bornes de terre ne doivent pas être connectées à des niveaux de courant continu différents et non isolés.

Diagramme du câblage de la masse interne (GND) :



En raison des bornes de terre connectées en interne entre la prise BNC, le port USB et la prise IEC, aucune mesure de la tension secteur ne doit être effectuée pendant le fonctionnement de l'oscilloscope sous tension secteur en conjonction avec un PC fonctionnant sous tension secteur. En cas d'erreur, un éclair de tension pourrait être déchargé via le GND du PC.

Attention :

Attention :

Si l'oscilloscope est connecté à un signal d'entrée supérieur à 42V crête (30Vrms) ou à des circuits supérieurs à 4800VA, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour éviter tout incendie ou choc électrique :

- N'utilisez que des sondes et des fils de test isolés.
- Vérifiez tous les accessoires avant de les utiliser et remplacez-les s'ils sont endommagés. En cas de doute, ne prenez pas de mesures.
- Retirez le câble USB reliant l'oscilloscope à l'ordinateur.
- Ne dépassez jamais les tensions d'entrée maximales spécifiées. Comme la tension est transmise directement à l'oscilloscope à l'aide de la sonde, l'appareil peut être endommagé ou il y a un risque de blessure par choc électrique.
- N'utilisez pas de fiches BNC ou banane exposées.
- N'insérez pas d'objets métalliques dans les connexions.

3. propriétés du dispositif

- Bande passante : 100MHz 200 MHz ;
- > Taux d'échantillonnage (temps réel) : 1GS/s 2GS/s ;
- > 7,6 millions de points Profondeur de la mémoire
- > Zoom (horizontal / vertical) et stockage des formes d'onde
- > Fonction FFT (longueur et résolution variables)
- Extension multi-fenêtres
- Écran tactile haute résolution de 8 pouces (20 cm) (800x600 px.)
- > Interfaces multi-communication : USB, VGA, LAN

4. instructions pour l'utilisateur

Ce chapitre couvre les sujets suivants :

- Structure de l'oscilloscope
- Introduction au guide de l'utilisateur
- Essais avant la mise en service
- Test de fonctionnement
- Compensation de la sonde
- Atténuation de la sonde
- Sécurité lors de l'utilisation du scanner
- Réalisation de l'auto-calibrage
- Introduction au système vertical
- Introduction au système horizontal
- Introduction au système de déclenchement
- Introduction au fonctionnement de l'écran tactile

Structure de l'oscilloscope

Lorsque vous recevez un nouvel oscilloscope, la première chose à faire est de vous familiariser avec son panneau de commande. Ce chapitre fournit une description simple du fonctionnement et de l'utilisation du panneau de commande de l'oscilloscope afin que vous puissiez vous familiariser rapidement avec son utilisation.

Panneau avant

L'oscilloscope dispose d'un panneau de commande simple avec des boutons rotatifs et des touches de fonction qui permettent de régler les différentes fonctions pour effectuer les opérations de base. Les fonctions des boutons sont très similaires à celles des autres oscilloscopes. Les 5 touches (F1 ~ F5) à droite de l'écran ou dans la rangée en dessous de l'écran (H1 ~ H5) sont des touches de sélection de menu qui vous permettent de régler les différentes options du menu actuel. Les autres touches sont des touches de fonction qui vous permettent d'entrer dans différents menus de fonctions ou d'accéder directement à une fonction spécifique.



Image 0-1 Vue de face

- 1. Plage d'affichage
- 2. Zone de contrôle (boutons et molettes)
- 3. Compensation de la sonde : sortie du signal de test (5V/1KHz).
- 4. Prises d'entrée de signal 4 x BNC
- 5. "Bouton "Menu Off
- 6. Interrupteur marche/arrêt
- 7. Pieds

Couverture arrière



Image 0-2 Vue arrière

- Port hôte USB : Utilisé pour transférer des données lorsqu'un périphérique USB externe connecté à l'oscilloscope est considéré comme un "périphérique hôte" (clé USB). Exemple : Sauvegarder des images (captures d'écran) ou des formes d'onde directement sur USB via le bouton "Copy".
- Port de dispositif USB : Utilisé pour transférer des données vers un ordinateur. L'oscilloscope est considéré comme un "périphérique esclave" et est reconnu dans le gestionnaire de périphériques.
- **3. Connecteur VGA :** pour connecter l'oscilloscope à un moniteur ou un projecteur en tant que sortie VGA.
- **4. Port LAN** : le port réseau RJ-45 qui peut être utilisé pour connecter l'oscilloscope à un ordinateur, par exemple pour intégrer l'oscilloscope dans un réseau existant.
- 5. Prise de connexion PASS/FAIL ou déclencheur : Connexion pour la sortie du signal de déclenchement ou l'entrée pass/fail.
- 6. Prise d'entrée secteur : Prise d'alimentation pour fiche IEC.
- 7. Poignée de transport

Éléments de fonctionnement



Fig. 0-3Aperçu des boutons

- 1. *Bouton* **multi** ((**G**)*Bouton général*) : Lorsqu'une icône **G** apparaît dans le menu, vous pouvez utiliser le bouton multi comme une commande rotative.
- 2. Gamme de touches de fonction : contient 10 touches de fonction
- 3. Plage de contrôle horizontal : avec un bouton et deux molettes.

Le bouton "HORIZONTAL POSITION" contrôle la position du déclencheur, "SEC/DIV" contrôle la base de temps et le bouton "Horiz" permet d'activer et de désactiver le zoom sur l'écran partagé.

4. Gamme de contrôle de la gâchette : avec trois boutons et une commande rotative.

La commande "TRIG LEVEL" règle la tension de déclenchement. Les trois autres boutons sont utilisés pour le contrôle avancé de la gâchette.

5. Plage de contrôle verticale : avec 5 boutons et 8 molettes.

Les touches CH1~CH4 ouvrent les menus de contrôle du canal 1 au canal 4. La touche "Math" ouvre les fonctions mathématiques (+, -, ×, /, FFT). Quatre boutons "VERTICAL POSITION" contrôlent la position verticale des formes d'onde du CH1~CH4 et les quatre boutons "VOLTS/DIV" contrôlent l'échelle de tension du CH1 au CH4.

- 6. **Menu Off: Vous pouvez désactiver** toutes les fenêtres de menu en appuyant sur un bouton.
- 7. Les **touches de sélection des options de menu : F1** à **F5**, permettent de sélectionner des fonctions dans les menus appelés sur le bord droit de l'écran.
- 8. Touches de sélection des options de menu : H1 à H5, utilisées pour la sélection des menus en bas de l'écran.

Introduction au contrôle des utilisateurs



Fig. 0-4Représentation du niveau d'affichage

- 1. Plage d'affichage des formes d'onde.
- 2. État du déclenchement, y compris :

Auto : mode automatique et capture de forme d'onde sans déclenchement.

Déclenché : Forme d'onde capturée et déclenchée.

Prêt : Données pré-déclenchées acquises et prêtes pour le déclenchement.

Balayage : la forme d'onde est capturée et déclenchée en continu.

Stop : La collecte de données s'est arrêtée.

- 3. Le pointeur en T indique la position horizontale du déclencheur
- 4. Le pointeur indique la position du déclencheur dans la mémoire interne.
- 5. Lignes de marquage du curseur pour la fonction de mesure du curseur.
- 6. Valeur de déclenchement actuelle.
- 7. Affiche un périphérique de mémoire USB connecté.
- 8. Affichage de l'heure.
- 9. Fenêtre de mesure du curseur, Affiche les valeurs individuelles et la valeur absolue de la fonction de mesure du curseur.

- 10. Forme d'onde du canal de mesure 1 (CH1).
- 11. Le pointeur indique la position de déclenchement de la source de déclenchement sélectionnée (dans le menu de déclenchement).
- 12. Forme d'onde de la fonction mathématique.
- 13. Forme d'onde du canal de mesure 2 (CH2).
- 14. Forme d'onde du canal de mesure 3 (CH3).
- 15. Forme d'onde du canal de mesure 4 (CH4).
- 16. Compteur de fréquence (Cymomètre) de la forme d'onde sélectionnée comme source de déclenchement.
- 17. Réglage du déclenchement de la source de déclenchement sélectionnée.
 Le symbole indique le type de déclenchement sélectionné ; La valeur mesurée indique la valeur du niveau de déclenchement :
 - Déclenchement par front montant ou par pente
 - L Déclenchement par front descendant ou par pente

MrDéclenchement synchrone de la ligne vidéo

- Déclenchement synchrone du champ vidéo
- 18. Barre de menu inférieure.
- 19. Affiche la valeur de la base de temps principale.

La valeur mesurée indique le diviseur de tension des canaux associés. Le symbole indique le mode de couplage et les autres réglages du canal :

- ... (Couplage CC), ~(Couplage CA), (Couplage à la terre), ,), (Inversé), (Bande passante 20M).
- **Ω** (Impédance 50Ω), \downarrow (Inversé), **Bw**(Bande passante 20M).
- 20. Affiche la plage de tension (Tension/Division) des canaux de mesure associés.
- 21. Indique la fréquence d'échantillonnage et la profondeur de mémoire actuelles.
- 22. Affiche le type de mesure et la valeur mesurée des canaux associés. Type de mesure : F(Fréq), T(Période), V(Moyenne), Vp(PK-PK), Vk(RMS), Ma(Max), Mi(Min), Vt(Vtop), Vb(Vbase), Va(Vamp), Os(Overshoot), Ps(Preshoot), RT(Rise Time), FT(Fall Time), PW(+Width), NW(-Width), +D(+Duty), -D(-Duty), 1→2 ∫ (Delay), 1→2 ∫ (Delay), 3→4 ∫ 3→4 ∫ (Delay).
- 23. Le pointeur vert indique le point de position zéro de la forme d'onde du canal 4 (CH4).
- 24. Le pointeur violet indique le point de position zéro de la forme d'onde du canal 3 (CH3).
- 25. Le pointeur jaune indique le point de position zéro de la forme d'onde du canal 2 (CH2).
- 26. Le pointeur violet indique le point de position zéro de la forme d'onde calculée mathématiquement.

27. Le pointeur rouge indique le point de position zéro de la forme d'onde du canal 1 (CH1).

Essais avant la mise en service

Il est recommandé, après réception d'un nouvel oscilloscope, d'effectuer un contrôle de l'appareil comme suit :

1. Vérifiez si l'appareil a été endommagé pendant le transport.

Si vous constatez que l'emballage en carton ou les coussins de protection en mousse sont très endommagés, conservez-les jusqu'à ce que l'ensemble de l'appareil et ses accessoires aient passé le test électrique et mécanique.

2. vérification des accessoires

Les accessoires fournis sont décrits dans l'annexe B "Accessoires" de ce manuel. Vérifiez les accessoires par rapport à cette description pour vous assurer qu'ils sont complets. Si des accessoires sont manquants ou endommagés, veuillez contacter votre revendeur.

3. Vérification de l'appareil

Si vous remarquez un quelconque dommage à l'extérieur de l'appareil ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne passe pas le test de performance, veuillez contacter votre revendeur. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, veuillez conserver l'emballage extérieur et informer votre revendeur des dommages.

Test de fonctionnement

Vérifiez le bon fonctionnement du compteur comme suit

1. Branchez le câble d'alimentation à une source de courant. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal " ⁽⁾.

L'appareil effectue un auto-test et affiche le logo PeakTech. Appuyez d'abord sur le bouton Utilitaire, puis sur le bouton H1 pour accéder au menu Fonction. Sélectionnez "Calibrate" à l'aide du bouton multirotatif et appuyez sur le bouton H3 pour sélectionner "Factory Set". La valeur par défaut de l'atténuation de la sonde dans le menu est 10X.

- 2. Réglez une atténuation de 10x sur la sonde et connectez la sonde à la prise CH1.
- Alignez la fente de la sonde avec le connecteur BNC du canal 1 et tournez la sonde dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.

Connectez la pointe de la sonde et la borne de terre à la fiche du compensateur

de tête de tâche.

3. Appuyez sur le bouton "Autoset".

Le signal carré avec une fréquence de 1 KHz et une valeur SS de 5V est affiché en quelques secondes (image 0-5).



Image 0-5Autoset

Vérifiez les canaux CH2, CH3 et CH4 en répétant ces étapes.

Compensation de la sonde

Lorsque vous connectez la sonde à un canal d'entrée pour la première fois, vous devez adapter la sonde au canal d'entrée. Une sonde non compensée ou incorrectement compensée entraînera des erreurs de mesure. Effectuez la compensation de la sonde comme suit :

- Réglez le facteur d'amortissement de la sonde sur 10X dans le menu, réglez également l'interrupteur de la sonde sur 10X et connectez la sonde au canal
 Lorsque vous utilisez la pointe du crochet, veillez à ce qu'elle reste bien connectée à la sonde. Connectez la pointe de la sonde au connecteur de signal du compensateur de sonde et connectez la pince du câble de référence à la borne de terre du compensateur de sonde ; puis appuyez sur le bouton AUTOSET.
- 2. Vérifiez les formes d'onde affichées et ajustez la sonde jusqu'à obtenir une compensation correcte (*Fig.* 0-6 *Fig.* 0-7).



Surcompensés Compensation correcte Sous-compensés Fig. 0-6 Formes d'onde affichées pendant la compensation de la sonde

1. Répétez ces étapes si nécessaire.



Fig. 0-7 Réglage de la tête du scanner

Réglage du facteur d'amortissement de la sonde

La sonde possède plusieurs facteurs d'amortissement de la sonde qui affectent le facteur d'échelle vertical de l'oscilloscope.

Si le facteur d'atténuation de la sonde réglé doit être modifié ou vérifié, appuyez sur la touche de menu de fonction du canal correspondant, puis sur la touche de sélection correspondant à la sonde jusqu'à ce que la valeur correcte s'affiche.

Ce réglage reste valable jusqu'à ce qu'il soit à nouveau modifié.



Remarque : le facteur d'amortissement de la sonde dans le menu est préréglé à 10X en usine.

Assurez-vous que la valeur définie sur le commutateur d'atténuation de la sonde correspond à la valeur d'atténuation définie sur l'oscilloscope.

Les valeurs qui peuvent être réglées avec le commutateur de la sonde sont 1 X et 10X (voir **Fig. 0-8**).



Fig. 0-8 Commutateur d'amortissement



Remarque : lorsque le commutateur d'atténuation est réglé sur 1X, la sonde limite la bande passante de l'oscilloscope à 5 MHz. Vous devez régler le commutateur sur 10X si vous souhaitez utiliser la totalité de la bande passante de l'oscilloscope.

Consignes de sécurité pour l'utilisation de la tête du

<u>scanner</u>

L'anneau de protection autour de la poignée de la sonde empêche de l'atteindre par inadvertance ou de la faire glisser et donc d'entrer en contact avec les parties métalliques éventuellement sous tension (voir *Image 0-* 8Protection de la poignée.).



Image 0-8Protection de la poignée



Attention :

Pour éviter tout choc électrique, gardez toujours vos doigts derrière l'anneau de protection de la sonde.

Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne touchez pas les parties métalliques conductrices de la pointe de la sonde lorsqu'elle est connectée à une source d'alimentation.

Avant d'effectuer des mesures, commencez toujours par connecter la sonde à l'oscilloscope, puis connectez la borne de terre au boîtier de l'objet sous test.

Auto-calibration

L'auto-calibrage vous permet de régler rapidement l'oscilloscope sur l'état optimal pour des mesures de haute précision. Vous pouvez exécuter ce programme à tout moment, mais vous devez le faire si la température ambiante varie de plus de 5°C.

Retirez toutes les sondes et tous les câbles des prises d'entrée avant d'effectuer l'auto-calibrage. Appuyez sur la touche "UTILITY", puis sur la touche "H1" pour accéder au menu FUNCTION ; tournez le bouton "Multi" pour sélectionner "Calibrate". Appuyez sur la touche de sélection du menu "H2" pour accéder à l'option "Self Cal" et lancez le programme après avoir confirmé "OK" que tous les réglages sont corrects.

Introduction au système vertical

L'image 0-10 montre les boutons et les touches de la **COMMANDE VERTICALE**. Les exercices suivants vous permettront de vous familiariser pas à pas avec la commande verticale.



Fig. 0- 9Panneau de commande vertical

 Le bouton rotatif "VERTICAL POSITION" permet d'afficher le signal au centre de la fenêtre de forme d'onde. Avec le bouton de réglage "POSITION VERTICALE", vous réglez la position d'affichage verticale du signal. En tournant le bouton de réglage de la "POSITION VERTICALE", on déplace le pointeur de la position zéro du canal de haut en bas, en suivant la forme d'onde.

Capacités de mesure

Si le couplage CC est défini pour le canal, vous pouvez rapidement mesurer la composante CC du signal en observant la différence entre la forme d'onde et la masse du signal.

Si le couplage AC est défini pour le canal, la composante DC est filtrée. Ce mode vous permet d'afficher la composante CA du signal avec une plus grande sensibilité.

Réglez à nouveau le décalage vertical sur 0 :

Tournez le bouton **VERTICAL POSITION** pour modifier la position verticale du canal et appuyez sur le bouton **VERTICAL POSITION** pour remettre la position verticale à 0. Ceci est particulièrement utile si la piste de position sort largement de la zone d'affichage et le signal doit immédiatement réapparaître au centre de l'écran.

2. Modifiez le réglage vertical et observez le changement résultant dans les informations d'état.

Grâce aux informations d'état affichées au bas de la fenêtre d'onde, vous pouvez voir les changements du facteur d'échelle verticale pour le canal.

- Tournez le bouton vertical **"VOLT / DIV"** et modifiez le "facteur d'échelle vertical" (plage de tension). Vous pouvez maintenant voir que le facteur d'échelle du canal a été modifié en fonction de la barre d'état.
- Appuyez sur les touches CH1 ~ CH4 et Math. Dans le menu d'exploitation, les symboles, les formes d'onde et les informations sur l'état du facteur d'échelle du canal correspondant s'affichent à l'écran.

Vous pouvez également modifier le système vertical via l'écran tactile. Reportezvous au paragraphe "Réglage du système vertical via l'écran tactile".

Introduction au système horizontal

L'image 0-11 montre un bouton et deux boutons de réglage pour la **COMMANDE HORIZONTALE**. Les exercices suivants vous permettront de vous familiariser pas à pas avec la commande horizontale.



Fig. 0-10Panneau de commande horizontal

 Utilisez le bouton de réglage "SEC/DIV" pour modifier les paramètres de la base de temps horizontale ; vous pouvez ensuite observer les changements qui en résultent dans les informations d'état. Tournez le bouton "SEC/DIV" pour modifier la base de temps horizontale ; vous verrez alors les changements correspondants dans l'affichage "Horizontal Time Base" dans la ligne d'état.

Utilisez le bouton de réglage "HORIZONTAL POSITION" pour régler la position horizontale du signal dans la fenêtre de forme d'onde. Le bouton de réglage "POSITION HORIZONTALE" est utilisé pour contrôler le décalage de déclenchement du signal ou pour d'autres applications. Lorsque vous l'utilisez pour déclencher le décalage, vous pouvez observer que la forme d'onde se déplace horizontalement et suit la rotation du bouton de réglage "Horizontal Position".

3. Décalage du déclencheur vers 0

Tournez le bouton **HORIZONTAL POSITION pour** modifier la position horizontale du canal, appuyez sur le bouton **HORIZONTAL POSITION** pour remettre le décalage à 0.

4. appuyez sur la touche "HORIZ MENU" pour déterminer la section de la fenêtre.

Introduction au système de déclenchement

L'image 0-12 montre un bouton de réglage et trois boutons pour la **COMMANDE DE TRIGGER**. Les exercices suivants vous permettront de vous familiariser pas à pas avec les réglages du système de déclenchement.



Fig. 0-11Panneau de commande des déclencheurs

Appuyez sur le bouton "**Trigger MENU**" pour ouvrir le menu Trigger. Utilisez les 5 éléments de menu pour modifier les paramètres de déclenchement.

Utilisez le bouton de réglage **"TRIG**" pour modifier les paramètres du niveau de déclenchement.

Tournez la molette **TRIG LEVEL** et regardez l'indicateur de déclenchement sur l'écran monter et descendre au fur et à mesure que vous tournez la molette. Lorsque l'indicateur de déclenchement se déplace, la valeur du niveau de déclenchement affichée à l'écran change.

Remarque : En appuyant sur le bouton de la gâchette, on remet la gâchette à la position zéro.

- 3. appuyez sur la touche "**50** %" pour régler le niveau de déclenchement sur les valeurs médianes verticales de l'amplitude du signal de déclenchement.
- appuyez sur la touche "FORCE" pour prérégler un signal de déclenchement qui s'applique principalement aux modes de déclenchement "Normal" et "Simple".

Introduction au fonctionnement de l'écran tactile

Si **GESTE** est activé, ce qui est possible dans le menu **Utilité->Affichage->Geste** vous pouvez contrôler diverses fonctions de l'oscilloscope en touchant l'écran. Vous pouvez toujours continuer à utiliser les touches et les boutons de l'appareil pour les mêmes réglages.



Réglage du système vertical via l'écran tactile

Berühren um zwischen ausgewählt / nicht ausgewählt umzuschalten, um die Gestensteuerung auf der linken Seite zu aktivieren

- Sélection d'une chaîne (boutons CH1~CH4) : Touchez la flèche correspondante sur le côté gauche de l'écran pour sélectionner la chaîne.
- Modifier la position verticale de la chaîne sélectionnée (commande POSITION VERTICALE : déplacez votre doigt de haut en bas sur le côté gauche de l'image avec la chaîne sélectionnée.
- Modifier le niveau de tension du canal sélectionné (commande VERTICAL VOLTS/DIV) : sélectionnez à nouveau la fenêtre du canal sélectionné et déplacez votre doigt de haut en bas sur le côté gauche de l'écran alors que le canal n'est pas sélectionné.
- Modifier le niveau de déclenchement de la source CH1~CH4 sélectionnée dans le menu de déclenchement (commande TRIG LEVEL) : Déplacez votre doigt vers le haut et le bas sur le côté droit de l'écran.



Réglage du système horizontal par écran tactile

- Modifier la position horizontale (curseur POSITION HORIZONTALE) : Déplacez votre doigt sur la moitié supérieure de l'image vers la droite ou la gauche.
- Régler la base de temps horizontale (curseur horizontal SEC/DIV) : Déplacez votre doigt vers la droite ou la gauche dans la moitié inférieure de l'écran.

Zoom de la forme d'onde via l'écran tactile

Appuyez sur le **bouton Horiz** et l'écran se divise automatiquement en deux parties. La partie supérieure de l'écran affiche la fenêtre principale et la partie inférieure affiche la fenêtre de zoom.

Fonctionnement vertical

Le fonctionnement vertical dans la fenêtre principale/zoom est le même qu'en mode normal.



Berühren um zwischen "angewählt" / "nicht angewählt" - zur Auswahl der Änderung des Spannungslevels oder der vertikalen Position umzuschalten

Fonctionnement horizontal

Lorsque la **fenêtre de zoom** est affichée dans le menu inférieur, le fonctionnement de l'écran tactile horizontal est le suivant : :



Lorsque la **fenêtre principale** est affichée dans le menu inférieur, le fonctionnement de l'écran tactile horizontal est tel que décrit dans l'image.



Utilisation du menu via l'écran tactile

- Sélectionnez un menu : Touchez un champ de menu en bas de l'écran ou appuyez sur les boutons sous le menu correspondant (H1∼H5) ou dans le champ de menu de droite à côté des boutons (F1∼F5), que vous pouvez également commuter avec la commande multirotative (G).
- Basculer dans le menu : Si le menu sélectionné comporte des options/fonctions modifiables, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur l'écran pour faire défiler ces options.

Voir l'image ci-dessous :



• Liste de "défilement" : Si une liste ou une "barre de défilement" apparaît à l'écran, vous pouvez la faire défiler en déplaçant votre doigt vers le haut ou vers le bas.

Un conseil :

Si un symbole ^Gapparaît, vous pouvez utiliser le bouton multi-rotatif pour passer d'un symbole à l'autre. Si un symbole apparaît alors bouton multirotatif comme

bouton de confirmation.

Autres fonctions de l'écran tactile

- Afficher le menu de mesure (bouton Mesure) : touchez le menu de mesure (s'il est déjà affiché) dans le coin inférieur gauche de l'écran pour appeler le menu associé en bas de l'écran.
- Afficher le menu du curseur (touche curseur) : touchez le menu du curseur (s'il est déjà affiché) dans le coin supérieur droit de l'écran pour appeler le menu correspondant en bas de l'écran.
- Réglez l'heure du système : Touchez l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder au réglage de l'heure du système.



Berühren um Menü / Menüfunktion auszuwählen

5. les instructions d'utilisation (pour les utilisateurs avancés)

Dans les paragraphes précédents, l'utilisateur s'est déjà familiarisé avec les fonctions de base des zones de fonctions, des touches et des boutons du panneau avant de l'oscilloscope. Sur la base de l'introduction du chapitre précédent, l'utilisateur devrait déjà avoir acquis les premières notions de modification des paramètres de l'oscilloscope, de sélection et d'évaluation des barres d'état et du fonctionnement général.

Le chapitre suivant couvre les sujets suivants :

- Régler le système vertical
- Utiliser des fonctions mathématiques
- Régler le système horizontal
- Régler le système de déclenchement
- Effectuer les réglages d'échantillonnage
- Régler le système d'affichage
- Sauvegarde et rappel
- Effectuer les réglages du système de soutien
- Effectuer des mesures automatiques
- Effectuer les mesures du curseur
- Utiliser la fonction Autoscale
- Utiliser les boutons exécutifs

Il est recommandé de lire attentivement ce chapitre afin d'être en mesure d'utiliser les différentes fonctions de mesure et autres méthodes d'exploitation des oscilloscopes à écran tactile.

Ajuster le système vertical

Les fonctions VERTICAL comprennent 5 touches de menu telles que CH1 \sim CH4 et Math, et 8 commandes rotatives telles que VERTICAL POSITION, VOLTS/DIV pour chaque canal de mesure.

Réglages CH1 \sim CH4

Chaque canal dispose d'un menu vertical indépendant avec des fonctions basées sur ce canal.

Activation/désactivation de l'affichage de la forme d'onde (fonction CH & Math)

Une pression sur les boutons CH1 $\,\sim\,$ CH4 ou Math a l'effet suivant :

- Si la forme d'onde est désactivée, elle est activée et le menu des canaux s'affiche.

- Si la forme d'onde est déjà activée, le menu des canaux s'affiche également.

- Si la forme d'onde est déjà allumée et que le menu des canaux est affiché, éteignez à nouveau la forme d'onde et le menu des canaux en procédant comme suit

Coupling	Impedance		verted	Probe	BandWidth
AC	1MΩ 50	0 On	OFF	X10	Full

Description des fonctions/éléments du menu des canaux :

Fonction de	Ajusteme	Description		
menu	nt -			
	ungen			
	DC	Les signaux AC et DC sont détectés		
Accouplement	AC	Les composants DC sont bloqués		
	Terrain	Signal d'entrée désactivé		
Impédance	1ΜΩ 50Ω	Sélectionnez l'impédance d'entrée. Si 50Ω est sélectionné, le couplage en courant alternatif ne peut pas être sélectionné. Si elle est commutée sur 50Ω pendant le couplage en courant alternatif, l'appareil passe automatiquement en couplage en courant continu.		
Inversé	ON OFF	La forme d'onde est affichée inversée. La forme d'onde est affichée dans l'original.		
Séparateur tactile	X1 X10 X100 X1000	Ajustez cette valeur à la valeur d'amortissement de la sonde sélectionnée (sur la sonde).		
Largeur de bande - limite	Full 20M	Bande passante complète. Bande passante limitée à 20MHz pour réduire les interférences.		

1. Régler le couplage des canaux

Par exemple, pour représenter le canal 1 avec un signal carré sur une base de couplage DC, procédez comme suit :

- (1) Appuyez sur la touche CH1 pour afficher le menu des chaînes.
- (2) Sélectionnez Pairing dans le menu du bas.
- (3) Sélectionnez **DC** dans le menu de droite. Les composantes DC et AC sont ainsi enregistrées.
- (4) Vous pouvez également sélectionner **AC** dans le menu de droite. Les composants DC sont maintenant bloqués.

2. Régler l'amortissement de la sonde

Pour un enregistrement correct des valeurs mesurées, il est absolument nécessaire que l'atténuation sélectionnée sur la sonde ait également été réglée correctement dans le menu de l'oscilloscope. Sinon, des écarts de mesure d'un facteur de 10 à 1000 peuvent se produire. Si l'atténuation de la sonde est réglée sur 1:1, par exemple, 1:1 doit également être réglé dans le menu du canal.

Exemple- Sélectionnez les paramètres 10:1 pour le canal CH1 :

- (1) Appuyez sur le **bouton CH1**.
- (2) Sélectionnez Diviseur tactile dans le menu inférieur et appuyez sur la fonction ×10 dans le menu qui apparaît à droite.

Séparateurs tactiles possibles :

Atténuation de la sonde	Paramètres du menu	
	connexe	
1:1	X1	
10:1	X10	
100:1	X100	
1000:1	X1000	

3. Inverser la forme d'onde

Avec une forme d'onde inversée, le signal affiché est tourné de 180° par rapport à la phase du potentiel de terre.

Exemple- Représentation inversée du canal 1 :

- (1) Appuyez sur la touche CH1 pour sélectionner le menu.
- (2) Appuyez sur **ON** pour activer l'option Inversé.
- (3) En sélectionnant **OFF**, la forme d'onde revient à la normale.

4. Définir la limite de la bande passante

Pour les fréquences de mesure inférieures à 20MHz, une limite de bande passante peut être fixée pour filtrer les signaux parasites à haute fréquence. Les signaux au-dessus de 20MHz sont maintenant bloqués.

Exemple- Activer la limitation de la bande passante pour le canal 1 :

- (1) Appuyez sur le **bouton CH1** pour ouvrir le menu du canal 1.
- (2) Activez l'option **bande passante** dans le menu.
- (3) Sélectionnez **Full dans le** menu de droite pour capturer la totalité de la bande passante.
- (4) Vous pouvez également sélectionner **20M** pour limiter la bande passante à 20 MHz.

Fonction mathématique en

Les fonctions **mathématiques** sont utilisées pour afficher les canaux de mesure additionnés, soustraits, multipliés ou divisés. Il est également possible d'activer la fonction FFT.

Menu des fonctions		Réglage	Description
		de	
	1.Source	1) 2) 3) 4)	Sélection du signal source 1 (CH 1~ CH4)
			Sélectionne la fonction mathématique à
Mathémati	Opérateur	+ - × /	calculer de la source 1 à la source 2 (par
ques de la			exemple, CH1 + CH2).
double courbe	2.Source	1) 2) 3) 4)	Sélection du signal source 2 (CH 1~ CH4)
		Div	Sélection de la tension/division pour la forme
	Vertical	Tension	d'onde mathématique affichée avec le multi- contrôleur (G)
FFT	Source :	1) 2) 3) 4)	Sélectionner le canal comme source FFT

Portée fonctionnelle des fonctions mathématiques :

Windows	Rectangle	
	Hanning	
	Hamming	Sélectionnez le type de fenêtre pour l'affichage
	Blackman	FFT.
	Bartlett	
	Empereur	
Format	Vrms	Sélectionnez le format Vrms.
	dB	dB Sélectionnez le format.
Horizontal	Hz	Sélection de la position horizontale pour la
TIONZONIA	Hz/div	forme d'onde FFT avec le multi-contrôleur (G)
Vertical	div	Sélection de la position verticale pour la forme
	v ou dB	d'onde FFT avec le multi-contrôleur (G)

Exemple- Ajouter les formes d'onde CH1 & CH2 :

- 1. Appuyez sur le **bouton Math** pour afficher le menu des mathématiques. La forme d'onde mathématique supplémentaire (bleu) est maintenant affichée à l'écran.
- 2. Sélectionnez **Dual Curve Math** dans le menu du bas.
- 3. Pour **Source1**, sélectionnez Canal 1 (1) dans le menu de sélection de gauche.
- 4. Sélectionnez la fonction d'addition + dans le menu de droite comme opérateur mathématique.
- 5. Pour **Source2**, sélectionnez Canal 2 (2) dans le menu de sélection de gauche.
- 6. Sélectionnez Vertical dans le menu de droite ; sélectionnez le menu plusieurs fois pour modifier le symbole G à l'écran en position haute ou basse. En fonction de la position, modifiez la position zéro de la courbe mathématique (bleue) ou la tension/division de cette courbe en appuyant sur le multicontrôleur.

Fonction FFT

La fonction FFT (Fast Fourier Transformation) convertit une forme d'onde temporelle en ses composantes de fréquence individuelles. Cette fonction peut être très utile pour évaluer les signaux d'entrée. Vous pouvez faire correspondre ces fréquences obtenues avec des fréquences système connues provenant d'horloges système, d'oscillateurs ou d'alimentations en tension, par exemple. Dans le

domaine audio, la fonction FFT divise toute forme d'onde en ses différentes composantes et montre ainsi la composition d'un son et les rapports de distance des différents tons dans la bande de fréquence, ainsi que les niveaux moyens.

Exemple- Activez et utilisez la fonction FFT :

- 1. Appuyez sur la **touche Math** pour afficher le menu de la fonction mathématique. La forme d'onde mathématique (bleu) s'affiche.
- 2. Sélectionnez **FFT dans** le menu du bas.
- 3. Sélectionnez **Source** dans le menu de droite ; sélectionnez (1)pour le canal 1.
- 4. Sélectionnez **Fenêtre dans le** menu de droite et choisissez un type de fenêtre utilisable (voir tableau).
- 5. Sélectionnez le **format** en Vrms ou en dB.
- Sélectionnez Horizontal dans le menu de droite ; appuyez plusieurs fois sur la fonction de menu pour afficher le symbole G sous ce point de menu au-dessus ou au-dessous. Cela vous permet de changer la base de temps de l'onde FFT avec le multi-contrôleur en fonction de la position horizontale.
- 7. Sélectionnez Vertical dans le menu de droite ; appuyez plusieurs fois sur la fonction de menu pour G afficher le symbole sous cet élément de menu audessus ou au-dessous. Cela vous permet de modifier la tension/division ou la ligne zéro de l'onde FFT avec le multicontrôleur en fonction de la position.

Sélectionner la fenêtre FFT

Il existe six fenêtres FFT. Chaque fenêtre fait des compromis entre la résolution de la fréquence et la précision de l'amplitude. Choisissez la fenêtre en fonction de ce que vous voulez mesurer et des caractéristiques de votre signal source. Le tableau suivant vous aidera à choisir la meilleure fenêtre :

Art	Caractéristiques	Windows
Rectangle (Rectangle)	 Cette fenêtre est la meilleure pour la résolution des fréquences, mais la pire pour mesurer avec précision l'amplitude de ces fréquences. C'est la meilleure fenêtre pour mesurer le spectre de fréquence de signaux non répétitifs et pour mesurer les composantes de fréquence proches du DC. Utilisez la fenêtre rectangulaire pour mesurer les transitoires ou les pics où le niveau du signal avant et après l'événement est presque le même. Utilisable également pour les ondes sinusoïdales de même amplitude et de fréquence fixe. Bruit à large bande dont le spectre varie relativement lentement. 	

Hanning	 Cette fenêtre est bien adaptée pour mesurer la précision de l'amplitude, mais moins pour les résolutions de fréquence. Utilisez la fenêtre de Hanning pour mesurer les bruits sinusoïdaux, périodiques et à bande étroite. Convient le mieux pour les transitoires ou les pics où les niveaux de signal avant et après l'événement diffèrent de manière significative. 	
Hamming	 Il s'agit d'une très bonne fenêtre pour la résolution de la fréquence avec une précision d'amplitude légèrement meilleure que celle de la fenêtre rectangulaire. Elle a une résolution en fréquence légèrement meilleure que la fenêtre de Hanning. Utilisez la fenêtre de Hamming pour mesurer les bruits sinusoïdaux, périodiques et à bande étroite. Convient le mieux pour les transitoires ou les pics où les pics où 	
	 lis niveaux de signal avant et après revenement diffèrent de manière significative. Il s'agit de la meilleure fenêtre pour mesurer l'amplitude des fréquences, mais elle offre la moins bonne résolution en fréquence. 	\wedge
Blackman	 Utilisez la fenêtre Blackman-Harris pour les signaux à fréquence unique et pour trouver les harmoniques d'ordre supérieur. 	
Bartlett	La fenêtre Bartlett est une version légèrement plus étroite des fenêtres triangulaires, avec un "poids nul" aux deux extrémités.	
	La résolution en fréquence lors de l'utilisation de la fenêtre de Kaiser est adéquate, la fuite spectrale et la précision de l'amplitude sont toutes deux bonnes.	
Empereur	La fenêtre de Kaiser est la meilleure lorsque les fréquences sont très proches mais ont des amplitudes très différentes (le niveau des lobes secondaires et le facteur de forme sont proches de l'EBR gaussienne traditionnelle). Cette fenêtre est également bonne pour les signaux aléatoires.	

Notes pour l'utilisation de la FFT

- La fonction de zoom de la forme d'onde fonctionne également pour la FFT.
- Utilisez l'échelle dBV RMS pour obtenir une vue détaillée de plusieurs fréquences, même si elles ont des amplitudes différentes. Utilisez l'échelle linéaire RMS pour comparer toutes les fréquences dans une vue d'ensemble.
- Les signaux qui contiennent une composante continue ou un décalage peuvent conduire à des valeurs d'amplitude de signal FFT incorrectes. Pour minimiser la composante CC du signal source, sélectionnez le couplage CA.
- Pour réduire le bruit et le crénelage dans les formes d'onde répétitives ou à mesure unique, réglez le mode d'acquisition de l'oscilloscope sur la moyenne.

Fréquence de Nyquist : la fréquence la plus élevée qu'un oscilloscope qui numérise en temps réel peut mesurer est égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage et s'appelle la fréquence de Nyquist. Si un nombre insuffisant de points d'échantillonnage est acquis et que la fréquence est supérieure à la fréquence de Nyquist, le phénomène de "fausse forme d'onde" se produit. Il faut donc prêter plus d'attention à la relation entre la fréquence échantillonnée et la fréquence mesurée.

Utilisation des boutons VERTICAL POSITION et VOLTS/DIV

 Utilisez le bouton VERTICAL POSITION pour modifier la position verticale des formes d'onde de tous les canaux (y compris celles créées par calcul mathématique).

La résolution de ce bouton de réglage change avec la division verticale.

2. Utilisez le bouton de réglage VOLTS/DIV pour régler la résolution verticale des formes d'onde de tous les canaux (y compris celles créées par calcul mathématique), qui détermine la sensibilité de la division verticale dans l'ordre 1-2-5. La sensibilité verticale augmente lorsque vous tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre et diminue lorsque vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Image0- 1Information verticale

Régler le système horizontal

Les COMMANDES HORIZONTALES se composent du bouton **HORIZ-MENU** et de boutons de réglage tels que **HORIZONTAL POSITION** et **SEC/DIV**.

- bouton de réglage POSITION HORIZONTALE : avec ce bouton de réglage vous contrôlez les positions horizontales de tous les canaux (y compris ceux créés par calcul mathématique) dont la résolution change avec la base de temps.
- 2. bouton de réglage **SEC/DIV** : il permet de régler le facteur d'échelle horizontale avec lequel vous déterminez la base de temps principale ou la fenêtre.

3. Touche **HORIZ** Menu : Appuyez sur cette touche pour afficher le menu d'exploitation à l'écran.

Agrandir la forme d'onde (zoom)

Appuyez sur le bouton **Horiz** et l'écran se divise en deux. La moitié supérieure de l'écran affiche la fenêtre principale et la moitié inférieure affiche la fenêtre de zoom. La fenêtre de zoom est une zone agrandie de la fenêtre principale.



- Lorsque Fenêtre principale est sélectionné dans le menu inférieur,
 Position horizontale et SEC / DIV sont utilisés pour régler la position horizontale et la base de temps de la fenêtre principale. La base de temps de la fenêtre de zoom est également modifiée.
- Lorsque Fenêtre de zoom est sélectionné dans le menu inférieur, la Position horizontale et SEC / DIV sont utilisés pour ajuster la position horizontale et la base de temps de la fenêtre de zoom.

Un conseil :

Si la base de temps de la fenêtre de zoom est la même que celle de la fenêtre principale, l'interface repasse automatiquement en mode normal et le mode zoom est désactivé.

Vous pouvez également agrandir la forme d'onde en utilisant l'écran tactile, comme décrit dans le chapitre associé.

Régler le système de déclenchement

Le déclencheur détermine le moment où l'OSZILLOSKOP commence à acquérir des données et à afficher la forme d'onde. Une fois réglé correctement, le déclencheur peut convertir un affichage fluctuant en une forme d'onde significative.

Lorsque l'OSCILLOSCOPE commence à collecter des données, il enregistre suffisamment de données pour afficher la forme d'onde à gauche du point de déclenchement. L'OSCILLOSCOPE continue à enregistrer des données en attendant une condition de déclenchement. Lorsqu'un déclencheur est détecté, l'appareil enregistre en continu suffisamment de données pour afficher la forme d'onde à droite du point de déclenchement.
La zone de contrôle de la gâchette se compose d'un bouton rotatif et de 3 boutons de menu.

TRIG LEVEL : Ce bouton permet de régler le niveau de déclenchement. Lorsque vous appuyez sur le bouton, le niveau est remis à **zéro**.

- **50%** : En appuyant sur ce bouton, vous réglez le niveau de déclenchement sur le centre vertical entre les pics du signal de déclenchement.
- Force : Appuyez sur ce bouton pour créer un signal de déclenchement. Cette fonction est principalement utilisée avec les modes de déclenchement "Normal" et "Simple".

Menu Déclencheur : Le bouton appelle le menu de contrôle du déclencheur.

Contrôle des déclencheurs

Déclenchement : utilisez un niveau de déclenchement pour capturer des formes d'onde stables dans quatre canaux simultanément.

Le déclenchement a quatre modes : déclenchement sur front, déclenchement vidéo, déclenchement sur pente et déclenchement sur impulsion.

- **Front** : se produit lorsque l'entrée de déclenchement passe par un niveau de tension spécifié avec le front spécifié.
- Vidéo : Déclenchement sur des champs vidéo ou des lignes vidéo pour un signal vidéo standard.
- **Pente** : L'oscilloscope commence à se déclencher en fonction de la vitesse de montée ou de descente du signal.
- **Impulsions** : se produit avec des impulsions de certaines largeurs.

Les différents modes de déclenchement sont décrits ci-dessous :

1. déclenchement par le bord (edge)

Un déclenchement sur front se produit au seuil de déclenchement du signal d'entrée. Sélectionnez le mode de déclenchement sur front pour déclencher sur le front montant ou descendant du signal.

Menu	Réglage de	Instruction			
Mode de		Définir la tuna da déclanabamant vartical commo un			
déclencheme	Flanc	déelenchement de front			
nt					
	1	Canal 1 comme signal de déclenchement.			
	2	Canal 2 comme signal de déclenchement.			
Source :	3	Canal 3 comme signal de déclenchement.			
	4	Canal 4 comme signal de déclenchement.			
	AC	Tension de secteur AC comme signal de déclenchement.			

Menu Déclencheur de bord :

Accoupleme nt	AC DC HF LF	Bloque la composante DC. Permet le passage de tous les composants. Bloque le signal HF, ne laisse passer que la composante LF. Bloque le signal AF, ne laisse passer que la composante RF.			
Gradient	Rising	Déclenchement sur le front montant.			
	Falling	Déclenchement sur le front descendant			
		Capture de la forme d'onde même si aucun déclenchement			
	Voiture	Capture de la forme d'onde lorsque le déclencheur se produit			
Mode &	Normal Simple	Capture une forme d'onde lorsque le déclenchement se produit, puis s'arrête.			
Holdoff		100ns~10s, utilisez le bouton G pour régler l'intervalle de			
	Páinitialicor	temps avant qu'un autre déclenchement ne se produise.			
	Reinitialisei	Définissez le temps de maintien comme la valeur par défaut			
		(100ns).			

2. déclencheur vidéo

Sélectionnez le mode vidéo pour déclencher sur les champs vidéo ou les lignes vidéo des signaux vidéo standard NTSC, PAL ou SECAM.

Menu de déclenchement vidéo :

Menu	Réglage de	Instruction				
Mode de	Vidéo	Définir le type de déclenchement vertical comme				
déclenche		déclenchement vidéo				
ment						
	1	Canal 1 comme signal de déclenchement.				
Source i	2	Canal 2 comme signal de déclenchement.				
Source .	3	Canal 3 comme signal de déclenchement.				
	4	Canal 4 comme signal de déclenchement.				
	NTSC					
Module	PAL	Sélectionner la modulation vidéo				
	SECAM					
	Ligne	Déclenchement synchrone dans la ligne vidéo				
	Champ	Déclenchement synchrone dans le champ vidéo				
Sync	Odd	Déclenchement synchrone dans un champ vidéo impair.				
	Même	Déclenchement synchrone dans un champ vidéo droit.				
	Ligne NO.	Déclenchement synchrone dans la ligne vidéo créée ;				
		régler le numéro de la ligne à l'aide du bouton rotatif G .				
	Voiture	Capture la forme d'onde même si aucun déclenchement ne				
Voiture & Holdoff se produit.		se produit.				
		100ns~10s, utilisez le bouton M pour régler l'intervalle de				
Holdoff	Réinitialiser	temps avant qu'un autre déclenchement ne se produise.				
		Définissez le temps d'attente à 100ns.				

3. déclencheur d'impulsion

Un déclenchement d'impulsion se produit en fonction de la largeur de l'impulsion. Les signaux divergents peuvent être détectés en ajustant la condition de largeur d'impulsion.

Menu	Réglage de	Instruction				
Mode de	Impulsion	Définir le type de déclenchement vertical comme				
déclenchement	Impuision	déclenchement par impulsion				
	1	Canal 1 comme signal de déclenchement.				
2 Q		Canal 2 comme signal de déclenchement.				
Source .	3	Canal 3 comme signal de déclenchement.				
	4	Canal 4 comme signal de déclenchement.				
	AC	Bloque la composante DC.				
	DC	Permet le passage de tous les composants.				
Accouplement	HF	Bloque le signal HF, ne laisse passer que la composante LF.				
		Bloque le signal AF, ne laisse passer que la composante				
	LF	RF.				
	Polarité ➔ →	Sélectionner la polarité				
Lorsque $\leftarrow \rightarrow \leftarrow$ $\leftarrow \rightarrow \leftarrow$ $\leftarrow \rightarrow \leftarrow$ $\leftarrow \leftarrow \leftarrow$ $\leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow$		Sélectionnez la condition de largeur d'impulsion et réglez le temps à l'aide du bouton multi-tour (G) .				
	Voiture	Capture la forme d'onde même si aucun déclenchement ne				
	Normal	se produit.				
	Simple	Capture la forme d'onde lorsque le déclenchement se				
Mode	Holdoff	produit.				
		Capture une forme d'onde lorsque le déclenchement se produit,				
Holdoff	Réinitialiser	puis s'arrête.				
		100ns~10s, utilisez le bouton G pour régler l'intervalle de				
		temps avant qu'un autre déclenchement ne se produise.				
		Définissez le temps d'attente à 100ns.				

Menu Déclencheur d'impulsions :

4. déclenchement de la pente (slope)

Le mode pente permet à l'oscilloscope de se déclencher sur le front montant/descendant d'un signal dans une période de temps spécifiée.

MENU	RÉGLAGE	INSTRUCTION				
Mode de		Définir le type de déclenchement vertical comme				
déclencheme	Gradient	déclanchement de la nante				
nt						
	1	Canal 1 comme signal de déclenchement.				
Source :	2	Canal 2 comme signal de déclenchement.				
	3	Canal 3 comme signal de déclenchement.				
	4	Canal 4 comme signal de déclenchement.				

Menu de déclenchement de la pente :

	pente	Fixer le flanc
Lorsque		Réglez la condition de la pente ; réglez l'heure à l'aide du bouton multi (G).
	Vitesse de balayage	Taux de montée = (niveau haut - niveau bas)/ paramètres
Seuil Taux de fuite	Niveau élevé Niveau bas Vitesse de balayage	Réglez le niveau élevé à l'aide du bouton G. Réglez le niveau bas à l'aide du bouton G. Taux de montée = (niveau haut - niveau bas)/ paramètres
	Voiture Normal Simple	Capture de la forme d'onde même si aucun déclenchement ne se produit Capture la forme d'onde lorsqu'un déclencheur se produit.
Mode	Holdoff	Lorsque le déclencheur se produit, capturez une onde et arrêtez-la.
Holdoff	Réinitialiser	100ns~10s, utilisez le bouton Multi (G) pour régler l'intervalle de temps avant qu'un autre déclenchement ne se produise. Définissez le temps d'attente à 100ns.

Explication des termes

Source 1 : Le déclencheur provient de différentes sources : Canaux d'entrée (CH1 \sim CH4), ligne CA.

- Chaînes : Il s'agit de la source de déclenchement habituelle. Le canal sélectionné est utilisé comme source de déclenchement, qu'il soit affiché/affiché ou non.
- AC : La tension du secteur peut être utilisée comme source de déclenchement pour afficher les signaux dépendant de la fréquence du secteur, tels que les équipements d'éclairage ou les alimentations. L'oscilloscope est déclenché par sa connexion au secteur, vous devez donc entrer un signal de déclenchement CA. Si vous définissez AC comme source de déclenchement, il passera automatiquement au couplage DC et définira le niveau de déclenchement à 0V.

Type/mode de déclenchement :

Le mode de déclenchement montre comment l'oscilloscope se comporte en l'absence d'un signal de déclenchement. L'appareil dispose de 3 modes de déclenchement : Auto, Normal, Simple.

 Auto : Dans ce mode de balayage, l'oscilloscope capture les formes d'onde même s'il ne détecte pas de condition de déclenchement. Le déclenchement forcé se produit si aucune condition de déclenchement ne se produit pendant un certain temps d'attente (selon le réglage de la base de temps).

- **Normal :** en mode Normal, l'oscilloscope capture une forme d'onde uniquement lorsqu'il est déclenché. Si aucun déclenchement ne se produit, l'oscilloscope reste en mode attente et la forme d'onde précédente, si elle est présente, continue d'être affichée.
- Unique : En mode de déclenchement unique, l'oscilloscope attend un déclenchement après avoir appuyé sur le **bouton Run/Stop.** Lorsque le déclenchement se produit, l'oscilloscope capture une forme d'onde puis s'arrête.

3. l'accouplement :

Le couplage de déclenchement détermine quelle partie du signal est autorisée à traverser le circuit de déclenchement. Les types d'accouplement comprennent : AC, DC, LF Reject et HF Reject.

- AC : Le couplage AC bloque les composants DC.
- **DC** : Le couplage DC permet le passage des composantes AC et DC.
- LF Reject : Le couplage LF Reject bloque la composante continue et atténue tous les signaux dont la fréquence est inférieure à 8 kHz.
- **HF Reject :** Le couplage HF Reject atténue tous les signaux dont la fréquence est supérieure à 150 kHz.

4. holdoff : Le holdoff de déclenchement (temps mort) peut être utilisé pour stabiliser une forme d'onde. Le holdoff ou temps mort est le temps qu'un oscilloscope attend avant de déclencher le déclenchement suivant. L'oscilloscope ne se déclenchera pas avant que le temps de maintien ne soit écoulé. Cela permet à l'utilisateur de vérifier le signal en peu de temps et aide à vérifier des signaux complexes tels qu'un signal AM.

Utilisation du menu de fonctions

La zone de travail du menu de fonctions comprend 6 touches de menu de fonctions : Utility, Measure, Cursor, Acquire, Save, Autoscale et 4 touches de sélection instantanée : Autoset, Run/Stop, Single, Copy.

Paramètres d'échantillonnage (fonction d'échantillonnage)

Appuyez sur le **bouton Acquérir** ; sélectionnez **Mode** ou **Longueur** pour définir la fonction de numérisation.

Option de menu	Réglage de	Description
Scanning		Mode de balayage général.
MaxRecognition		Utilisé pour détecter les pics de bruit et réduire les
		interférences

Description du menu du mode :

Valeur moyenne	4、8、16、32、64、	Utilisé	pour rée	duire le	es int	erférence	s aléatoires	s de
		toute	nature	avec	un	nombre	optionnel	de
	1201 2001 012	moyer	nnes.					

Description du menu de **longueur** :

Option de menu	Réglage de	Description
	760	
Longueur	7.6K	
(duree de	76K	Sélection de la durée de l'enregistrement
reniegistiement)	760K	
	7.6M	

Modifiez les paramètres du mode pour observer les changements dans le signal



de forme d'onde déclenché par ce dernier.

Frame 0-2Max Mode de détection, qui peut être utilisé pour détecter les pics du front descendant et pour détecter le bruit.



Fig. 0-3Affichage habituel du mode ACQU auquel aucun pic n'est détecté



La **Fig. 0- 4**montre la forme d'onde affichée après que le bruit ait été éliminé avec le mode Moyenne. Le nombre moyen a été fixé à 16.

Menu d'affichage Paramètres (en acquisition)

Appuyez sur le **bouton Acquérir ;** sélectionnez l'**affichage des vagues**, le **mode XY** ou le **cymomètre** comme paramètre.

Menu des fonctions		Stepl.	Description
Affichage		Article	Seuls les points d'échantillonnage sont affichés.
des	Туре	Vect	L'espace entre les points d'échantillonnage est relié
ondes			par une ligne.

Description du menu Acquérir :

	Par- l'éclat	OFF 100 ms 200 ms 9.9s 10s Unendl.	Appuyez sur le bouton multi-tour (G) pour modifier les réglages des valeurs.
	La		Désactiver la rémanence et effacer l'affichage.
	rémanence.		
	OFF		
	Quantinan		Efface les formes d'onde de la rémanence de
	Supplimer		l'affichage et redémarre la rémanence.
Mode XY		ONE	Active la fonction XY.
		OFF	Désactive la fonction XY.
Cymètre		ONE	Allume le Cymomètre.
		OFF	Éteint le Cymomètre.

Type d'affichage :

Appuyez sur la touche de sélection du menu **Acquérir** ; sélectionnez **Wave Display** dans le menu de sélection inférieur, sélectionnez **Type** dans le menu de droite. Vous pouvez maintenant passer de **Point** à **Vect** en appuyant sur la touche .

Afterglow (Persist)

Avec la fonction Persist, vous pouvez simuler l'effet de rémanence d'un oscilloscope à tube : les données originales enregistrées s'estompent, les nouvelles données s'affichent en couleurs vives.

Appuyez sur le **bouton Acquérir** ; sélectionnez **Wave Display dans le** menu inférieur, sélectionnez **Afterglow dans le** menu de droite. Tournez le commutateur multirotatif pour modifier les réglages entre OFF, **100ms**~**10s** et l'**infini**. Si vous sélectionnez Infini, la forme d'onde continuera à être superposée jusqu'à ce que vous changiez à nouveau ce paramètre ou que vous appuyiez sur le bouton Effacer. Sélectionnez **Afterglow OFF pour** désactiver la rémanence et "nettoyer" l'affichage des formes d'onde superposées.

Sélectionnez **Effacer pour** supprimer de l'affichage les formes d'onde superposées déjà affichées et redémarrer la rémanence.

Mode XY

Le mode XY est utilisé pour afficher l'amplitude d'une forme d'onde par rapport à l'amplitude d'une autre. Le point de données de la première forme d'onde définit la position horizontale, tandis que le point de données correspondant de la seconde forme d'onde indique la position verticale de chaque point.

La forme d'onde rouge représente CH1 contre CH2, tandis que la forme d'onde violette représente CH3 contre CH4.

l'oscilloscope est en mode d'échantillonnage non déclenché : les données sont affichées sous forme de points lumineux.

Comment utiliser les boutons et commandes :

- Les boutons VOLTS/DIV et POSITION verticale du canal 1 sont utilisés pour régler l'échelle horizontale et la position de la forme d'onde rouge.
- Les boutons VOLTS/DIV et POSITION verticale du canal 2 sont utilisés pour régler l'échelle et la position verticale de la forme d'onde rouge.
- Les boutons VOLTS/DIV et Vertical POSITION du canal 3 sont utilisés pour régler l'échelle horizontale et la position de la forme d'onde violette.
- Les boutons VOLTS/DIV et POSITION verticale du canal 4 sont utilisés pour régler l'échelle et la position verticale de la forme d'onde violette.

Note :

- 1. Si vous faites passer un canal en mode XY alors que le canal correspondant est désactivé (CH1 & CH2 ; CH3 & CH4), le canal désactivé est automatiquement activé pour permettre l'affichage XY.
- Si vous désactivez l'un des deux canaux correspondants pendant l'affichage XY, le canal associé est également désactivé, car un affichage XY n'est plus possible.
- 3. Lorsque vous activez le mode XY, l'autre forme d'onde précédemment affichée disparaît de l'écran pour ne laisser apparaître que l'onde XY.

Étapes de fonctionnement :

- 1. Appuyez sur le **bouton Acquérir**.
- 2. Sélectionnez le mode XY comme étant ON ou OFF.



Image 0-5 Mode d'affichage XY

Cymètre (compteur de fréquence)

C'est un Cymomètre à 6 chiffres. Le cymomètre peut mesurer des fréquences allant de 2 Hz à la bande passante complète. Cependant, il ne peut mesurer la fréquence avec précision que si le canal mesuré possède un signal de déclenchement et est en **mode front.** En **mode de déclenchement unique, c**'est un cymomètre à un seul canal et il ne peut mesurer que la fréquence du canal déclenché. En **mode de déclenchement ALT, il s'agit d'**un cymomètre à deux canaux et peut mesurer la fréquence de deux canaux. Le cymomètre est affiché en bas à droite de l'écran.

Allumez ou éteignez le Cymomètre :

- 1. Appuyez sur le bouton Acquérir.
- 2. Sélectionnez **Cymometer** comme **ON** ou **OFF** dans le sous-menu.

Sauvegarde et rappel des données

Les images de l'écran de l'oscilloscope peuvent être enregistrées dans la mémoire interne/externe au format JPG, BMP ou PNG.

Les données de forme d'onde obtenues peuvent être enregistrées dans l'un des quatre signaux de référence ou dans la mémoire interne/externe au format CSV ou BIN. Les fichiers de configuration de l'oscilloscope peuvent être enregistrés dans l'un des 15 emplacements mémoire ou dans la mémoire interne/externe au format SET.

Créer une capture d'écran (screenshot)

- 1. Appuyez sur le bouton **Enregistrer**.
- 2. Sélectionnez **Enregistrer** dans le menu, puis **Enregistrer l'image pour** afficher le gestionnaire de fichiers.
- 3. Sélectionnez l'emplacement de stockage, voir le chapitre "Appeler le chemin ou le fichier dans le gestionnaire de fichiers".
- 4. Sélectionnez le **format de fichier** en appuyant plusieurs fois sur le bouton. Basculez entre les types de fichiers .jpg/.bmp/.png.
- 5. Le chemin d'accès et le nom du fichier s'affichent en bas à gauche du gestionnaire de fichiers sous Enregistrer. Pour modifier le nom du fichier, sélectionnez Nom du fichier dans le menu. Voir aussi le chapitre "Changer le nom du fichier
- 6. Sélectionnez **OK Enregistrer pour** sauvegarder l'image.

Remarque : vous pouvez également appuyer simplement sur la touche Copier sans utiliser le gestionnaire de fichiers. Voir également le chapitre "Enregistrement avec la touche Copy".

Sauvegarder les formes d'onde

Les données de la forme d'onde consistent en des valeurs numériques pour chaque point de la forme d'onde. Les données de forme d'onde d'un canal ou d'une forme d'onde de référence peuvent être stockées dans l'une des 4 formes d'onde de référence ou dans la mémoire interne/externe. Pour sauvegarder les données de la forme d'onde actuelle, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur le **bouton Enregistrer**.
- 2. Sélectionnez Enregistrer dans le menu du bas, puis Enregistrer la courbe.
- 3. Sélectionnez la **source de la** forme d'onde à sauvegarder (CH1 ~ CH4).
- 4. Sélectionnez **Destination** et enregistrez la forme d'onde comme forme d'onde de référence R1~R4 dans la mémoire interne ou sélectionnez **Fichier pour** enregistrer la forme d'onde sur le support de stockage interne ou externe.
- 5. Sélectionnez l'élément de menu Sélectionner les données et choisissez entre Données d'image et Toutes les données.
- 6. Si la **destination** est une forme d'onde de référence, passez cette étape. Si vous sélectionnez **Fichier**, vous pouvez sélectionner **Propriétés du fichier pour**

ouvrir le gestionnaire de fichiers. Dans le gestionnaire de fichiers, vous pouvez changer le format de fichier entre les fichiers **.csv** et **.bin**. Vous pouvez également modifier le **nom du fichier dans le** menu. Enfin, confirmez en cliquant sur **OK Enregistrer**.

7. Confirmez avec **OK Enregistrer dans le** menu de droite.

Remarque : vous pouvez également appuyer simplement sur la touche Copier sans utiliser le gestionnaire de fichiers. Voir également le chapitre "Enregistrement avec la touche Copy".

Sauvegarder les données de configuration

Cet oscilloscope offre la possibilité de stocker jusqu'à 15 configurations librement définissables dans la mémoire interne afin d'enregistrer les préréglages souhaités pour le mode de déclenchement, les réglages horizontaux et verticaux, etc., qui peuvent être facilement rappelés lorsque l'instrument est à nouveau utilisé.

Procédez comme indiqué ci-dessous.

- 1. Définissez toutes les propriétés de l'unité comme vous le souhaitez et appuyez sur le **bouton Enregistrer**.
- 2. Sélectionnez **Sauvegarder** dans le menu du bas, puis **Sauvegarder la** configuration.
- 3. Sélectionnez **Destination** et enregistrez ces réglages comme réglage 1~15 dans la mémoire interne ou sélectionnez **Fichier pour** enregistrer cette configuration dans le support de stockage interne ou externe.
- 4. Si la destination est un stockage interne, passez cette étape. Si vous sélectionnez Fichier, vous pouvez sélectionner Propriétés du fichier pour ouvrir le gestionnaire de fichiers. Dans le gestionnaire de fichiers, vous pouvez modifier le nom du fichier dans le menu. Enfin, confirmez avec OK Save....
- 5. Confirmez avec **OK Enregistrer dans le** menu de droite.

Remarque : vous pouvez également appuyer simplement sur la touche Copier sans utiliser le gestionnaire de fichiers. Voir également le chapitre "Enregistrement avec la touche Copy".

Appeler / supprimer la forme d'onde de référence

- 1. Appuyez sur le **bouton Enregistrer**.
- 2. Sélectionnez l'élément de menu de référence.
- Activez ou désactivez les formes d'onde R1~R4 stockées comme référence en appuyant sur la touche. Les 4 formes d'onde de référence peuvent être affichées simultanément.
- 4. Lorsque la forme d'onde de référence est appelée, vous pouvez basculer entre

la position de la ligne zéro de la courbe de référence ou la sélection de Tension/Division dans le menu de droite à côté de l'élément de menu **Vertical en** appuyant plusieurs fois sur la touche F1. Avant la sélection, le symbole **G** s'allume. Appuyez maintenant sur le bouton multirotatif **(G)** pour modifier la tension/division ou la position du zéro de la courbe.

- 5. Sélectionnez **Ref detail pour afficher la** fréquence d'échantillonnage et la profondeur de stockage de l'enregistrement.
- 6. Sélectionnez **Enregistrer dans pour** enregistrer cette courbe de référence dans le gestionnaire de fichiers vers un emplacement de stockage interne ou externe.

Rappeler la forme d'onde à partir de la mémoire de données

- 1. Appuyez sur le **bouton Enregistrer**.
- 2. Sélectionnez **Recall** dans le menu inférieur, puis **Recall Curve**.
- 3. Sélectionnez la forme d'onde souhaitée dans le gestionnaire de fichiers (*.csv/*.bin).
- 4. Sélectionnez la forme d'onde de référence sous laquelle la forme d'onde sélectionnée doit être enregistrée.
- 5. Travaillez avec la forme d'onde rappelée comme décrit dans le chapitre relatif à la forme d'onde de référence.

Appeler les données de configuration à partir de la mémoire de données

Les données de configuration sous forme de préréglages peuvent être rappelées à partir des 15 emplacements de la mémoire interne ou du gestionnaire de fichiers à partir d'un support de stockage.

- 1. Appuyez sur le bouton **Enregistrer**.
- 2. Sélectionnez **Recall** dans le menu inférieur, puis **Recall Settings**.
- Sélectionnez De dans le menu de droite, puis sélectionnez l'un des 15 préréglages stockés en interne ou sélectionnez Fichier pour charger les paramètres à partir d'un support de stockage.
- 4. Lorsque vous avez sélectionné l'un des 15 paramètres internes, appuyez sur **OK** Load.
- 5. Lorsque vous avez sélectionné Fichier, utilisez le gestionnaire de fichiers pour appeler le fichier de configuration souhaité (*.set) et confirmez avec Réinitialiser les paramètres dans le menu de droite du gestionnaire de fichiers.

Appel d'un chemin ou d'un fichier à partir du gestionnaire de fichiers

Explication des lettres de lecteur :

D : Mémoire interne

E/F etc : Mémoire USB connectée (si reconnue). Utilisez le bouton multirotatif ou l'écran tactile pour naviguer et sélectionner les fichiers souhaités.

Écran tactile : Vous pouvez utiliser l'écran tactile pour sélectionner les chemins d'accès et les fichiers souhaités directement du bout du doigt.

Multi-bouton : Tournez le bouton **G** pour sélectionner les fichiers et appuyez sur le bouton comme un bouton pour sélectionner le fichier en surbrillance ou le chemin du fichier.

Modifier le nom du fichier

L'oscilloscope donne à tous les fichiers une extension spéciale, en fonction de l'application :

- XXXX.set pour les paramètres de configuration
- XXXX.png, XXXX.bmp, ou XXXX.jpg pour les fichiers image
- XXXXYY.csv ou XXXXYY.bin pour les fichiers de forme d'onde
- XXXX.PF pour les règles de réussite/échec

Dans cet exemple, XXXX est un caractère générique pour une valeur numérique de 0000 à 9999 qui change à chaque stockage.

Pour les fichiers de forme d'onde, YYY est un espace réservé pour le canal source : CH1, CH2, CH3, ou CH4 ou RF1, RF2, RF3, ou RF4 pour les formes d'onde de référence.

Lorsque vous modifiez le nom d'un fichier, un clavier virtuel apparaît, que vous pouvez utiliser avec l'écran tactile. Vous pouvez saisir des noms de fichiers comportant jusqu'à 256 caractères et devez ensuite confirmer vos modifications à l'aide de la touche virtuelle Entrée.



Sauvegarder avec la touche Copy

Vous pouvez également enregistrer rapidement des images, des formes d'onde ou des données de configuration directement avec la touche Copy. Une fois que vous avez effectué les réglages pour le type de fichier (image, courbe, fichier de configuration) dans le menu "Enregistrer dans config." et que vous avez spécifié l'emplacement de stockage, il suffit d'appuyer sur le bouton Copier et le fichier actuel est enregistré dans le type prédéfini.

Pour définir le comportement à adopter lorsque vous appuyez sur la **touche Copy**, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur le bouton **Enregistrer**.
- 2. Sélectionnez Enregistrer dans la configuration. Dans le menu inférieur.
- 3. Sélectionnez Afficher l'image, Courbe ou Paramètres.
- 4. Sélectionnez **Changer de dossier** pour sélectionner un chemin de fichier pour le stockage.

Si vous appuyez maintenant sur la touche Copy à l'avenir, les réglages effectués ci-dessus sont réalisés et, par exemple, une image est enregistrée dans la mémoire interne ou une forme d'onde est enregistrée sur une mémoire USB.

Gérer les fichiers

Vous pouvez créer, renommer ou supprimer des dossiers à l'aide du menu de l'**application Fichier**.

- 1. Appuyez sur le **bouton Enregistrer**.
- 2. Sélectionnez File App. dans le menu inférieur.
- 3. Sélectionnez **Créer un dossier**, **Renommer** ou **Supprimer dans** le menu de droite, selon votre choix.

Configurer les paramètres du système de soutien

Menu de configuration

Modifier les paramètres de la langue

- 1. Appuyez sur la **touche Utilitaire** et sélectionnez **Config. dans le** menu de gauche.
- 2. Sous Langue, vous pouvez sélectionner le paramètre de langue souhaité.
- 3. Utilisez la commande multirotative ou l'écran tactile pour choisir parmi les langues disponibles. Le paramètre par défaut est l'allemand.

Définir les paramètres du réseau

Grâce à la connexion LAN, l'oscilloscope peut être connecté à un ordinateur directement ou via un routeur. Les paramètres du réseau peuvent être réglés dans le menu décrit ci-dessous.

- 1. Appuyez sur le bouton **Utilitaire** et sélectionnez **Config dans** le menu de gauche.
- 2. Sélectionnez **LAN Set** dans le menu inférieur et la boîte de dialogue IP Configuration apparaît.
- 3. Utilisez l'écran tactile pour sélectionner l'octet de l'adresse à modifier et entrez un nombre compris entre 0 et 255. Le port peut être défini de 0 à 65535.
 Effleurez la touche pour supprimer la valeur de l'octet sélectionné. Touchez pour or enregistrer les paramètres.

Modifier l'heure et la date

- 1. Appuyez sur le bouton **Utilitaire** et sélectionnez **Config dans le** menu de gauche.
- 2. Sélectionnez **Set** dans le menu inférieur et la boîte de dialogue **Time/Date** apparaît.
- 3. Mettez en surbrillance avec votre doigt le champ que vous souhaitez modifier (heures, minutes, secondes ou jour, mois, année) et modifiez la valeur à l'aide du bouton multi-tour. Appuyez ensuite sur **OK pour** enregistrer le processus.

Activation/désactivation de la sortie VGA

Grâce à la sortie VGA, l'oscilloscope peut être connecté à un moniteur ou à un vidéoprojecteur pour afficher l'intégralité de l'écran sur le dispositif de lecture. Cette fonction est particulièrement utile dans le domaine de l'éducation et de la formation.

- 1. Appuyez sur le bouton **Utilitaire** et sélectionnez **Config dans le** menu de gauche.
- 2. Sélectionnez VGA comme On ou Off dans le menu du bas.

Menu d'affichage

Appuyez sur le bouton **Utilitaire** et sélectionnez **Affichage dans le** menu de gauche.

Description du menu d'affichage :

Fonction de menu	Paramètres	Description		
Éclairage	0%~99%	Déplacez le curseur par le toucher ou tournez le bouton multiple pour modifier la luminosité de l'écran.		
Grille		Sélectionnez un type de grille.		
Menu horaire	5s~50s, infini	Sélection de la durée d'affichage des menus.		
Geste	ON, OFF	Allumer et éteindre l'écran tactile		

<u>Étalonnage</u>

Appuyez sur le bouton Utilitaire et sélectionnez Calibrer dans le menu de gauche.

Description du menu Calibrage :

Menu des fonctions	Description
Autocalculateur.	Effectue une auto-calibration automatique
	de l'unité.
Factoryeinst.	Réinitialise l'unité à l'état de livraison.
Étalonnage de	Effectue un étalonnage de l'écran tactile.
l'écran tactile	

Effectuez un auto-calibrage :

Si des incohérences se produisent pendant l'acquisition des formes d'onde, ou si l'oscilloscope est exposé à de grands sauts de température d'au moins 5°C dans la température ambiante, vous devez effectuer une auto-calibration afin d'obtenir le plus haut degré de précision des mesures.

Remarque : Retirez tous les fils de test des prises d'entrée avant l'autoétalonnage. Appuyez sur le bouton **Utilitaire** et sélectionnez **Calibrer dans le** menu de gauche.

Sélectionnez la fonction Calibrage dans le menu inférieur.

Confirmez avec OK.

L'appareil procède alors à un étalonnage indépendant de toutes les fonctions de mesure, ce qui prend environ 1 minute.

Test de réussite/échec

Le contrôle de réussite/échec détecte si le signal d'entrée est dans les limites de la règle. S'il dépasse les limites de la règle, il ne passe pas le contrôle et est classé comme "échec" ; s'il est dans les limites de la règle, il est admis comme "réussite". Il peut également émettre des signaux d'échec ou de réussite via un port de sortie intégré et configurable.

Fonction de menu	Cadre.	Description
Oneret	Activer	Interrupteur d'activation de la commande
Operat	Opérateur	Interrupteur de commande
	Passeport	Le signal testé est conforme à la règle.
Cortio	Échec	Le signal coché ne correspond pas à la règle.
Sonie	Bip	Bip lorsque le signal correspond à la règle.
	Info	Contrôle l'état d'affichage du cadre d'information.
	Source :	Sélectionnez la source ①②,③,④ ou Math.
	Horizontal	Modifiez la valeur de la tolérance horizontale à l'aide du
Pàgla		bouton multi-tour (G).
Regie	Vertical	Modifiez la valeur de la tolérance verticale à l'aide du
		bouton multi-tour (G).
	Créer	Utilisez l'ensemble de règles comme règle de test.
Sauvegarder la règle	Sauvez Rappel	Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la règle. Chargement d'une règle en tant que règle de test.

Description	Menu	"Pass/Fail"	•
Description	monu	1 u35/1 ull	•

Test de réussite/échec :

Le contrôle de réussite/échec détecte si le signal d'entrée est dans les limites de la règle. S'il dépasse les limites de la règle, il ne passe pas le contrôle et est classé comme "échec" ; s'il est dans les limites de la règle, il est admis comme "réussite". Il peut également émettre des signaux d'échec ou de réussite via un port de sortie intégré et configurable. Pour effectuer un contrôle de type réussite/échec :

- Appuyez sur le bouton Utilitaire, puis sur le bouton H1. À l'aide du bouton M, sélectionnez l'option de menu Pass/Fail. Le menu Pass/Fail s'affiche en bas de l'écran.
- 2. Activer la mise en marche : Appuyez sur la touche H2 pour afficher le menu Operate, puis appuyez sur la touche F1 pour activer l'option Enable.
- 3. Créer une règle : Appuyez sur la touche H4 pour accéder au menu de réglage des règles. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la source. Appuyez ensuite sur la touche F2 et utilisez le bouton M pour régler la tolérance horizontale. Appuyez maintenant sur la touche F3 et utilisez le bouton M pour régler la tolérance verticale. Appuyez sur la touche F4 pour créer la règle.
- 4. Définissez le type de sortie : Appuyez sur la touche H3 pour accéder au réglage de l'option de sortie. Sélectionnez une ou deux des options "Pass", "Fail" ou "Beep". Étant donné que les options "Pass" et "Fail" s'excluent mutuellement, elles ne peuvent pas être sélectionnées en même temps.
- 5. **Début de l'examen :** Appuyez d'abord sur la touche **H2**, puis sur la touche **F2 pour** sélectionner "**Start".** L'examen commence.
- Sauvegarder la règle : Appuyez d'abord sur la touche H5, puis sur la touche F1 pour enregistrer les règles. Maintenant, le gestionnaire de fichiers s'ouvre et vous pouvez enregistrer les fichiers dans le dossier souhaité comme d'habitude.
- Rappel : Sélectionnez SaveRule dans le menu du bas (H5) et ouvrez le rappel dans le menu de droite pour ouvrir le gestionnaire de fichiers. Sélectionnez la règle souhaitée (*.PF) par l'écran tactile ou la commande multi-rotative et définissez dans le menu de droite à quel endroit cette règle est chargée.



Fig. 0-6Test de réussite/échec

Un conseil :

- 1. Si la fonction réussite/échec a été activée mais que XY ou FFT est en cours d'exécution, la fonction réussite/échec est fermée. En mode XY ou FFT, la fonction pass/fail ne peut pas être activée.
- 2. **Stop**" arrête la comparaison des données. Si le test est poursuivi, le décompte des succès/échecs se poursuit et ne repart pas de zéro.

<u>Sortie</u>

Appuyez sur le **bouton Utility** et sélectionnez **Output** à l'aide du **bouton M** (ou de l'écran tactile) pour passer au menu suivant :

Fonctionnel menu	Réglage de	Description
Туре	Niveau de déclencheme nt Pass/Fail	Sortie synchrone du signal de déclenchement. Sortie d'un niveau élevé à "Pass" et d'un niveau bas à "Fail".

<u>Système</u>

Appuyez sur le **bouton Utility** et sélectionnez **System** à l'aide du **bouton M** (ou de l'écran tactile) pour passer au menu suivant :

Menu des fonctions	Description
	Active le menu d'aide avec des notes utiles sur le fonctionnement.
Aide	Si nécessaire, fermez le menu à l'aide de la 🔀touche située
	dans le coin supérieur droit.
Info	Indique le numéro de série et la version du micrologiciel
	Une mise à jour du micrologiciel doit se trouver sur une mémoire
Mise à jour	USB au niveau du port hôte USB. Appuyez sur Mise à jour pour
	effectuer une mise à jour du micrologiciel.

Fonctions de mesure automatiques

Appuyez sur le bouton **Mesure** pour passer au menu des fonctions de mesure automatique.

L'oscilloscope dispose de 22 paramètres de mesure automatique tels que : Période, Fréquence, Moyenne, Sp-Sp, RMS, Max, Min, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay -2, Delay, Delay -2, 3, 4, 3, 4.

Fonctionnel		Réglage de	Description
menu			-
	Туре		Sélectionner la fonction de mesure dans le menu de gauche (G)
	Source :	1234	Sélection de la source (CH1~CH4) (G)
Ajouter.	Afficher tous		Affichage simultané de toutes les valeurs mesurées
	Ajouter.		Ajouter la fonction de mesure sélectionnée à l'affichage (affichage en bas à gauche, 8 fonctions max.)
	Туре		Sélectionnez la fonction de mesure.
Remov- nen	Supprimer tout		Supprimez toutes les fonctions de mesure.
	Retirer		Supprime la fonction de mesure sélectionnée.

Description du menu "Mesures automatiques" :

Mesures automatiques

Les mesures ne sont possibles que si la forme d'onde du canal est activée (ON). La mesure automatique d'une forme d'onde stockée ou calculée mathématiquement, ainsi qu'au format XY ou au format de balayage, n'est pas possible.

Exemple- Réglez la **fréquence** et la **période du** canal **CH1** et le **médium**, **PK-PK du** canal **CH2**, comme décrit ci-dessous :

- 1. Appuyez sur le **bouton Mesure**.
- 2. Sélectionnez Ajouter. Dans le menu du bas.
- 3. Sélectionnez **Source** dans le menu de droite, puis ①dans le menu de gauche pour CH1.
- 4. Sélectionnez **Type** dans le menu de droite, puis **Période** dans le menu de gauche.
- 5. Confirmez la sélection en cliquant sur **Ajouter**. Dans le menu de droite et la période de CH1 est affichée à l'écran.
- 6. Sélectionnez maintenant Freq dans le menu de gauche.
- 7. Confirmez la sélection en cliquant sur **Ajouter.** Dans le menu de droite et la période de CH1 est affichée à l'écran. Les mesures du canal 1 sont maintenant terminées.
- 8. Sélectionnez **Source** dans le menu de droite, puis 2 pour le canal 2.
- 9. Sélectionnez Type dans le menu de droite, puis Moyen dans le menu de

gauche.

.

- 10.Confirmez la sélection en cliquant sur **Ajouter.** Dans le menu de droite et la valeur moyenne de CH2 est affichée à l'écran.
- 11.Sélectionnez maintenant **S-S** dans le menu de gauche.
- 12.Confirmez la sélection en cliquant sur **Ajouter.** Dans le menu de droite et la valeur crête à crête de CH2 est affichée sur l'écran. Les mesures du canal 2 sont maintenant terminées.

Les fonctions de mesure sélectionnées sont maintenant affichées en bas à gauche de l'écran (voir *Fig. 0-7*).



Fig. 0-7 Fonctions de mesure automatiques

Mesure automatique des paramètres de tension

L'oscilloscope fournit des mesures de tension automatiques, notamment Vpp, Vmax, Vmin, Vavg, Vamp, Vrms, Vtop, Vbase, Overshoot et Preshoot. La **figure 0-8** reproduit une impulsion avec quelques points de mesure de la tension.



S-S : tension de crête à crête.

- Vmax : amplitude maximale. La tension de crête positive la plus élevée mesurée sur l'ensemble de la courbe.
- Vmin : Amplitude minimale. La tension de crête négative la plus élevée mesurée sur l'ensemble de la courbe.

Vamp : Tension entre Vtop et Vbase d'une courbe.

Vtop : Tension du sommet plat de la courbe, utile pour les signaux carrés/impulsionnels.

Vbase : Tension de base plate de la courbe, utile pour les signaux carrés/impulsionnels. signaux d'impulsion.

- **Dépassement :** (Overshoot) Défini comme (Vmax-Vtop)/Vamp, utile pour les signaux à onde carrée et les impulsions.
- **Preshoot :** Défini comme (Vmin-Vbase)/Vamp, utile pour les signaux carrés et les impulsions.

Moyenne : La moyenne arithmétique de la forme d'onde sur toute sa longueur.

RMS : Tension réelle moyenne quadratique (réelle effective) sur toute la longueur.

Mesure automatique des paramètres temporels

L'oscilloscope fournit des mesures automatiques des paramètres temporels, notamment la fréquence, la période, le temps de montée, le temps de descente, la largeur +, la largeur -, le délai $1 \rightarrow 2$, le délai $1 \rightarrow 2$, le délai $3 \rightarrow 4$, $3 \rightarrow 4$.

La figure 0-9 montre une impulsion avec quelques points de synchronisation.



- **Temps de montée :** le temps qu'il faut au front de la première impulsion de la courbe pour passer de 10% à 90% de son amplitude.
- **Temps de chute :** le temps qu'il faut au front de la première impulsion de la courbe pour passer de 90% à 10% de son amplitude.
- **Largeur :** La largeur de la première impulsion positive au point d'amplitude de 50%.

Largeur : la largeur de la première impulsion négative au point d'amplitude de 50 %.

Delay et $1 \rightarrow 2$ F **Retard** $3 \rightarrow 4$ F: Le retard entre les deux canaux sur le front montant.

Delay et **1**→2 → **Delay** 3→4 → : Le délai entre les deux canaux sur le front descendant.

Duty : + cycle de fonctionnement, défini comme +largeur/période.

-Duty : - cycle d'utilisation, défini comme -largeur/période.

Mesures du curseur

Appuyez sur la touche curseur pour activer le menu curseur.....

Mesures du curseur en mode normal :

Les mesures du curseur comprennent les **mesures de tension** et de **temps** en mode normal.

Menu-	Réglage de	Description	
fonction		•	
	OFF	Désactive la mesure avec le curseur.	
	Tension	Affiche le curseur de mesure de la tension et le menu	
Туре		correspondant.	
	Temps	Affiche le curseur de synchronisation et le menu	
		correspondant.	
Source	1/2/3/4/	Sélectionne un canal comme source du curseur	
Source :	○,M	(CH1~CH4 ou mathe.)	
	Curseur1	Tournez la commande multiple (G) pour déplacer le	
		curseur 1.	
Curcour	Curseur 2	Tournez la commande multiple (G) pour déplacer le	
Cuiseul		curseur 2.	
	Curseur1&2	Tournez la commande multiple (G) pour déplacer les	
		deux curseurs simultanément.	

Description du menu du curseur :

Exemple- Réglez le curseur de tension pour CH 1 :

- 1. Appuyez sur la **touche curseur**.
- 2. Sélectionnez **Source** dans le menu inférieur, puis ①dans le menu de gauche pour le canal 1.
- 3. Sélectionnez **Type** dans le menu inférieur, puis **Voltage** dans le menu de droite. Deux lignes (rouges pour CH1) apparaissent à l'écran comme une ligne de curseur horizontale.
- 4. Sélectionnez **Cursor** dans le menu inférieur, puis **Cursor1** dans le menu

de droite. Le ^G symbole apparaît à côté de la ligne du curseur1, indiquant que vous pouvez modifier la position de la ligne avec la commande multirotative (G). Sélectionnez **Cursor2** pour faire de même avec la deuxième ligne de curseur. Avec le **curseur 1&2**, les deux lignes de curseur sont déplacées simultanément avec (G). La fenêtre de mesure du curseur affichée montre les positions capturées et la valeur de la différence de tension entre les lignes du curseur. (**Image 0-10**).



Fig. 0-10 Mesure du curseur de tension

Exemple- Réglez le curseur de temps pour CH 1 :

- 1. Appuyez sur la touche curseur.
- Sélectionnez Source dans le menu inférieur, puis ①dans le menu de gauche pour le canal 1.
- Sélectionnez Type dans le menu inférieur, puis Heure dans le menu de droite. Deux lignes (rouges sur CH1) apparaissent à l'écran comme une ligne de curseur verticale.
- 4. Sélectionnez Cursor dans le menu inférieur, puis Cursor1 dans le menu de droite. Le G symbole apparaît à côté de la ligne du curseur1, indiquant que vous pouvez modifier la position de la ligne avec la commande multirotative (G). Sélectionnez Cursor2 pour faire de même avec la deuxième ligne de curseur. Avec le curseur 1&2, les deux lignes de curseur sont déplacées simultanément avec (G). La fenêtre de mesure du curseur qui apparaît montre les positions capturées et la valeur de la



différence de temps entre les lignes du curseur. (Image 0-11)

Figure 0-11 Mesure du curseur de temps

Mesures du curseur en mode FFT :

Appuyez sur la touche **Curseur pour** entrer dans le menu des mesures avec le curseur. Il comprend la **mesure de l'amplitude** ou de la **fréquence** pour le mode FFT :

- 1. Appuyez sur la touche curseur.
- Sélectionnez Source dans le menu inférieur, puis (M) dans le menu de gauche pour les fonctions mathématiques.
- Sélectionnez Type dans le menu inférieur, puis Amplitude dans le menu de droite. Deux lignes (bleues à (M)) apparaissent à l'écran comme lignes de curseur horizontales.
- Sélectionnez Cursor dans le menu inférieur, puis Cursor1 dans le menu de droite. Le ^G symbole apparaît à côté de la ligne du curseur 1, indiquant que vous pouvez modifier la position de la ligne avec la commande multirotative (G).
- 5. Sélectionnez Cursor2 pour faire de même avec la deuxième ligne du curseur. Avec le curseur 1&2, les deux lignes du curseur sont déplacées simultanément avec (G). La fenêtre de mesure du curseur affichée montre les positions enregistrées et la différence en dB entre les lignes du

curseur. (Image 0-12)



Figure 0-9Mesure du curseur d'amplitude pour la FFT

Effectuer la mesure du curseur de fréquence en mode FFT :

- 1. Appuyez sur la touche curseur.
- Sélectionnez Source dans le menu inférieur, puis (M) dans le menu de gauche pour les fonctions mathématiques.
- Sélectionnez Type dans le menu inférieur, puis Fréquence dans le menu de droite. Deux lignes (bleues à (M)) apparaissent à l'écran comme lignes de curseur verticales.
- Sélectionnez Cursor dans le menu inférieur, puis Cursor1 dans le menu de droite. Le G symbole apparaît à côté de la ligne du curseur 1, indiquant que vous pouvez modifier la position de la ligne avec la commande multirotative (G).
- Sélectionnez Cursor2 pour faire de même avec la deuxième ligne du curseur. Avec le curseur 1&2, les deux lignes de curseur sont déplacées simultanément avec (G). La fenêtre de mesure du curseur qui apparaît montre les positions capturées et la valeur de la différence en Hz entre les lignes du curseur. (Image 0- 13)





Fonction Autoscale

Il s'agit d'une fonction très utile pour les utilisateurs novices qui souhaitent effectuer une vérification simple et rapide du signal d'entrée. Cette fonction permet de suivre automatiquement les signaux, même si ces derniers changent à tout moment. Grâce à la fonction Autoscale, l'instrument peut configurer automatiquement le mode de déclenchement, la division de la tension et l'échelle de temps en fonction du type, de l'amplitude et de la fréquence des signaux.

Appuyez sur	Autoscale	pour afficher	le menu	suivant :
		1		

Menu des	Réglage de	Description
fonctions		
AutoScale	ONE	Activation de la fonction de mise à l'échelle automatique.
	OFF	Désactiver la fonction de mise à l'échelle automatique.
Mode		Suivez et réglez les paramètres verticaux et horizontaux.
		Suivre et ajuster l'échelle horizontale uniquement.
	\sim	Suivre et ajuster l'échelle verticale uniquement.
	$\langle N \rangle$	
Courbe	$\wedge \wedge \wedge$	Affichez des formes d'onde avec plusieurs périodes.
	\checkmark	Ne montrez qu'une ou deux périodes.

Pour mesurer le signal de l'échelle automatique :

- 1. Appuyez sur le **bouton Autoscale**. Le menu des fonctions s'affiche.
- 2. Appuyez sur le bouton H1 pour sélectionner l'option ON.
- 3. Appuyez sur **H2** et sélectionnez pour **Mode**.
- 4. Appuyez sur **H3** et sélectionnez pour **Wave**.



Figure 0-14 Forme d'onde avec la fonction Autoscale activée.

Note :

Lorsque vous appelez la fonction de mise à l'échelle automatique, une icône

s'affiche en haut à gauche de l'écran



En mode autoscale, l'oscilloscope peut estimer le "type de déclenchement" (simple) ainsi que le "mode" (front, vidéo) lui-même. A ce stade, le menu de déclenchement n'est pas disponible.

En mode XY et à l'état STOP, appuyez sur le **bouton Autoset** pour passer en mode Autoscale. L'oscilloscope passe en mode YT et en déclenchement AUTO. En mode autoscale, l'oscilloscope est toujours réglé sur le couplage DC et le déclenchement AUTO. Dans ce cas, les réglages de déclenchement ou de couplage n'ont aucun effet.

Si la position verticale, la division de tension, le niveau de déclenchement ou l'échelle de temps de CH1 ou CH2 sont ajustés en mode autoscale, l'oscilloscope désactive la fonction autoscale. Appuyez sur le **bouton Autoset pour** revenir à la fonction Autoscale.

- 6. si vous désactivez le sous-menu dans le menu autoscale, l'autoscale est désactivée ; si vous activez le sous-menu, vous activez la fonction.
- En mode autoscale, les paramètres suivants sont appliqués :

- (1) Si le mode zoom est activé, il est désactivé.
- (2) Le mode de mesure est réglé sur le balayage.

Touches d'exécution

Les touches d'exécution sont AUTOSET, RUN/STOP, SINGLE et COPY.

Autoset

Cette touche est utilisée pour définir automatiquement toutes les valeurs de contrôle de l'unité nécessaires pour générer une forme d'onde visualisable. Appuyez sur la touche **AUTOSET** ; l'oscilloscope effectue alors une mesure automatique rapide du signal.

Le tableau suivant présente les valeurs des paramètres de la fonction AUTOSET :

Menu des fonctions	Réglage de
Mode d'acquisition	Actuel
Accouplement	DC
vertical	
Échelle verticale	Ajustez à la hauteur appropriée.
Bande passante	Full
Niveau horizontal	Moyen
Vente horizontale	Ajustez à la hauteur appropriée.
Type de déclencheur	Actuel
Source de	Afficher le nombre minimum de canaux.
déclenchement	
Accouplement à	Actuel
gâchette	
Pente de la gâchette	Actuel
Niveau de	Réglage moyen
déclenchement	
Mode de	Voiture
déclenchement	
Format d'affichage	YT

Run/Stop : Démarre ou arrête l'enregistrement de la forme d'onde.

- **Un conseil :** À l'état d'arrêt, vous pouvez régler la division verticale ainsi que la base de temps horizontale de la forme d'onde dans certaines limites, c'està-dire que vous pouvez étirer le signal dans la direction horizontale ou verticale.
- **Single :** Appuyez sur ce bouton pour régler le mode de déclenchement sur le déclenchement unique direct. Une forme d'onde s'affiche, puis la mesure s'arrête.
- **Copie :** cette fonction correspond à la fonction SAVE. La forme d'onde ou l'écran actuel peut être sauvegardé après avoir défini la fonction de sauvegarde dans le menu SAVE.

6. communication avec le PC

Cette série d'oscilloscopes à écran tactile peut être intégrée dans un réseau via LAN ou connectée directement à un PC via USB pour l'enregistrement des données. Pour vous connecter, procédez comme indiqué dans les sections suivantes.

Utilisation du port USB

- (1) **Connexion :** Utilisez un câble USB standard et connectez-le au port de périphérique USB situé à l'arrière de l'appareil.
- (2) **Installation du pilote :** installez le logiciel PC à partir du CD fourni. Le pilote USB sera installé automatiquement.
- (3) Paramétrage des ports dans le logiciel : Démarrez le logiciel et cliquez sur "Connexions". Sélectionnez "Ports Settings" et dans le menu suivant, sous "Use Connection", cliquez sur "USB". Sous "Ports disponibles", l'oscilloscope détecté est listé et dans le menu principal "vérifier automatiquement USB" est affiché en vert dans le coin inférieur gauche. Avec la touche fléchée à côté du lettrage, vous pouvez réinstaller le pilote USB si nécessaire.



Fig. 0-1 : Connexion via USB détectée

Utilisation du port LAN

Connexion directe à l'entrée LAN du PC

- 1ère **connexion** : Branchez le câble LAN dans le port LAN sur le côté droit de l'oscilloscope. Branchez l'autre extrémité sur le port LAN du PC.
- Définition des paramètres réseau de l'ordinateur : l'oscilloscope ne prenant pas en charge la récupération automatique des adresses IP, vous devez attribuer une adresse IP statique. Dans l'exemple suivant, nous définissons l'adresse IP à 192.168.1.71 et le masque de sous-réseau à 255.255.255.0.

You can get IP settings assigned his capability. Otherwise, you ne he appropriate IP settings.	d automatically if your network supports eed to ask your network administrator for
O Obtain an IP address auton	natically
● Use the following IP addres	S
<u>I</u> P address:	192.168.1.71
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0
<u>D</u> efault gateway:	192.168.1.1
O Obtain DNS server address	automatically
O Use the following DNS service of the service	ver addresses:
<u>P</u> referred DNS server:	192.168.1.1
Atemate DNS server:	* * *
	Ad <u>v</u> anced

Fig. 0-2 Paramétrage du réseau de l'ordinateur

3. Réglez les paramètres du réseau du logiciel de l'oscilloscope PeakTech® : Exécutez le logiciel sur l'ordinateur. Dans le menu Communications, sélectionnez Ports-settings. Réglez l'option Connecter en utilisant le réseau local. Les trois premiers octets de l'adresse IP sont les mêmes que ceux de l'adresse IP de l'étape (2). Le dernier octet doit être différent. Dans cet exemple, nous définissons l'adresse à 192.168.1.72. La plage de réglage du numéro de port est de 0 ~ 4000, mais comme un port inférieur à 2000 est toujours utilisé, il est recommandé de définir une valeur supérieure à 2000. Dans cet exemple, nous utilisons 3000.

e ^o ₊ Ports-settings	×
Connect using LAN IP 192.168.1.72 port: 3000	
Custom USB Transfer Instructions(Some Types can choose to get bin / bmp or deep-memory data) ○WaveForm ⊙Image ○High Memory Depth Get Image File ".bmp"	
-Setting: Keep Getting Delay(ms): 2000	
Browse.	
For there is a limit number of files in one single directory of Windows File System(FAT18, FAT32, NTFS), the number of files to be saved is not certain, it is recommended to choose a directory in NTFS disk drive, turn off the storage channels in device, and use short directory path to save more files.	,
<u>OK</u> Get Data now! Keep Getting no	w!

Fig. 0-3 Paramètres réseau dans le logiciel

4. modifier les paramètres du réseau dans l'oscilloscope :

Appuyez sur le bouton **Utilitaire** et sélectionnez **Config. dans le** menu de gauche. Sélectionnez **LAN Set dans le** menu inférieur et un menu contextuel apparaît. Définissez l'**adresse IP** un numéro plus élevé (...72) que dans la configuration du PC (...71) et le **port à la** même valeur que dans "Ports Settings".

Touchez pour OK confirmer les valeurs.

IP Config 🛛 🗙							
IP Address: Netmask: Gateway: Port:			192 .1 255 .2 192 .1 3000	.72			
1	2	3	4	5	×		
6	7	8	9	0	ОК		

Fig. 0-4 Réglage des paramètres du réseau dans l'oscilloscope

Connexion via un routeur

- **Connexion :** connectez l'oscilloscope à un routeur avec un câble LAN. Le port LAN de l'oscilloscope est situé sur son côté droit. Maintenant, connectez également l'ordinateur au routeur.
- 2. réglage des paramètres réseau de l'ordinateur : l'oscilloscope ne prenant pas en charge la récupération automatique des adresses IP, vous devez attribuer une adresse IP statique. La passerelle par défaut doit être définie en fonction du routeur. Dans l'exemple suivant, nous définissons l'adresse IP à 192.168.1.71 ; le masque de sous-réseau est 255.255.255.0, et la passerelle par défaut est 192.168.1.1.

nternet Protocol (TCP/IP)	Properties ?			
General				
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you r the appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports need to ask your network administrator for			
◯ <u>O</u> btain an IP address auto	omatically			
• Use the following IP addre	ess:			
<u>I</u> P address:	192 . 168 . 1 . 71			
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0			
Default gateway:	192.168.1.1			
Obtain DNS server addre	ss automatically			
Set the following DNS se	rver addresses:			
Preferred DNS server:	192 . 168 . 1 . 1			
Alternate DNS server:	* * *			
	Ad <u>v</u> anced			
	OK Cancel			

Fig. 0-5 Réglage des paramètres réseau de l'ordinateur

3. Réglez les paramètres du réseau du logiciel de l'oscilloscope PeakTech® : Exécutez le logiciel sur l'ordinateur. Dans le menu Communications, sélectionnez Port-settings. Réglez l'option "Connexion par" sur LAN. Les trois premiers octets de l'adresse IP sont les mêmes que ceux de l'adresse IP de l'étape (2). Le dernier octet doit être différent. Dans cet exemple, nous définissons l'adresse à 192.168.1.72. La plage de réglage du numéro de port est de 0 ~ 4000, mais comme un port inférieur à 2000 est toujours utilisé, il est recommandé de définir une valeur supérieure à 2000. Dans cet exemple, nous utilisons 3000.

e ^o +Ports-settings	×			
Connect using				
IP 192.168.1.72 port: 3000				
Custom USB Transfer Instructions(Some Types can choose to get bin / bmp or deep-memory data)				
🔾 WaveForm 💿 Image 🔿 High Memory Depth				
Get Image File ".bmp"				
Setting:	5			
Keep Getting Delay(ms): 2000 📚				
Save data file automatically to below directory				
Browse				
For there is a limit number of files in one single directory of Windows File System (FAT16, FAT32, NTFS), the number of files to be saved is not certain, it is recommended to choose a directory in NTFS disk drive, turn off the storage channels in device, and use short directory path to save more files.				
<u>O</u> K Get Data now! Keep Getting now	d.			

Fig. 0-6 Paramètres réseau dans le logiciel

4. Réglez les paramètres du réseau de l'oscilloscope :

Sur l'oscilloscope, appuyez d'abord sur le **bouton Utilitaire**, puis sur le bouton H1. À l'aide du **bouton M**, sélectionnez **CONFIG.** puis sélectionnez **LAN Set.** Appuyez sur le bouton H3. Le menu des paramètres s'affiche. Réglez l'IP et le **port sur la** même valeur que celle spécifiée à l'étape 3 de la configuration du logiciel sous "**Ports-settings".** Le Netgate doit être réglé en fonction du routeur.

Appuyez sur le bouton pour confirmer.

IP Config 🛛 🗙								
IP Address: Netmask: Gateway: Port:			192 .1 255 .2 192 .1 3000	168 . 1 255 .25 168 . 1	.72			
1	2	3	4	5	×			
6	7	8	9	0	ОК			

Fig. 0-7 Réglage des paramètres du réseau dans l'oscilloscope

Remarque : dans le logiciel, utilisez la touche F1 pour utiliser l'aide du logiciel.
7. exemples d'application

Exemple 1 : Mesure d'un signal simple

Vous pouvez observer un signal inconnu et afficher et mesurer rapidement la fréquence et la valeur crête à crête de ce signal.

Pour un affichage rapide de ce signal, procédez comme suit :

- 1. réglez l'atténuation de la sonde sur **10X** dans le menu et également sur **10X avec le** commutateur sur la sonde.
- 2. connecter la sonde du **canal 1** au point de mesure souhaité.
- 3. appuyez sur le bouton **AUTOSET**.

L'oscilloscope optimise automatiquement la forme d'onde et vous pouvez ajuster les divisions verticales et horizontales sur cette base en fonction de vos besoins.

Effectuer une mesure automatique

L'oscilloscope peut mesurer automatiquement la plupart des signaux affichés. Utilisez la procédure suivante pour mesurer la fréquence, la période, la moyenne et les valeurs crête à crête :

- 1. Appuyez sur le bouton **Mesure pour** afficher le menu des fonctions de mesure automatique.
- 2. Appuyez sur la touche H1 pour afficher le menu "Ajouter".
- 3. Appuyez sur la touche **F2** pour sélectionner **CH1** comme source.
- Appuyez sur la touche F1. Une sélection de mesures disponibles est affichée sur le côté gauche de l'écran. Tournez le bouton multi pour sélectionner Période
- 5. Appuyez sur la touche **F4 pour** ajouter la mesure de la période.
- Appuyez à nouveau sur la touche F1. Une sélection de mesures disponibles est affichée sur le côté gauche de l'écran. Tournez le bouton multi pour sélectionner la fréquence.
- 7. Appuyez sur la touche **F4 pour** ajouter la mesure de fréquence et terminer les réglages pour **CH1.**
- 8. Appuyez sur la touche F2 et sélectionnez CH2 comme source.
- Appuyez sur la touche F1. Une sélection de mesures disponibles est affichée sur le côté gauche de l'écran. Tournez le bouton multi pour sélectionner Medium (mesure moyenne).
- 10. Appuyez sur la touche F4 pour ajouter des fonds.
- appuyez sur la touche F1. Une sélection de mesures disponibles est affichée sur le côté gauche de l'écran. Tournez le **bouton M** pour sélectionner S-S (peak-to-peak).

Appuyez sur la touche **F4 pour ajouter** le **S-S** (tip-to-tip) et finaliser les réglages pour CH2.

Maintenant, les valeurs mesurées (période, fréquence, valeur moyenne et tension

crête à crête) sont automatiquement affichées dans le coin inférieur gauche de l'écran.



Fig. 0-1 Fréquence de mesure et valeurs crête à crête

Exemple 2 : Mesure du gain d'un amplificateur

Réglez l'atténuation de la sonde sur **10X** dans le menu et également sur **10X avec le** commutateur sur la sonde.

Connectez CH1 de l'oscilloscope à l'entrée du signal du circuit et CH2 à la sortie.

Opération

- 1. appuyez sur le bouton **AUTOSET** ; l'oscilloscope effectue automatiquement le réglage correct des deux canaux.
- 2. Appuyez sur le bouton **MEASURE** pour afficher le menu MEASURE.
- 3. appuyez sur le bouton **H1**.
- 4. Appuyez sur la touche de sélection de menu **F1** et sélectionnez **CH1** comme source.
- 5. Appuyez sur la touche de sélection de menu **F1** et sélectionnez la fonction S-S avec le **bouton multi.**
- 6. Appuyez sur la touche de sélection de menu **F2** et sélectionnez **CH2**.
- Appuyez sur la touche de sélection de menu F1 et sélectionnez la fonction S-S avec le bouton multi.
- 8. lire les valeurs crête à crête du canal 1 et du canal 2 dans le menu affiché (voir image 0-2).
 Octobrie le mein de l'acceltére term à l'aide des formulae avientes.

Calculez le gain de l'amplificateur à l'aide des formules suivantes.

Gain = signal de sortie / signal d'entrée

Gain (dB) = 20Xlog (Gain)



Figure 0-2 Forme d'onde du gain

Exemple 3 : Capture d'un seul signal

Avec l'oscilloscope numérique, il est assez facile d'enregistrer un signal non périodique tel qu'une impulsion ou un pic de signal, etc. Cependant, le problème général est le suivant : comment mettre en place un déclencheur si vous ne connaissez pas le signal ? Par exemple, si l'impulsion est un signal logique TTL, vous devez régler le niveau de déclenchement sur 2 V et le front de déclenchement sur le front montant. Comme notre oscilloscope prend en charge diverses fonctions, l'utilisateur peut résoudre ce problème assez facilement. Tout d'abord, un test avec déclenchement automatique doit être effectué pour déterminer le niveau de déclenchement. Il suffit ensuite à l'utilisateur d'effectuer quelques réglages pour obtenir le niveau et le mode de déclenchement corrects.

Procédez comme suit :

- 1. Réglez l'amortissement de la sonde à x10
- 2. Actionnez les boutons de réglage **VOLTS/DIV** et **SEC/DIV** pour effectuer les réglages verticaux et horizontaux appropriés pour le signal à observer.
- 3. Appuyez sur le bouton **TRIGGER Menu**.
- 4. Sélectionnez **Trig Mode** dans le menu inférieur, puis sélectionnez **Edge**.
- 5. Sélectionnez **Source** dans le menu inférieur, puis ①pour CH1.
- 6. Sélectionnez Jumelage dans le menu inférieur, puis DC.
- 7. Sélectionnez Gradient dans le menu du bas, puis sélectionnez Gradient.
- 8. Sélectionnez **AutoHoldoff** dans le menu inférieur et ensuite **Single**.
- 9. Tournez le bouton de réglage **TRIG LEVEL** et réglez le niveau de déclenchement à environ 50% du signal à mesurer.
- 10. Vérifiez l'indicateur d'état du déclencheur en haut de l'écran. S'il n'est pas prêt,

appuyez sur le **bouton Run/Stop** pour démarrer l'enregistrement et attendez un déclenchement. Lorsqu'un signal atteint le niveau de déclenchement défini, un échantillon est prélevé puis transmis à l'écran. De cette façon, une impulsion aléatoire peut être facilement capturée. Par exemple, si nous voulons trouver une impulsion de forte amplitude, nous réglons le niveau de déclenchement sur une valeur légèrement supérieure à la moyenne du niveau du signal, puis nous appuyons sur le **bouton Run/Stop** et attendons un déclenchement. Lorsqu'une impulsion se produit, l'unité se déclenche automatiquement et enregistre la forme d'onde générée dans la période autour du temps de déclenchement. Tournez le bouton de réglage **HORIZONTAL POSITION** dans le panneau de commande Horizontal pour modifier la position horizontale du déclenchement afin de créer un retard négatif qui vous permet d'observer facilement la forme d'onde avant l'impulsion (Fig. 0-3).



Fig. 0-3 Acquisition d'un seul signal

Exemple 4 : Analyse détaillée du signal

La plupart des signaux électroniques comportent du bruit. Cet oscilloscope assure la fonction très importante de déterminer ce qui se trouve dans le bruit et de réduire le niveau de bruit.

Analyse du bruit

Le niveau de bruit indique parfois un défaut dans le circuit électronique. Grâce à la fonction Peak Detect, vous pouvez en savoir plus sur ce bruit. Pour ce faire, procédez comme suit :

Appuyez sur le bouton Acquérir pour accéder au menu Acquérir.

2.appuyez sur le bouton H1 pour afficher le menu Mode.

Appuyez sur la touche **F2 pour accéder à l'**option **Détection maximale.** (Détection des pics).

Si le signal affiché à l'écran contient du bruit, vous pouvez ralentir le signal entrant en activant la fonction **MaxDetect et en modifiant la base de temps**. et en changeant la base de temps pour ralentir le signal entrant. Les pics ou les distorsions seront détectés par cette fonction (image 0-4).



Image 0-1Signal avec bruit

Séparer le signal du bruit

Lorsque l'on se concentre sur le signal lui-même, il est important de réduire le niveau de bruit autant que possible afin que l'utilisateur obtienne plus de détails sur le signal. La fonction de calcul de la moyenne de cet oscilloscope peut vous aider à le faire.

Pour activer la fonction de moyenne :

1. Appuyez sur le bouton Mode pour accéder au menu du mode CEST.

2. Appuyez sur le bouton H1 pour afficher le menu du mode CEST.

3.Appuyez sur la touche **F3**, tournez le **bouton multirotatif** et observez la forme d'onde résultant du moyennage respectif.

L'utilisateur voit un niveau de bruit aléatoire fortement réduit et peut plus facilement visualiser les détails du signal. Après le calcul de la moyenne, l'utilisateur peut facilement voir les distorsions sur les fronts montants ou descendants du signal (Fig. 0-5).



Fig. 0-5 Bruit supprimé par la fonction de moyennage

Exemple 5 : Application de la fonction X-Y

Examen de la différence de phase entre les signaux des deux canaux

Exemple : tester le changement de phase d'un signal après son passage dans un circuit.

Le mode X-Y est très utile pour vérifier le déphasage de deux signaux connectés. Cet exemple vous montre, étape par étape, comment vérifier le changement de phase du signal après son passage dans un certain circuit. Les signaux d'entrée et de sortie du circuit sont utilisés comme signaux sources.

Veuillez procéder comme suit pour visualiser l'entrée et la sortie du circuit sous la forme d'une courbe de coordonnées X-Y :

1. Réglez l'atténuation de la sonde dans le menu sur 10X et avec l'interrupteur sur la sonde également sur 10X.

- 2. Connectez la sonde du canal 1 à l'entrée et la sonde du canal 2 à la sortie du circuit.
- 3. Allumez les canaux CH1 et CH2. Désactivez les canaux CH3 et CH4 à l'aide des **boutons CH3**~**CH4**.
- 4. Appuyez sur la **touche Autoset**. L'oscilloscope allume les signaux des deux canaux et les affiche sur l'écran.
- 5. Réglez les deux signaux à peu près à la même amplitude avec le bouton de réglage **VOLTS/DIV**.
- 6. Appuyez sur le **bouton Acquérir** pour accéder au menu.
- Passez le mode XY sur ON avec la touche H4.
 L'oscilloscope affiche les signaux d'entrée et de sortie du circuit sous la forme d'une figure de Lissajous.
- 8. Utilisez les boutons **VOLTS/DIV** et **VERTICAL POSITION** pour optimiser la forme d'onde.
- 9. Observez et calculez la différence de phase en utilisant la méthode de l'oscillogramme elliptique (Fig. 0-6).



Image 0-2Figure de Lissajous

Selon l'expression **sin(q) =A/B** ou **C/D**, **q** est la différence d'angle de phase et les définitions de A, B, C et D sont illustrées dans le diagramme ci-dessus. En conséquence, la différence d'angle de phase peut être déterminée, à savoir **q = ± arcsin (A/B)** ou **± arcsin (C/D)**. Si le grand axe de l'ellipse se trouve dans les quadrants I et III, la différence d'angle de phase déterminée doit se trouver dans les quadrants I et IV, c'est-à-dire dans la plage ($0 \sim \pi /2$) ou ($3\pi c / 2 \sim 2\pi$). Si le grand axe de l'ellipse se trouve dans les quadrants I et IV, c'est-à-dire dans les quadrants II et IV, la différence d'angle de phase déterminée doit se trouver dans les quadrants I et IV, c'est-à-dire dans les quadrants II et IV, la différence d'angle de phase déterminée doit se trouver dans les quadrants II et III, c'est-à-dire dans la plage ($\pi / 2 \sim \pi$) ou ($\pi \sim 3\pi /2$).

Exemple 6 : Déclenchement du signal vidéo ung

Regardez le circuit vidéo d'un téléviseur, réglez le déclencheur vidéo et obtenez un affichage stable du signal de sortie vidéo.

Déclencheur de champ vidéo

Pour le déclenchement dans le champ vidéo, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche de menu TRIGGER.
- 2. Sélectionnez Trig Modes dans le menu du bas et ensuite Video.
- 3. Sélectionnez **Source** dans le menu inférieur, puis ①pour Canal1.
- 4. Sélectionnez **Module** dans le menu inférieur, puis **NTSC**.
- 5. Sélectionnez **Sync** dans le menu inférieur, puis sélectionnez **Rows**.
- 6. Appuyez sur les boutons **VOLTS/DIV**, **VERTICAL POSITION** et **SEC/DIV pour** afficher la forme d'onde en conséquence (fig. 0-7).



Figure 0-7 Signal de déclenchement du champ vidéo

8. dépannage

1.l' oscilloscope est allumé, mais aucun affichage n'apparaît.

- Vérifiez que l'alimentation est correctement connectée.
- Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est enfoncé dans la bonne position ("-").
- Vérifiez que le fusible situé à côté de la prise d'entrée secteur n'a pas sauté (le couvercle peut être ouvert à l'aide d'un tournevis à lame plate).
- Redémarrez l'appareil après avoir effectué les contrôles ci-dessus.
- Si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur pour que nous puissions vous aider.

2. après avoir capturé le signal, la forme d'onde n'est pas affichée sur l'écran.

- Vérifiez que la sonde est correctement connectée à la ligne électrique du signal.
- Vérifiez que la ligne de signal est correctement connectée à la prise BNC (à savoir la connexion du canal).
- Vérifiez que la sonde est correctement connectée à l'objet à mesurer.
- Vérifiez si l'objet à mesurer émet un signal (le problème peut être résolu en connectant le canal qui émet le signal au canal défectueux).
- Effectuez à nouveau l'acquisition du signal.

3. la valeur de l'amplitude de la tension mesurée est 10 fois ou 1/10 de la valeur réelle.

Assurez-vous que le facteur d'amortissement du canal d'entrée et le facteur d'amortissement de la sonde correspondent.

4. une forme d'onde est affichée mais elle n'est pas stable.

- Vérifiez que la source dans le **menu TRIG MODE** correspond au canal de signal utilisé dans la pratique.
- Vérifiez le type de déclenchement : le signal ordinaire sélectionne le mode de déclenchement Edge et le signal vidéo sélectionne le mode de déclenchement Video. Si le déclenchement alternatif a été sélectionné, les niveaux de déclenchement du canal 1 et du canal 2 doivent être ajustés à la bonne position. Ce n'est que lorsque le mode de déclenchement correct est appliqué que la forme d'onde peut être affichée de manière stable.
- Essayez de changer le couplage de déclenchement en suppression RF et en suppression LF pour lisser le bruit haute fréquence et basse fréquence déclenché par l'interférence, respectivement.

5. pas de réponse de l'écran à l'appui sur le bouton Run/Stop.

Vérifiez si Normal ou Signal est sélectionné pour Polarité dans le menu MODE DE DÉCLENCHEMENT et si le niveau de déclenchement dépasse la plage de forme d'onde.

Si tel est le cas, réglez le niveau de déclenchement au centre de l'écran ou

réglez le mode de déclenchement sur Auto. Le réglage ci-dessus peut être effectué automatiquement en appuyant sur le bouton Autoset.

6. L'affichage de la forme d'onde semble ralentir après l'augmentation de la valeur moyenne en mode Acquisition (voir "Configuration de la fonction de balayage") ou une durée plus longue a été définie pour Persister sous Affichage (voir "Persistance"). C'est normal car l'oscilloscope doit traiter beaucoup plus de points de données.

9.spécifications techniques

Sauf indication contraire, les données techniques s'appliquent uniquement aux oscilloscopes dont l'atténuation de la sonde est fixée à 10X. Les caractéristiques techniques ne s'appliquent que si l'oscilloscope remplit les deux conditions suivantes : au moins

- L'appareil doit fonctionner en continu pendant 30 minutes.
- Effectuez un "auto-étalonnage" si la température de fonctionnement varie de 5°C ou plus (voir "Exécution de l'auto-étalonnage").
- Toutes les données techniques, à l'exception de celles marquées "typique", peuvent être satisfaites.

Caractéristiques de performance		Notes		
Bande passante		P 1295	100MHz	
		P1300	200MHz	
Chaînes		4		
Mode		Normal, MaxRecognition, Moyenne		
	Taux de capture des	50,000		
Capture	formes d'onde			
			Quatre CH	500MS/s
	Fréquence	P 1295	Double CH	1GS/s*
	d'échantillonnage		Single CH	1GS/s
	maximale		Quatre CH	1GS/s
	(temps réel)	P 1300	Double CH	2GS/s*
			Single CH	2GS/s
Couplage d'entrée		DC, AC , Ground		
Entrée	Impédance d'entrée	$1M\Omega\pm 2\%$, en parallèle avec $10pF\pm 5pF$ $50\Omega\pm 1\%$		
	Facteur			
	d'amortissement de la	1X, 10X, 100X, 1000X		
	sonde			

Caractéristiques de performance		Notes		
	Max. Tension d'entrée	Impédance d'entrée de 1MΩ : 400V (PK-PK) (DC + AC PK-PK) 50Ωimpédance d'entrée : 5V (PK-PK) (DC + AC PK-PK)		
	Limite des bandes passantes.	indes 20MHz ou bande passante complète		
	Isolation canal - canal	50Hz : 100 : 1 10MHz : 40 : 1		
	Délai d'attente			
	entre les canaux (typique)	150ps		S
	Taux de mesure		Quatre CH	0.5S/s~500MS/s
		P 1295	Double CH	0.5S/s~1GS/s
	Gamme		Single CH	0.5S/s~1GS/s
	(Fréquence		Quatre CH	0.5S/s~1GS/s
	(P 1300	Double CH	0.5S/s~2GS/s
	d'échantillonnage)	antillonnage)	Single CH	0.5S/s~2GS/s
	Interpolation	(sin x)/x		
	Longueur maximale _{≤M} de la mémoire d'éd		≤Max taux d'échantillonnage 7.6M	
Système (S/div)		2ns/div \sim 10	ns/div \sim 100s/div, pas à pas 1 \sim 2 \sim 5	
	Taux de mesure Précision de l'échantillonnage/du délai	±100ppm		
	Intervalle (∆T) Précision (DC∼100MHz)	Single: ±(1 temps d'intervalle+100ppm×lecture+0,6ns) ; Moyenne>16: ±(1 temps d'intervalle +100ppm×lecture+0,4ns)		
	Convertisseur A/D	Résolution o	de 8 bits (4 cana	ux simultanément)
Système vertical	Sensibilité	2mV/div~10V/div		
	Déplacement	±10 div		

Caractéristiques de performance		Notes		
		P 1295		100MHz
		P 1300		200MHz
	Fréquence la plus basse	≥5Hz (à l'en	trée, coup	lage AC, -3dB)
		P 1295	≤3,5ns (a	à l'entrée, typique)
		P 1300	≤1,7ns (a	à l'entrée, typique)
	Précision DC ±3%			
	Précision du DC (valeur moyenne)	Moyenne≥1	6 : ±(3% r	dg + 0.05 div) pour $ riangle$ V
	Forme d'onde inversée	on/Off		
	Curseur	$\triangle V$ et $\triangle T$ entre les curseurs		rseurs
	Automatique	PK-PK, Max, Min, Vtop, Vbase, Vamp, Mean, F Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time Time, Delay A→B f , Delay A→B t , +Wio Width, +Duty, -Duty		p, Vbase, Vamp, Mean, RMS, Freq, Period, Rise Time, Fall , Delay A→B ᡶ, +Width, -
Mesures	Mathématiques des formes d'onde	+, -, *, / ,FF	T	
	Stockage des formes d'onde	4 formes d'onde de référence (prise en charge du déplacement, du zoom avant, du zoom arrière et de l'affichage étendu)		
		Bande pass	ante	Bande passante complète
		Différence d	le phase	±3 degrés
Interfaces de	Dispositif USB 2.0, hô	te USB pour	le stocka	ge de données ; port LAN ;
communication	connexion VGA			

Fréquence d'échantillonnage maximale (temps réel) pour Dual CH :

Sélectionnez un canal parmi CH1 ou CH2 et l'autre entre CH3 et CH4.

Déclencheur :

Caractéristiques de performance		Commentaires		
Plage de niveaux de déclenchement	Interne	±6 div du centre de l'écran		
Précision du niveau de déclenchement (typique)	Interne	±0,3div		
Déclencheur de déplacement	Selon la longueur de la mémoire et la base de temps			
Plage de maintien de la gâchette	100ns~10s			
Réglage du niveau à 50% (typique)	Fréquence du signal d'entrée ≥50Hz			
Déclenchement par	Pente	Rising, Falling		
le bord	Sensibilité	0,3div		
Déclenchement	Condition de déclenchement	Pouls positif: >, <, = Impulsion négative: >, <, =.		
d'impulsions	Plage de largeur d'impulsion	30ns∼10s		
Déclencheur vidéo	Modulation	Prise en charge des systèmes de diffusion standard NTSC, PAL et SECAM		
	Plage de numéros de lignes	1-525 (NTSC) et 1-625 (PAL/SECAM)		
Déclencheur de	Condition de	Pouls positif: >, <, =		
pente	déclenchement	Impulsion négative: $>$, $<$, =.		
	Réglage de l'heure	24ns~10s		

Spécifications techniques générales

Afficher

Type d'affichage	"Écran LCD couleur tactile de 8 pouces
Résolution de l'écran	800 (Horizontal) × 600 (Vertical) Pixel
Afficher les couleurs	65536 couleurs, écran TFT

Sortie pour la compensation de la sonde

Tension de sortie	Environ 51/ avec une tension Sp. Sp. de >1MO
(typique)	
Fréquence (typique)	Onde carrée 1KHz

Alimentation électrique

Alimentation électrique	100~240 VAC RMS, 50/60Hz, CAT II
Consommation	< 24W
électrique	

Conditions environnementales

Température	Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C	
	Température de stockage : -20°C ~ 60°C	
Humidité relative	≤ 90 %	
Altitude a. s. l.	3000 m en service / 15000m hors service	
Refroidissement	Convection naturelle	

Spécifications mécaniques

Dimensions	380mm× 180mm×115mm (L*H*W)
Poids	Environ 1,9 kg

Intervalle d'étalonnage :

Il est recommandé d'effectuer un étalonnage après un an.

<u>10. annexe</u>

Annexe A : Champ d'application de la livraison

Accessoires standard :

- 4 x Sondes passives : 1,2 m, 1:1 (10:1)
- 4 x câble BNC
- 1 x CD (logiciel et pilote)
- 1 x câble d'alimentation
- 1 x câble USB

Annexe B : Maintenance et entretien

Entretien général

Veuillez ne pas stocker ou utiliser l'appareil dans des endroits où l'écran LCD est exposé à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

Attention : évitez d'endommager l'appareil ou la sonde avec des sprays, des liquides ou des diluants.

Nettoyage

Vérifiez l'état de la sonde et de l'appareil à intervalles réguliers. Nettoyez les surfaces extérieures de l'unité comme suit :

Retirez la poussière de l'appareil et de la sonde à l'aide d'un chiffon doux. Évitez de rayer l'écran de protection transparent de l'écran LCD lorsque vous le nettoyez.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide bien essoré, en débranchant d'abord le cordon d'alimentation de la prise murale. Utilisez un détergent doux ou de l'eau claire. Évitez d'utiliser des nettoyants agressifs qui pourraient endommager l'appareil et la sonde.



Attention : Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le remettre en service. Sinon, il y a un risque de court-circuit ou de choc électrique.

NOTE :

Veuillez installer le logiciel fourni, y compris tous les pilotes USB, avant de connecter l'oscilloscope PeakTech® à votre PC.

Tous les droits sont réservés, y compris ceux de traduction, de réimpression et de reproduction de ce manuel ou de parties de celui-ci.

Les reproductions de toute nature (photocopie, microfilm ou toute autre méthode) ne sont autorisées qu'avec l'autorisation écrite de l'éditeur.

Dernière version au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques à l'unité dans l'intérêt du progrès.

Nous confirmons par la présente que tous les appareils répondent aux spécifications indiquées dans nos documents et sont livrés étalonnés en usine. Il est recommandé de répéter l'étalonnage après un an.

PeakTech® 09/2021 Pt. /Ehr.

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

- Gerstenstieg 4 - DE-22926 Ahrensburg / Allemagne

☎+49-(0) 4102-97398 80 = +49-(0) 4102-97398 99

info@peaktech.de @www.peaktech.de