

Spitzentechnologie, die überzeugt



PeakTech[®] 1240/1245/1255/ 1260/1270/1275

Manual de uso

Osciloscopios digitales

1. Precauciones de seguridad

Este producto cumple con los requisitos de las siguientes Directivas de la Comunidad Europea: 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética) y 2006/95/EC (Bajo voltaje) enmendada por 2004/22/EC (Marcado CE). Sobretensión de categoría II. Contaminación de grado 2.

Para garantizar el funcionamiento del equipo y eliminar el peligro de daños serios causados por cortocircuitos (arcos eléctricos), se deben respetar las siguientes precauciones. Los daños resultantes de fallos causados por no respetar estas precauciones de seguridad están exentos de cualquier reclamación legal cualquiera que sea ésta.

- * No use este instrumento para la medición de instalaciones industriales de gran energía.
- * No coloque el equipo en superficies húmedas o mojadas.
- * No exceda el valor máximo de entrada permitido (peligro de daños serios y/o destrucción del equipo).
- * El medidor está diseñado para soportar la tensión máxima establecida, que se excederá si no es posible evitar impulsos, transitorios, perturbaciones o por otras razones. Se debe usar una preescala adecuada (10:1).
- * Desconecte del circuito de medición las sondas antes de cambiar de modo o función.
- * Antes de conectar el equipo, revise las sondas para prevenir un aislamiento defectuoso o cables pelados.
- * Para evitar descargas eléctricas, no utilice este dispositivo en condiciones de humedad o mojado.
- * Las mediciones solo se deben realizar con ropa seca y zapatos de goma. Por ejemplo, sobre alfombrillas aislantes.
- * Nunca toque las puntas de las sondas.
- * Cumpla con las etiquetas de advertencia y demás información del equipo.
- * El instrumento de medición no se debe manejar sin supervisión.
- * No exponga el equipo directamente a la luz del sol o temperaturas extremas, lugares húmedos o mojados.
- * No exponga el equipo a golpes o vibraciones fuertes.
- * No trabaje con el equipo cerca de fuertes campos magnéticos (motores, transformadores, etc.).
- * Mantenga lejos del equipo electrodos o soldadores calientes.
- * Permita que el equipo se estabilice a temperatura ambiente antes de tomar las mediciones (importante para mediciones exactas).
- * No exceda el valor máximo de entrada permitido (peligro de daños serios y/o destrucción del equipo).
- * Limpie regularmente el armario con un paño húmedo y detergente suave. No utilice abrasivos ni disolventes.
- * El medidor es apto solo para uso en interiores.

* Advertencia:

Para evitar incendios o descargas eléctricas cuando la señal de entrada conectada al osciloscopio sea superior a un pico de 42 V (30 Vrms) o en circuitos de más de 4800 VA, tenga en cuenta lo siguiente:

- Use solamente sondas de tensión y sondas de test aisladas.
- Compruebe los accesorios como, por ejemplo, la sonda antes de comenzar y sustitúyala si existe cualquier tipo de daño.
- Retire todas las sondas y otros accesorios inmediatamente después de su uso.
- Extraiga el cable USB que conecta el osciloscopio y el ordenador.

- No aplique tensiones de entrada por encima de la clasificación del dispositivo porque la tensión de la punta de la sonda se transmitirá directamente al osciloscopio. Tenga precaución cuando la sonda esté colocada como 1:1.
- No utilice conectores banana o BNC expuestos. Sin cubierta
- No inserte objetos de metal en los conectores.
- * No guarde el medidor en lugar cercano a explosivos y sustancias inflamables.
- * No modifique el equipo de manera alguna.
- * No coloque el equipo bocabajo en ninguna mesa o banco de trabajo para prevenir cualquier daño de los controles de la parte delantera.
- * La apertura del equipo, su uso y reparación solo se deben llevar a cabo por personal cualificado.
- * Los instrumentos de medición deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Limpieza del armario

Limpie solo con un paño húmedo y con un producto suave de limpieza de uso doméstico disponible en tiendas. Asegúrese de que no caiga agua dentro del equipo para prevenir posibles cortocircuitos y daños.

2. Términos y símbolos de seguridad

2.1 Términos de seguridad

Los siguientes términos pueden aparecer en este manual:

 \wedge

Advertencia: Indica las condiciones o prácticas que pueden derivar en lesión o fallecimiento.

Pro

Precaución: Indica las condiciones o prácticas que pueden derivar en daños a éste u otros dispositivos.

2.2 Símbolos de seguridad

Los siguientes símbolos pueden aparecer en este manual:

Terminal con Tensión de riesgo Consulte el manual protección de tierra Tierra de la carcasa Toma de tierra











3. Características generales

Modelo	PeakTech	PeakTech	PeakTech	PeakTech	PeakTech	PeakTech
	1240	1245	1255	1260	1270	1275
Ancho de	60 MH-	100 MH -		200 MH-	200 MH-	200 MH-
banda						
Tiempo de						
medición	500 MSa/s	1 GSa/s	2 GSa/s	2 GSa/s	2,5 GSa/s	3,2 GSa/s
(máx.)						

- * Doble canal, 10M de puntos en cada canal para la longitud de registro.
- * Función de escala automática.
- * Pantalla de 8" TFT de alta definición 8 (800 x 600 píxeles).
- * Función FFT integrada.
- * Función Pass/Fail (pasa/fallo), salida de pasa/fallo ópticamente aislada.
- * Registro y reproducción de formas de onda.
- * Salida VGA.
- * Varias funciones de disparo.
- * Puertos de comunicación USB e interfaz LAN.
- * Batería de litio de gran capacidad (opcional).
- * Sistema de ayuda en inglés y alemán integrados.
- * Interfaces de usuario en varios idiomas (inglés, alemán, español,...).

3.1 Introducción de la estructura del osciloscopio

Cuando adquiere un nuevo tipo de osciloscopio, primero debe familiarizarse con su panel frontal y este osciloscopio de almacenamiento digital no es la excepción. Este apartado hace una descripción simple del manejo y funcionamiento del panel frontal del dispositivo, que le permitirá familiarizarse con su uso en el menor tiempo posible.

3.2 Panel frontal

Este dispositivo dispone de un panel frontal simple con distintas funciones básicas en las que se incluyen las perillas y pulsadores. Las perillas tienen las funciones similares a otros osciloscopios. Las 5 teclas (F1 ~ F5) de la columna del lado derecho de la pantalla o en la fila bajo la pantalla (H1 ~ H5) son las teclas de selección de menú. Las otras teclas son teclas de función, mediante las cuales puede configurar diferentes opciones para el menú actual u obtener una aplicación de función específica de forma directa.





- 1. Encendido/apagado.
- 2. Pantalla.
- 3. Luz de indicación de encendido.
 - Luz verde: Indica que el osciloscopio está conectado a la red eléctrica y la carga de la batería está completa (si hay batería en el interior del osciloscopio).
 - Luz amarilla: Indica que el osciloscopio está conectado a la red eléctrica y la batería está en proceso de carga (si hay batería en el interior del osciloscopio).

Luz apagada: Solo funciona con la batería. No está conectado a la red eléctrica.

- 4. Área de control (teclas y perillas).
- 5. Compensación de sonda: Señal de medición de salida (5V/1KHz).
- 6. Entrada de disparo externa.
- 7. Canal de entrada de señal.
- 8. Desactivar menú.

3.3 Panel lateral izquierdo





- 1. Interruptor de encendido: "---" representa ENCENDIDO y "o" APAGADO.
- 2. Conector de entrada de corriente CA.

3.4 Panel lateral derecho





- 1. Puerto Host USB: Se usa para transferir datos cuando un equipo USB externo se conecta al osciloscopio como equipo principal. Por ejemplo, la actualización de software mediante una unidad flash USB necesita usar este puerto.
- Puerto USB Se usa para transferir datos cuando un equipo USB externo se conecta al osciloscopio esclavo:
 como equipo esclavo. Por ejemplo, cuando conecte un PC al osciloscopio por USB.
- 3. Puerto VGA: Para conectar el osciloscopio a un monitor o proyector como salida VGA.
- 4. LAN: Para integrar este osciloscopio en una red.

3.5 Panel trasero



Fig. 4

- 1. Puerto de salida de señal de disparo y salida de pasa/fallo.
- 2. Mango.
- 3. Rendijas de ventilación.
- 4. Soporte (puede ajustar el ángulo de inclinación del osciloscopio).
- 5. Conexión de tierra.



Fig. 5

- 1. Opciones de configuración del menú: H1-H5
- Opciones de configuración del menú: F1-F5 2.
- Desactivar menú: apaga el menú. 3.
- 4. Perilla M (perilla multiuso).
- Área de teclas de función: 12 teclas en total. 5.
- 6. Área de control vertical con 3 teclas y 4 perillas.

"CH1 MENU" y "CH2 MENU" se corresponden con la configuración del menú en CH1 y CH2. La tecla "Math" se refiere al menú Math, que comprende seis clases de operaciones que incluyen CH1-CH2, CH2-CH1, CH1+CH2, CH1*CH2, CH1/CH2 y FFT. Dos perillas "VERTICAL POSITION" que controlan la posición vertical del CH1/CH2, y dos perillas "VOLTS/DIV" que controlan la escala de tensión del CH1, CH2.

- 7. Área de control horizontal con 1 tecla y 2 perillas. La perilla "HORIZONTAL POSITION" controla la posición de disparo "SEC/DIV" controla la base de tiempo. La tecla "HORIZ MENU" se refiere al menú de configuración del sistema horizontal.
- Área de control de disparo con 3 teclas y 1 perilla. 8. La perilla "TRIG LEVEL" ajusta la tensión de disparo. Otras 3 teclas se refieren a la configuración del sistema de disparo.

3.7 Introducción a la interfaz de usuario



- 1. Área de visualización de formas de onda.
- 2. El estado de disparo indica la siguiente información:
 - Auto: El osciloscopio está en modo automático y está recogiendo formas de onda sin disparar.
 - **Trig:** El osciloscopio ya ha detectado una señal de disparo y está recogiendo información posterior al disparo.
 - **Ready:** Todos los datos previos al disparo se han capturado y el osciloscopio ya se ha preparado para aceptar un disparo.
 - **Scan:** El osciloscopio captura y muestra los datos de las ondas de forma continuamente en el modo escaneo.
 - Stop: El osciloscopio ya ha parado la obtención de datos de formas de onda.
- 3. El indicador morado muestra la posición de disparo horizontal, la cual se puede ajustar mediante la perilla de control de posición horizontal.
- 4. El puntero muestra la posición de disparo en la memoria interna.
- 5. Las dos líneas de puntos amarillas indican el tamaño de la ventana de visualización expandida.
- 6. Muestra el valor de disparo actual y el lugar de la ventana actual en la memoria interna.
- 7. Muestra la configuración de la hora (consulte el punto 27.2.1 en pág. 61).
- 8. Indica que hay una unidad U conectada al osciloscopio.
- 9. Indica el estado de la batería (consulte el punto 27.2.2 en pág. 61).
- 10. El indicador rojo muestra la posición del nivel de disparo para el CH1.
- 11. Forma de onda del CH1.
- 12. Las posiciones de dos cursores de medición de línea de puntos morados.
- 13. El indicador amarillo muestra el nivel de disparo para el CH2.
- 14. La forma de onda del CH2.
- 15. La frecuencia de la señal de disparo del CH1.

- 16. La frecuencia de la señal de disparo del CH2.
- 17. Indica el menú de función actual.
- 18/19. Muestra el tipo de disparo seleccionado:
 - 1

Disparo por flanco ascendente. Disparo por flanco descendente.



Disparo síncrono en línea de video.

Disparo síncrono en campo de video.

La lectura muestra el valor del nivel de disparo del canal correspondiente.

- 20. La lectura muestra el valor de la ventana de tiempos.
- 21. La lectura muestra la configuración de la base de tiempo principal.
- 22. Las lecturas muestran el tiempo de lectura actual y la duración del registro.
- 23. Indica el tipo y el valor medido del canal correspondiente. "F" significa frecuencia, "T" significa ciclo, "V" significa valor medio, "Vp" valor de pico a pico, "Vk" valor cuadrático medio, "Ma" valor de amplitud máxima, "Mi" el valor de amplitud mínima, "Vt" el valor de tensión de la parte superior plana de la onda, "Vb" el valor de tensión de la base plana de la onda, "Va" el valor de amplitud, "Os" valor en exceso, "Ps" valor previo, "RT" valor de tiempo de subida, "FT" valor de tiempo de bajada, "PW" valor de +amplitud +, "NW" valor de `-amplitud -, "+D" ciclo de trabajo +, "-D" ciclo de trabajo -, "PD" valor de retardo A->B
- 24. Las lecturas indican la división de tensión correspondiente y las posiciones de punto de cero de los canales.

El icono muestra el modo de acoplamiento del canal.

- "—" indica el acoplamiento CC.
- "~" indica el acoplamiento CA.
- " \perp " indica el acoplamiento GND.
- 25. La ventana de medición del cursor muestra los valores absolutos y las lecturas de los dos cursores.
- 26. El indicador amarillo muestra el punto de referencia de tierra (posición punto cero) de la forma de onda del canal CH2. Si el indicador no se muestra, significa que el canal no está abierto.
- 27. El indicador rojo muestra el punto de referencia de tierra (posición punto cero) de la forma de onda del canal CH1. Si el indicador no se muestra, significa que el canal no está abierto.

Nota:

Si el símbolo (M) aparece en el menú, indica que puede girar la perilla M para configurar el menú actual.

4. Implementación de la inspección general

Cuando adquiera un nuevo osciloscopio, se recomienda realizar una comprobación del dispositivo de acuerdo con las siguientes indicaciones:

1. Compruebe si hay cualquier tipo de daño causado por el transporte

Si encuentra que el embalaje de cartón o el acolchado de protección de espuma han sufrido daños serios, no se deshaga de ellos hasta el dispositivo y sus accesorios superen con éxito las pruebas eléctricas y mecánicas correspondientes.

2. Compruebe los accesorios

Puede consultar si dispone de todos los accesorios suministrados con este dispositivo en el **Apéndice B** "Accesorios" de este manual. Si le falta algún accesorio o alguno está dañado, contacte con el distribuidor de Lilliput responsable de este servicio o las oficinas locales de Lilliput.

3. Compruebe el dispositivo

Si encuentra cualquier tipo de daño en la apariencia del dispositivo, si el dispositivo no funciona de forma correcta, o si la comprobación de rendimiento falla, contacte con el distribuidor de Lilliput responsable de este servicio o las oficinas locales de Lilliput. Si existe cualquier tipo de daño causado por el transporte, guarde el paquete. Una vez informado el departamento de transporte o el distribuidor responsable de Lilliput de este servicio, Lilliput le reparará o reemplazará el dispositivo.

4.1 Implementación de la función de inspección

Realice una comprobación de función rápida para verificar el funcionamiento correcto del dispositivo de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Conecte el cable de corriente a una fuente de alimentación. Pulse el interruptor de encendido _______
 en el panel lateral izquierdo (asegúrese de que el lado "—" esté pulsado). Luego, pulse el interruptor de la señal " ⁽¹⁾ " en la parte superior del dispositivo.

El dispositivo realizará una comprobación automática y mostrará el logo de arranque. Pulse el botón **"Utility"**, luego pulse el botón **H1** para acceder al menú "**Function**". Gire la perilla **M** para seleccionar **Adjust** y pulse el botón **H3** para seleccionar "**Default**". El valor establecido del coeficiente de atenuación por defecto de la sonda en el menú es 10X.

2. Establezca una atenuación de 10X en la sonda del osciloscopio y conecte el osciloscopio con el canal CH1.

Alinee la ranura de la sonda con el conector BNC del CH1 y, luego, gire la sonda en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla.

Conecte la punta de la sonda y la pinza de tierra al conector del compensador de la sonda.

3. Pulse el botón "Autoset"

La onda cuadrada de 1 KHz de frecuencia y valor de 5V de pico a pico se mostrará en varios segundos (ver **Fig. 7**).



Fig. 7 Auto set

Compruebe el CH2 repitiendo los pasos 2 y 3.

5. Implementación de la compensación de sonda

Cuando conectamos la sonda con cualquier canal de entrada por primera vez, realice este ajuste para adaptar la sonda con el canal de entrada. La sonda que no esté compensada o presente una desviación en la compensación causará fallos o errores en la medición. Para ajustar la compensación de la sonda, complete los pasos siguientes:

- 1. Coloque el coeficiente de atenuación de la sonda en el menú 10X y también en el selector de la sonda 10X (consulte el apartado "6. Ajuste del coeficiente de atenuación" en pág. 14), y conecte la sonda del osciloscopio con el canal CH1. Si usa una sonda de punta de gancho, asegúrese de que se mantiene conectado de forma segura con la sonda. Conecte la punta de la sonda con el conector de señal del compensador de la sonda y conecte la pinza del cable de referencia al terminal de tierra del conector de la sonda y, luego, pulse el botón "Autoset".
- 2. Compruebe las formas de onda mostradas y regule la sonda hasta que se consiga una compensación correcta (consulte **Fig. 8** y **Fig. 9**).



Fig. 8 Formas de onda mostrada de la compensación de la sonda

3. Repita los pasos mencionados si es necesario.



Fig. 9 Sonda de ajuste

6. Ajuste del coeficiente de atenuación

La sonda tiene varios coeficientes de atenuación que influenciarán el factor de escala vertical del osciloscopio.

Para cambiar o comprobar el coeficiente de atenuación de la sonda en el menú del osciloscopio:

- 1. Pulse el botón de la función menú de los canales usados (CH1 MENU o CH2 MENU).
- Pulse el botón H3 para acceder al menú de la sonda y pulse el botón F1 para seleccionar Attenu. En el menú a la izquierda de la pantalla, gire la perilla M para seleccionar el valor adecuando correspondiente a la sonda.

Este ajuste será válido hasta que se vuelva a cambiar.



Nota: El coeficiente de atenuación de la sonda en el menú está preconfigurado en 10X de fábrica. Asegúrese de que el valor establecido del selector de atenuación en la sonda sea el mismo que el del osciloscopio.

Los valores establecidos del selector de la sonda son 1X y 10X (consulte Fig. 10).



Fig. 10 Selector de atenuación



Nota: Cuando el selector de atenuación está en 1X, la sonda limitará el ancho de banda del osciloscopio en 5MHz. Si necesita usar el ancho de banda completo del osciloscopio, el selector se debe establecer en 10X.

7. Implementación de la calibración automática

La aplicación de calibración automática puede hacer que el osciloscopio alcance la condición óptima de forma rápida para obtener el valor de medición más preciso. Puede usar esta aplicación en cualquier momento, pero se ejecutará este programa cuando el rango de variación de la temperatura ambiente sea hasta o por encima de 5 °C.

Para llevar a cabo la calibración automática, todas las sondas o cables se deben desconectar primero con el conector de entrada. Pulse el botón **"Utility"** y, luego, pulse **H1** para entrar al menú **Function**. Gire la perilla **M** para seleccionar **Adjust**. Pulse **H2** para seleccionar la opción **"Self Cal**" y ejecute el programa cuando todo esté preparado.

8. Introducción al sistema vertical

Como se muestra en la **Fig. 11**, hay una serie de botones y perillas en el **CONTROL VERTICAL**. Las siguientes instrucciones le servirán para familiarizarse gradualmente con el uso del control vertical.



Fig. 11 Zona de control vertical

1. Use la perilla "VERTICAL POSITION" para mostrar la señal en el centro de la ventana de formas de onda. Con esta perilla establecerá la posición vertical de la señal. Así, cuando gire la perilla, el puntero del punto de referencia de tierra del canal se moverá hacia arriba y abajo siguiendo la forma de onda.

Capacidad de medición

Si el canal está bajo el modo de acoplamiento CC, puede medir rápidamente el componente CC de la señal a través de la observación de la diferencia entre la forma de onda y la señal de tierra. Si el canal está bajo el modo CA, el componente CC se filtrará. Este modo le ayuda a mostrar el componente CA de la señal con una sensibilidad más alta.

Establecer el offset vertical de nuevo a 0

Gire la perilla **VERTICAL POSITION** para cambiar la posición vertical del canal y use la perilla **VERTICAL POSITION** para establecer la posición vertical de nuevo a 0 como tecla de acceso rápido. Esto es especialmente de ayuda cuando la posición de trazado esté lejos del área de visualización y desee que la señal vuelva de forma inmediata al centro de la pantalla.

- Cambie el ajuste vertical y observe el correspondiente cambio del estado de la información.
 Con la información mostrada en la barra de estado de la venta de forma de onda, puede determinar cualquier tipo de cambios en el factor de escala vertical del canal.
 - * Gire la perilla "**VOLTS/DIV**" y cambie el "Vertical Scale Factor (Voltage Division)". Puede observar que el factor de escala del canal correspondiente de la barra de estado se ha cambiado en consecuencia.
 - * Pulse los botones "CH1 MENU", "CH2 MENU" y "Math", el menú de funcionamiento, símbolos, formas de onda e información del estado del factor de escala del canal correspondiente aparecerá en pantalla.

9. Introducción al sistema horizontal

Como se muestra en la **Fig. 12**, hay un botón y dos perillas en el **CONTROL HORIZONTAL**. Las siguientes instrucciones le servirán para familiarizarse gradualmente con el uso de la base de tiempo horizontal.



Fig. 12 Zona de control horizontal

- Use la perilla "SEC/DIV" para cambiar la base de tiempo horizontal y observe el cambio correspondiente en el estado de la información. Gire la perilla "SEC/DIV" para cambiar las bases de tiempo horizontales y podrá observar que la lectura de "Horizontal Time Base" en la barra de estado ha cambiado en consecuencia.
- 2. Use la perilla "HORIZONTAL POSITION" para ajustar la posición horizontal de la señal en la ventana de forma de onda. Esta perilla se usa para el desplazamiento inicial de la señal o para otras aplicaciones especiales. Si se aplica para disparar el desplazamiento, observará que la forma de onda se mueve de forma horizontal con la perilla cuando gire la perilla "HORIZONTAL POSITION".

Establecer el desplazamiento inicial de nuevo a 0

Gire la perilla **HORIZONTAL POSITION** para cambiar la posición horizontal del canal y use la perilla **HORIZONTAL POSITION** para establecer el desplazamiento inicial de nuevo a 0 como tecla de acceso rápido.

3. Con el botón "**HORIZ MENU**" puede acceder a Window Setting (ajustes de la ventana) y a Window Expansion (expansión de la ventana).

10. Introducción al sistema de disparo

Como se muestra en la **Fig. 13**, hay una perilla y tres botones en los **CONTROLES DE DISPARO**. Las siguientes instrucciones le servirán para familiarizarse gradualmente con el uso del sistema de disparo.



Fig. 13 Zona de control de disparo

- 1. Pulse el botón "**Trigger Menu**" y accederá al menú Trigger. Con las funciones de los botones de selección del menú, se pueden cambiar los ajustes de disparo.
- Use la perilla "TRIG LEVEL" para cambiar el ajuste del nivel de disparo. Al girar la perilla "TRIG LEVEL", observará que el indicador de disparo en pantalla se mueve hacia arriba y abajo mientras gira la perilla. Con el movimiento del indicador de disparo, observará que el valor del nivel de disparo mostrado en pantalla cambia. Nota: Girar la perilla TRIG LEVEL puede cambiar el valor del nivel de disparo y es también una tecla de
- 3. Pulse el botón "**50%**" para establecer el nivel de disparo como el valor medio vertical de la amplitud de la señal de disparo.

acceso rápido para establecer el nivel de disparo de vuelta a 0.

4. Pulse el botón "Force" para forzar una señal de disparo que se aplica principalmente a los modos de disparo "Normal" y "Single".

11. Ajuste del sistema vertical

Los CONTROLES VERTICALES incluyen tres botones de menú, CH1 MENU, CH2 MENU y Math, además de 4 perillas entre VERTICAL POSITION y VOLTS/DIV (un grupo por cada uno de los dos canales).

Ajuste del CH1 y CH2

Cada canal tiene un menú vertical independiente y cada ajuste se hace de forma separada para cada canal.

11.1 Activar/desactivar formas de onda

Al pulsar los botones CH1 MENU, CH2 MENU, y Math obtendrá los siguientes resultados:

- * Si la forma de onda está desactivada, ésta se encenderá y aparecerá su menú en pantalla.
- * Si la forma de onda está activada y su menú no está en pantalla, aparecerá su menú en pantalla.
- * Si la forma de onda está activada y su menú está en pantalla, la forma de onda se desactivará y su menú desaparecerá de la pantalla.



La tabla siguiente describe las entradas del menú del canal (Channel Menu):

Función	Ajuste	Descripción		
	DC	Desbloquea los componentes CA y CC en la señal de		
Coupling		entrada.		
Couping	AC	Bloquea el componente CC en la señal de entrada.		
	GROUND	Se interrumpe la señal de entrada.		
Inverted	OFF	La forma de onda se muestra normalmente.		
Invented	ON	Inicia la función de forma de onda invertida.		
	1X			
Droho	10X	Seleccione una de acuerdo con el factor de atenuación de la		
FIDDE	100X	sonda para hacer precisa la lectura de escala vertical.		
	1000X			
Limit	full band	Ancho de banda completo.		
(solo en P 1245/	20M	Limita el ancho de banda del canal a 20MHz para reducir el		
1255/1260)		ruido visible.		

11.2 Ajuste del acoplamiento del canal

Si toma, por ejemplo, el canal 1, la señal medida es una señal de onda cuadrada que contiene la polarización de corriente continua. Proceda de la forma siguiente:

- * Pulse el botón CH1 MENU y accederá el menú CH1 SETUP.
- * Pulse el botón H1, el menú de acoplamiento aparecerá en pantalla.
- * Pulse el botón **F1** para seleccionar "**DC**". Al ajustar el acoplamiento del canal en modo CC, se pasarán los componentes de la señal CC y CA.
- * Luego, pulse el botón **F2** para seleccionar "**AC**". Al ajustar el acoplamiento del canal en modo CA, se bloquearán los componentes CC de la señal. Las formas de onda se muestran como en la **Fig. 15**.



Fig. 15 Oscilograma de acoplamiento CA

11.3 Regulación de la atenuación de la sonda

Para coincidir con el coeficiente de atenuación de la sonda, se requiere ajustar el coeficiente de la relación de la sonda mediante el menú del canal de atenuación (consulte el apartado "6. Ajuste del coeficiente de atenuación" en pág. 14). Si el coeficiente de atenuación de la sonda es 1:1, el del canal de entrada del osciloscopio se debe colocar también a X1 para evitar cualquier tipo de errores presentados en la información del factor de escala mostrado y los datos medidos.

Si se toma el canal 1 como ejemplo, siendo el coeficiente de atenuación de la sonda 10:1, proceda de la forma siguiente:

- * Pulse el botón CH1 MENU y accederá al menú CH1 SETUP.
- * Pulse el botón H3, el menú de la sonda aparecerá a la derecha de la pantalla. Luego, pulse el botón F2 para seleccionar X10 para la sonda.

La **Fig. 16** muestra el ajuste y el factor de escala vertical cuando se usa la sonda del coeficiente de atenuación de 10:1.



Fig. 16 Regulación de la relación de atenuación de la sonda

Lista del coeficiente de atenuación de las sondas y los correspondientes ajustes del menú:

Coeficiente de atenuación de la sonda	Correspondiente ajuste del menú
1:1	X1
10 : 1	X10
100 : 1	X100
1000 : 1	X1000

11.4 Ajuste de la forma de onda invertida

Forma de onda invertida: la señal mostrada se gira 180º contra la fase del potencial de tierra. Si se toma el canal 1 como ejemplo, proceda de la forma siguiente:

- 1. Pulse el botón CH1 MENU y accederá al menú CH1 SETUP.
- 2. Pulse el botón H2, y seleccione ON para Inverted. Se iniciará la función de forma de onda invertida.
- 3. Pulse el botón **H2** de nuevo y seleccione **OFF** para **Inverted**. Se apagará la función de forma de onda invertida.

Las Fig. 17 y Fig. 18 muestran las pantallas correspondientes.



Fig. 17 Forma de onda no invertida



Fig. 18 Forma de onda invertida

11.5 Ajuste del límite de banda (solo en P 1245/1255/1260)

Cuando los componentes de alta frecuencia de la forma de onda no son importantes para su análisis, se puede usar el control del límite de ancho de banda para rechazar frecuencias por encima de 20 MHz. Si se toma el canal 1 como ejemplo, proceda de la forma siguiente:

- 1. Pulse el botón CH1 MENU y accederá al menú CH1 SETUP.
- 2. Pulse el botón H4 y aparecerá el menú Limit en pantalla.
- 3. Pulse el botón **F1** para seleccionar el límite de banda como "**full band**". Se permitirá pasar la frecuencia alta de la señal.
- Pulse el botón F2 para seleccionar el límite de banda como 20M. El ancho de banda se limitará a 20MHz.
 Se rechazarán las frecuencias por encima de 20 MHz.

12. Implementación de la función de manipulación matemática

La función de Manipulación Matemática se usa para mostrar los resultados de las operaciones de suma, multiplicación, división y resta entre el canal 1 y el canal 2, y la operación FFT del canal 1 y el canal 2.



Fig. 19 Menú de funciones matemáticas

Lista FCL (Lista de capacidades funcionales) correspondiente del cálculo de la forma de onda:

Menú de función		Aiuste	Descripción	
		CH1		
Dual Wfm Math	Factor1	CH2	Selección de la fuente de señal del factor 1.	
	Sign	+ - * /	Selección de la señal de manipulación matemática.	
	Factor 2	CH1 CH2	Selección de la fuente de señal del factor 2.	
	Source	CH1	Selección del CH1 como fuente FFT.	
		CH2	Selección del CH2 como fuente FFT.	
	Window	Rectangle Blackman Hanning Hamming	Selección de ventana para FFT.	
FFT		dB	Selección de dB para Format.	
	Format	Vrms	Selección de Vrms para Format.	
		×1	Establecer múltiplo ×1.	
		×2	Establecer múltiplo ×2	
	Zoom	×5	Establecer múltiplo ×5.	
		×10	Establecer múltiplo ×10.	
Digital Filter		CH1	Selección de canal.	
(P1245/1255/1260)		CH2		
		low-pass	Selección de tipo de filtro.	
	Туре	high-pass		
		band-pass		
		band-reject		
		retangular	Selección de ventana para filtro digital.	
	Window	rectangular		
		triangular		
		Hanning		
		Hamming		
		Blackman		
	Cut-off freq.		Pulse F4 para seleccionar, gire la perilla M para ajustar.	
	or			
	upper/down			
	Order	19 - 128	Gire la perilla M para seleccionar.	

Si se toma la operación de suma entre el canal1 y el canal 2 como ejemplo, proceda de la forma siguiente:

- 1. Pulse el botón Math y accederá al menú Wfm Math.
- 2. Pulse el botón H1 y accederá al menú Dual Wfm Math. El menú aparecerá a la izquierda de la pantalla.
- 3. Pulse el botón F1 y seleccione CH1 para Factor1.
- 4. Pulse el botón F2 y seleccione +.
- 5. Pulse el botón **F3** y seleccione **CH2** para Factor2. La forma de onda M verde calculada se muestra en pantalla.



Fig. 20 Forma de onda resultante del CH1 + CH2

13. Uso de la función FFT

La función matemática FFT (transformada de Fourier rápida) convierte una forma de onda de dominio temporal en sus componentes de frecuencia. Es muy útil para analizar la señal de entrada en el osciloscopio. Puede comparar estas frecuencias con frecuencias de sistemas conocidos como relojes del sistema, osciladores, o fuentes de alimentación.

La función FFT puede transformar en este osciloscopio 2048 puntos de señales de dominio temporal en sus componentes de frecuencia y la frecuencia final contiene 1024 puntos desde 0Hz hasta la frecuencia de Nyquist.

Si se toma la operación FFT como ejemplo, proceda de la forma siguiente:

- 1. Pulse el botón Math y accederá al menú Math.
- 2. Pulse el botón H2 y accederá al menú FFT.
- 3. Pulse el botón F1 y seleccione CH1 como fuente.
- 4. Pulse el botón **F2**, las ventanas aparecerán a la izquierda de la pantalla. Gire la perilla **M** para seleccionar **Window**, incluyendo Rectangle, Hamming, Hanning y Blackman.
- 5. Pulse el botón F3 para seleccionar Format, incluyendo dB, Vrms.
- 6. Pulse el botón **F4**, la ventana de zoom aparecerá a la izquierda de la pantalla. Gire la perilla **M** para hacer zoom hacia dentro o hacia fuera de la onda del múltiplo incluyendo x1, x2, x5, x10.

13.1 Selección de la ventana FFT

La función FFT dispone de cuatro ventanas. Cada una es compensación entre resolución de frecuencia y precisión de magnitud. Lo que desee medir y sus características de la fuente de señal le ayudarán a determinar qué ventana usar. Siga las siguientes pautas para seleccionar la mejor ventana.

Тіро	Descripción	Ventana		
	Este es el mejor tipo de ventana para resolver			
	frecuencias que están muy cercanas al mismo valor pero			
	la peor para medir con precisión la amplitud de estas			
	frecuencias. Es el mejor tipo para medir el espectro de			
	frecuencia de señales no repetitivas y medición de			
Rectangle	componentes de frecuencia cerca de CC.			
(Rectángulo)	Use Rectangle para la medición de transitorios o picos			
	donde el nivel de la señal antes o después del evento son			
	casi iguales. Use también esta ventana para ondas			
	sinusoidales de la misma amplitud con frecuencias que			
	están muy cerca y para ruido de banda ancha con un			
	espectro de variación relativamente lento.			

	Esta es una ventana muy buena para resolver	
	necuencias que estan muy cerca al mismo valor con una	
	precision de amplitud algo mejorada sobre la ventana de	\land
	rectángulo. Tiene una resolución de frecuencia	
Hamming	ligeramente mejor que la de Hanning.	
	Use Hamming para la medición del ruido senoidal,	~ ~
	periódico y de banda estrecha. Esta ventana funciona en	
	transitorios o picos donde los niveles de señal antes y	
	después del evento son significativamente diferentes.	
	Esta es una ventana muy buena para la medición de la	
	precisión de la amplitud pero menos para la resolución	
	de frecuencias.	\frown
Hanning	Use Hanning para la medición del ruido senoidal,	
	periódico y de banda estrecha. Esta ventana funciona en	
	transitorios o picos donde los niveles de señal antes y	
	después del evento son significativamente diferentes.	
Blackman	Esta es la mejor ventana para la medición de la amplitud	
	de frecuencias pero la peor para la resolución de	~
	frecuencias.	
	Use Blackman-Harris para mediciones	
	predominantemente de formas individuales para la	
	búsqueda de armónicos de orden superior.	

Las **Fig. 21, 22, 23** y **24** muestran los cuatro tipos de función de ventana con una onda sinusoidal de 1 KHz bajo la selección de cuatro ventanas diferentes para FFT:



Fig. 21 Ventana Rectangle



Fig. 22 Ventana Hamming



Fig. 23 Ventana Hanning



Fig. 24 Ventana Blackman

13.2 Notas para el uso de FFT

- * Si lo desea, use el zoom para aumentar la forma de onda FFT.
- * Use la escala **dB** por defecto para ver una vista detallada de frecuencias múltiples, incluso si tienen amplitudes muy diferentes. Use la escala **Vrms** para comparar todas las frecuencias en una vista general.
- * Las señales que tienen un componente u offset CC pueden causar valores de amplitud de señal FFT incorrectos. Para minimizar el componente CC, seleccione el acoplamiento CA en la señal fuente.
- * Para reducir la cantidad de ruido y aliasing en eventos repetitivos o únicos, ajuste el modo de adquisición del osciloscopio en promedio.

13.3 Frecuencia Nyquist

La frecuencia más alta que puede medir un osciloscopio digital en tiempo real es exactamente la mitad de la frecuencia de muestreo bajo condiciones sin fallos, y se denomina frecuencia Nyquist. Si no hay puntos de lectura suficientes y la frecuencia muestreada es superior a la frecuencia Nyquist, aparecerá el fenómeno de "Onda falsa". Por tanto, preste atención a la relación entre la frecuencia que se muestrea y la frecuencia medida.

Nota:

En modo FFT, no se permiten los siguientes ajustes:

- 1. Configuración de la ventana.
- 2. XY Format en la configuración de DISPLAY.
- 3. "SET 50%" (el nivel de disparo en el punto vertical de la amplitud de señal) en configuración de Trigger.
- 4. Medición.

Filtro digital (Solo en P 1245/1255/1260)

- Filtro paso bajo: Permite señales con una frecuencia más baja que la frecuencia de corte especificada y atenúa señales con frecuencias más altas que la frecuencia de corte.
- Filtro paso alto: Permite frecuencias más altas que la frecuencia de corte especificada y atenúa señales con frecuencias más bajas que la frecuencia de corte.
- Filtro de paso de banda: Permite frecuencias dentro un cierto rango y atenúa frecuencias fuera de ese rango.
- Filtro de rechazo de banda: Permite la mayoría de las frecuencias sin alterar, pero atenúa las que tienen un rango específico a muy bajos niveles. Es el opuesto al filtro de paso de banda.
- Frecuencia de corte: Frecuencia que caracteriza un límite entre una banda de paso y una de detención. Por ejemplo, definido por una frecuencia esquina de 3 dB (una frecuencia para la que la salida del circuito es −3 dB de valor nominal del paso de banda).
- Orden: El orden de un filtro es el grado de la aproximación polinomial y en filtros pasivos corresponde al número de elementos requeridos para crearlas. Contra más alto sea el orden, más se aproximará el filtro al filtro "ideal", pero también contra más larga sea la respuesta del impulso, más larga será la latencia. Cuando la frecuencia alta y la baja de la señal de entrada difieren de forma significativa (ej. 500 Hz – 50 kHz), el orden se puede ajustar en un valor pequeño, como de 29 a 35. Cuando la diferencia entre la frecuencia alta y baja es pequeña (ej. 10 kHz – 50 kHz), el orden debe configurarse en un valor mayor, como 128.

14. Funcionamiento de las perillas VERTICAL POSITION y VOLTS/DIV

- 1. La perilla **VERTICAL POSITION** se usa para ajustar las posiciones verticales de las formas de onda de todos los canales (incluyendo los resultantes de operación matemática). La resolución analítica de esta perilla de control cambia con la división vertical.
- 2. La perilla VOLTS/DIV se usa para regular la resolución vertical de las formas de onda de todos los canales (incluyendo los obtenidos de manipulación matemática), que pueden determinar la sensibilidad de la división vertical con la secuencia de 1-2-5. La sensibilidad vertical sube cuando la perilla se gira en sentido horario y baja cuando la perilla se gira en sentido antihorario.
- 3. Cuando se ajusta la posición vertical de la forma de onda del canal, la pantalla muestra la información concerniente a la posición vertical en la esquina inferior izquierda (observe **Fig. 25**).



Fig. 25 Información sobre la posición vertical

15. Ajuste del sistema horizontal

Los **CONTROLES HORIZONTALES** incluyen el botón **HORIZ MENU** y perillas como **HORIZONTAL POSITION** y **SEC/DIV**.

- 1. La perilla HORIZONTAL POSITION se usa para configurar las posiciones horizontales de todos los canales (incluyendo los obtenidos de manipulación matemática), en los que la resolución analítica cambia con la base temporal.
- 2. La perilla **SEC/DIV** se usa para configurar el factor de escala horizontal para establecer la base temporal principal o la ventana.
- 3. Con el botón HORIZ MENU pulsado, la pantalla muestra el menú de operación/funcionamiento (observe Fig. 26).



Fig. 26 Menú de base de tiempo

Descripción del Menú Horizontal

Menú de función	Descripción		
Main (Rasa da tiampa principal)	La configuración de la base de tiempo horizontal se		
Main (Base de tiempo principal)	usa para mostrar la forma de onda.		
Set (Aiuste de ventere)	Un área de ventana se define por dos cursores. Esta		
Set (Ajuste de Ventana)	función no está disponible en el modo FFT.		
Zeem () (entene de zeem)	El área de ventana definida para mostrar se amplía		
Zoom (ventana de zoom)	a pantalla completa.		

16. Base de tiempo principal

Pulse el botón H1 y seleccione Main. En este caso, las perillas HORIZONTAL POSITION y SEC/DIV se usan para configurar la ventana principal. La lectura en pantallas se muestra en la fig. 27.



Fig. 27 Base de tiempo principal

17. Ajuste de la ventana

Pulse el botón **H2** y seleccione **Set.** La pantalla mostrará un área de ventana definida por dos cursores. En este cao, las perillas **HORIZONTAL POSITION** y **SEC/DIV** se puede usar para configurar la posición horizontal y el tamaño del área de la ventana. En modo FFT, el menú **Set** no es válido. Observe la **fig. 28**.



Fig. 28 Configuración de la ventana

18. Ampliación de la ventana

Pulse el botón **H3** y seleccione **Zoom**. Como resultado, el área de la ventana definida por dos cursores se ampliará a pantalla completa (observe **Fig. 29**).



Fig. 29 Zoom Window

19. Ajuste del sistema de disparo

Este sistema determina cuándo comienza el osciloscopio a recibir datos y la lectura de la forma de onda. Una vez que el disparo se configura de forma correcta, convertirá las lecturas inestables en formas de onda con significado.

Cuando el osciloscopio comience a recibir datos, registrará los datos suficientes para representar la forma de onda a la izquierda del punto de disparo. El osciloscopio continúa recibiendo datos mientras espera que se den las condiciones de disparo. Una vez detecta el disparo, el dispositivo registrará datos de forma continua para representar la forma de onda a la derecha del punto de disparo.

El área de control de disparo está compuesto por 1 perilla y 3 teclas de menú.

- TRIG LEVEL: Perilla que ajusta el nivel de disparo. Pulse la perilla para resetear el nivel a cero.
 50%: Al pulsa este botón el nivel de disparo se establece en el punto medio vertical entre los picos de la señal de disparo.
 Force: Fuerza la creación de una señal de disparo y la función se usa principalmente en los modos
- "Normal" y "Single".
- Trigger Menu: Botón que activa el menú de control de disparo.

19.1 Control de disparo

El osciloscopio dispone de dos tipos de disparo: disparo individual y disparo alternativo.

Single trigger: Disparo individual. Usa un nivel de disparo para capturar formas de onda estable en dos canales de forma simultánea.

Alternate trigger: Disparo alternativo. Disparador en señales no sincronizadas.

A continuación se describen los menús Single Trigger y Alternate Trigger respectivamente:

Single trigger:

Dispone de cuatro modos: Edge, Video, Slope y Pulse.

- **Edge**: Cuando la entrada de disparo pasa a través de un nivel de tensión específica con la dirección de flanco específica.
- Video: Realiza el disparo en campos o líneas para señales de video estándar.
- Slope: El osciloscopio empieza a disparar de acuerdo con la velocidad de subida o caída de la señal.

Pulse: Encuentra pulsos con cierto ancho del pulso.
Los cuatro modos de disparo se describen de la manera siguiente:

1. Edge (Flanco)

Ocurre en el umbral de disparo de la señal de entrada. Seleccione este modo para disparar según el flanco ascendente o descendente de la señal.

El menú Edge Trigger Menu se muestra en la fig. 30.



Fig. 30 Menú Edge Trigger

MENÚ	AJUSTE	INSTRUCCIÓN
Single	Edge	Establece el tipo de canal de disparo como disparo por flanco.
	CH1	Selección del CH1 como señal de disparo.
	CH2	Selección del CH2 como señal de disparo.
Source	EXT	Selección de disparador externo como señal de disparo.
	EXT/5	Selección de TRIG/5 externa atenuada como señal de disparo.
	AC Line	Selección de línea eléctrica como señal de disparo.
	AC	No permite el paso del componente CC.
	DC	Permite el paso de todos los componentes.
Coupling	HF	No permite frecuencia alta de paso de señal y solo permite el paso de
Coupling		frecuencia baja.
	LF	No permite frecuencia baja de paso de señal y solo permite el paso de
		frecuencia alta.
Slope		Disparo por flanco ascendente de señal.
Slope	\sim	Disparo por flanco descendente de señal.
	Auto	Registra formas de onda incluso cuando no se produce el disparo.
	Normal	Registra formas de onda cuando se produce el disparo.
Ualdaff	Single	Cuando se produce el disparo, registra una forma de onda y luego para.
Ποιασιι	Holdoff	100ns~10s, use la perilla M para configurar el intervalo de tiempo antes
		de que se produzca otro disparo.
	Reset	Establece el tiempo Holdoff en 100ns.
		-36-

Ľ

2. Video

Seleccione este modo para el disparo en campos o líneas de señales de video estándar NTSC, PAL o SECAM (observe la **Fig. 31).**

Single	Source	Modu	Sync	Auto	
Video	CH1	NTSC	Line	&Holdoff	

Fig. 31 Menú Video Trigger

Descripción del menú Video:

MENÚ	AJUSTE	INSTRUCCIÓN
Single	Video	Establece el tipo de disparo del canal vertical como disparo por
Single		video.
	CH1	Selección del CH1 como fuente de disparo.
	CH2	Selección del CH2 como fuente de disparo.
Source	EXT	Entrada de disparo externo.
	EXT/5	Disparo externo dividido en 5 para extender el rango de nivel de
		disparo.
	NTSC	
Modu	PAL	Selección de modulación de video.
	SECAM	
	Line	Disparo síncrono en línea de video.
	Field	Disparo síncrono en campo de video.
Sync	Odd	Disparo síncrono en campo de video impar.
	Even	Disparo síncrono en campo de video par.
	Line NO.	Disparo síncrono en línea de video diseñada, use la perilla M para
		establecer el número de línea.
Mode	Auto	Registra forma de onda incluso sin disparo.
WOUE	Holdoff	100ns~10s, use la perilla M para configurar el intervalo de tiempo
Holdoff		antes de que se produzca otro disparo.
	Reset	Establece el tiempo Holdoff en 100ns.

3. Slope (Pendiente)

Este modo hace que el osciloscopio se dispare en la pendiente positiva/negativa de una señal dentro de un periodo de tiempo específico (observe la **fig. 32**).

Single	Source	When	Threshold	Auto	
Slope	CH1	>24ns	&SlewRate	&Holdoff	

Fig. 32 Menú Slope Trigger

Descripción del menú Slope:

MENÚ	AJUSTE	INSTRUCCIÓN
Single	Slope	Establece el tipo de disparo del canal como disparo por pendiente.
Source	CH1	Selección del CH1 como fuente de disparo.
Source	CH2	Selección del CH2 como fuente de disparo.
	Slope	
	\mathbf{x}	Selección de pendiente.
When	→ [₩] → [₩] → [₩] → [₩]	Establece la condición de la pendiente. Use la perilla M para establecer el tiempo de la pendiente.
Threehold	High level	Use la perilla M para establecer el límite más alto del nivel.
	Low level	Use la perilla M para establecer el límite más bajo.
& SiewRale	Slew rate	Velocidad de transmisión = (Nivel alto-Nivel bajo)/Ajustes.
	Auto	Registra forma de onda incluso sin disparo.
	Normal	Registra formas de onda cuando se produce el disparo.
	Single	Cuando se produce el disparo, registra una forma de onda
Holdoff		y luego para.
	Holdoff	100ns~10s, use la perilla M para configurar el intervalo de
		tiempo antes de que se produzca otro disparo.
	Reset	Establece el tiempo Holdoff en 100ns.

4. Pulse (Pulso)

Ocurre de acuerdo con el ancho de pulso. Las señales anormales se pueden detectar al establecer la condición de ancho de pulso (observe la **fig. 33**).

Single	Source	Couple	When	Auto	
Pulse	CH 1	DC	>24ns	&Holdoff	

Fig. 33 Menú Pulse Width Trigger

Descripción del menú Pulse:

MENÚ	AJUSTE	INSTRUCCIÓN
Single	Dulas	Establece el tipo de disparo del canal vertical como disparo
Single	Puise	por pulso.
Source	CH1	Selección del CH1 como fuente de disparo.
Source	CH2	Selección del CH2 como fuente de disparo.
	AC	No permite el paso del componente CC.
	DC	Permite el paso de todos los componentes.
Coupling	HF	No permite frecuencia alta de paso de señal y solo permite
Couping		el paso de frecuencia baja.
	LF	No permite frecuencia baja de paso de señal y solo permite
		el paso de frecuencia alta.
	Polarity	
	→ ← → ←	Selección de polaridad.
When	←>→	
	← =→	Selección de la condición de ancho de pulso. Use la perilla
		M para establecer el tiempo.
	← <→	
	Auto	Registra forma de onda incluso sin disparo.
	Normal	Registra formas de onda cuando se produce el disparo.
	Single	Cuando se produce el disparo, registra una forma de onda
Holdoff		y luego para.
	Holdoff	100ns~10s, use la perilla M para configurar el intervalo de
		tiempo antes de que se produzca otro disparo.
	Reset	Establece el tiempo Holdoff en 100ns.

5. Disparo alternativo

La señal de disparo llega desde dos canales verticales cuando el disparo alternativo está activado. Este modo se usa para observar dos señales sin relación. Puede elegir diferentes modos de disparo para diferentes canales. Las opciones son Edge (Flanco), Video (Video), Pulse (Pulso) o Slope (Pendiente).

6. Disparo alternativo: Modo de disparo Edge (Flanco)



Fig. 34 Menú de disparo alternativo (Modo de disparo: Edge)

Descripción del menú de disparo alternativo (Tipo de disparo: Edge):

MENÚ	AJUSTE	INSTRUCCIÓN		
Altornata	Edge	Establece el tipo de disparo del canal vertical como disparo		
Allemale	Euge	por flanco.		
Source	CH1	Selección del CH1 como fuente de disparo.		
Source	CH2	Selección del CH2 como fuente de disparo.		
	AC	No permite el paso del componente CC.		
	DC	Permite el paso de todos los componentes.		
Coupling	HF	No permite frecuencia alta de paso de señal y solo permite el		
Coupling		paso de frecuencia baja.		
	LF	No permite frecuencia baja de paso de señal y solo permite		
		el paso de frecuencia alta.		
Slope		Disparo por flanco ascendente de señal.		
Slope	X	Disparo por flanco descendente de señal.		
	Auto	Registra forma de onda incluso sin disparo.		
Holdoff	Holdoff	100ns~10s, use la perilla M para configurar el intervalo de		
		tiempo antes de que se produzca otro disparo.		
	Reset	Establece el tiempo Holdoff en 100ns.		

7. Disparo alternativo: Modo de disparo Video

El menú de este modo se muestra en la fig. 35.

ALT Source		Modu	Sync	Auto	
Video	CH 1	PAL	Line	&Holdoff	

Fig. 35 Disparo alternativo (Modo de disparo: Video)

Descripción del menú de disparo alternativo (Modo de disparo: Video):

MENÚ	AJUSTE	INSTRUCCIÓN
Alternate	Video	Establece el tipo de disparo del canal vertical como disparo
Allemale	VIGEO	por video.
Source	CH1	Selección del CH1 como fuente de disparo.
Source	CH2	Selección del CH2 como fuente de disparo.
	NTSC	
Modu	PAL	Selección de modulación de video.
	SECAM	
	Line	Disparo síncrono en línea de video.
	Field	Disparo síncrono en campo de video.
Sync	Odd Field	Disparo síncrono en campo de video impar.
	Even Field	Disparo síncrono en campo de video par.
	Line NO.	Disparo síncrono en línea de video diseñada, use la perilla M
		para establecer el número de línea.
	Auto	Registra forma de onda incluso sin disparo.
Holdoff	Holdoff	100ns~10s, use la perilla M para configurar el intervalo de
		tiempo antes de que se produzca otro disparo.
	Reset	Establece el tiempo Holdoff en 100ns.

8. Disparo alternativo: Modo de disparo Slope (Pendiente)

El menú de este modo se muestra en la fig. 36.

ALT	Source	When	Threshold	Auto	
Slope	CH 1	>24ns	&SlewRate	&Holdoff	

Fig. 36 Menú de disparo alternativo (Modo de disparo: Slope)

Descripción de disparo alternativo (Modo de disparo: Slope):

MENÚ	AJUSTE	INSTRUCCIÓN	
Alternate Mode	Slope	Establece el tipo de disparo del canal vertical como disparo por pendiente.	
Source	CH1	Selección del CH1 como fuente de disparo.	
Source	CH2	Selección del CH2 como fuente de disparo.	
When	Slope	Selección de la condición de pendiente.	
		Establecimiento de la condición de pendiente. Use la perilla M para configural el tiempo.	
	High level	Use la perilla M para establecer el límite más alto del nivel.	
Threshold	Low level	Use la perilla M para establecer el límite más bajo.	
	Slew rate	Velocidad de transmisión = (Nivel alto-Nivel bajo)/Ajustes.	
	Auto	Registra forma de onda incluso sin disparo.	
Holdoff	Holdoff	100ns~10s, use la perilla M para configurar el intervalo de tiempo antes	
		de que se produzca otro disparo.	
	Reset	Establece el tiempo Holdoff en 100ns.	

9. Disparo alternativo: Modo de disparo Pulse (Pulso)

El menú de este modo se muestra en la fig. 37.



Fig. 37 Menú de disparo alternativo (Modo de disparo: Pulse)

Descripción del menú de disparo alternativo (Modo de disparo: Pulse):

MENÚ	AJUSTE	INSTRUCCIÓN			
Alternate	Dulaa	Establece el tipo de disparo del canal vertical como disparo			
Mode	Puise	por pulso.			
Sourco	CH1	Selección del CH1 como fuente de disparo.			
Source	CH2	Selección del CH2 como fuente de disparo.			
	AC	No permite el paso del componente CC.			
Coupling	DC	Permite el paso de todos los componentes.			
	HF	No permite frecuencia alta de paso de señal y solo permite			
		el paso de frecuencia baja.			
	LF	No permite frecuencia baja de paso de señal y solo permite			
		el paso de frecuencia alta.			
When	Polarity				
	→ ← → ←	Selección de la polaridad.			
	$\begin{array}{c} \leftarrow \rightarrow \rightarrow \\ \leftarrow \leftarrow \rightarrow \end{array}$	Selección de la condición de ancho de pulso. Use la perilla M para establecer el tiempo.			
	Auto	Registra forma de onda incluso sin disparo.			
Holdoff	Holdoff	100ns~10s, use la perilla M para configurar el intervalo de			
		tiempo antes de que se produzca otro disparo.			
	Reset	Establece el tiempo Holdoff en 100ns.			

Interpretación de términos

1. Source (Fuente):

El disparo puede producirse desde varias fuentes. Las fuentes son los canales de entrada (CH1, CH2), línea CA, Ext y Ext/5.

- * Input: Es comúnmente la fuente de disparo más usada. El canal funcionará cuando esté (Entrada) seleccionado como fuente de disparo sin importar lo que muestre.
- * Ext Trig: El dispositivo puede dispararse desde una tercera fuente mientras registra datos del CH1 y
 (Disparo CH2. Por ejemplo, podría desear realizar el disparo desde un reloj externo o con una señal desde otra parte del circuito de prueba. Las fuentes de disparo Ext y Ext/ 5 usan la señal de disparo externa conectada al conector EXT TRIG. La opción Ext usa la señal directamente, tiene un rango de nivel de disparo de +1.6 V a -1.6 V. La fuente de disparo EXT/ 5 atenúa la señal por un factor de 5X, lo cual extiende el rango de nivel de disparo de +8 V a -8 V. Esto permite al osciloscopio el disparo sobre una señal mayor.

* AC Line: La fuente CA se puede usar para mostrar señales relacionadas a la frecuencia de la línea de (Línea CA) eléctrica como equipos de iluminación y dispositivos de fuente de alimentación. El osciloscopio realiza su disparo con su cable de alimentación, por lo que no es necesario introducir una señal de disparo CA. Cuando la línea CA esté seleccionada como fuente de disparo, el osciloscopio se acoplará a CC de forma automática, estableciendo el nivel de disparo en 0 V.

2. Modo de disparo:

Este modo determina cómo se comporta el osciloscopio en la ausencia de un evento de disparo. El osciloscopio dispone de tres modos de disparo: Auto, Normal y Single.

- * Auto: Este modo de barrido permite al osciloscopio registrar formas de onda incluso cuando no detecte una condición de disparo. Si no acontece una condición de disparo mientras el osciloscopio está esperando durante un periodo específico (determinado por la configuración de la base temporal), producirá un disparo forzado.
- * **Normal:** Este modo permite al osciloscopio registrar una forma de onda solamente cuando se activa/inicie. Si no se produce ningún disparo, el osciloscopio se quedará en espera y la forma de onda previa, si la hubiera, permanecerá en pantalla.
- * **Single:** En este modo, tras pulsar la tecla **Run/Stop**, el osciloscopio espera para el disparo. Mientras se produce el disparo, el osciloscopio registra una forma de onda y, luego, para.

3. Coupling (Acoplamiento):

Este modo determina qué parte de la señal pasa al circuito de disparo. Los tipos de acoplamiento incluyen AC, DC, LF Reject y HF Reject.

- * AC: El acoplamiento CA bloquea los componentes CC.
- * **DC**: El acoplamiento CC pasa los componentes CA y CC.
- * LF Reject: El acoplamiento LF Reject bloquea los componentes CC y atenúa toda señal con una frecuencia menor a 8 kHz.
- * HF Reject: El acoplamiento HF Reject atenúa todas las señales con una frecuencia superior a 150 kHz.

4. Holdoff:

Este modo se puede usar para estabilizar una forma de onda. El tiempo Holdoff es el periodo que espera el osciloscopio antes de empezar un nuevo disparo. El osciloscopio no se disparará hasta que el tiempo Holdoff haya expirado. Proporciona una oportunidad al usuario para comprobar la señal en un corto periodo y ayuda a comprobar algunas señales complejas como forma de onda AM, etc.

19.2 Uso del menú de función

La zona de control del menú de función incluye 8 botones de menú de función: **Measure, Acquire, Utility, Cursor, Autoscale, Save, Display, Help** y 4 botones de ejecución inmediata: **Autoset, Run/Stop, Single, Copy.**

20. Implementación de la función de muestreo

Acqu Mode Length

 Acqu Mode
 Length

 Sample
 1000

 Peak detect
 10K

 Average
 100K

 4
 1M

 10M

Al pulsar el botón Acquire aparecerá el menú en pantalla como se muestra en la fig. 38.



Descripción del menú Acqu Mode:

Función		Ajuste	Descripción
	Sample		Modo general de muestreo.
F Sample			Se usa para capturar las lecturas máximas y mínimas, además
	Peak detect		de encontrar los puntos más altos y más bajos sobre intervalos
			adyacentes. Se usa para la detección de picos de interferencia
			y la posibilidad de reducir la confusión.
			Se usa para reducir los ruidos aleatorios y ruidos sin importancia
	Average	4, 16, 64, 128	con el número opcional de promedios.
	_		

Descripción del menú Record Length:

Función	Ajuste	Descripción
	1000	
	10 K	
Record Length	100 K	Selecciona la longitud del registro.
	1 M	
	10 M	

Cambie los ajustes en **ACQU Mode** y observe la consecuente variación correspondiente de la forma de onda mostrada.



Fig. 39 Modo de detección de pico, bajo la cual los zumbidos/picos en el borde descendente de la onda cuadrada se pueden detectar y el ruido es fuerte.



Fig. 40 ACQU Mode en el que no se pueden detectar picos.



Fig. 41 La forma de onda mostrada tras el ruido fue eliminada con el Average Mode. El número promedio se estableció en 16.

21. Configuración del sistema de visualización

Pulse el botón Display y se mostrará el menú que aparece en la fig. 42.

Ту	pe	Pe:	rsi	st	XY	Mo	ode	Cyn	ıom	etei	r VGA	. 1	Disp
Dots	Vect		OFF		ON		OFF	10	1	OFF	ON		OFF

Fig. 42 Menú Display Set

Descripción del menú **Display Set**:

Función Ajuste			Decripción			
	Dots		Solo se muestran los puntos de muestreo.			
Туре	Vect		El espacio entre los puntos de muestreo adyacentes			
			en pantalla se ocupa con la forma de vector.			
		OFF				
		1 second	Llas la parilla M para astablagar al tiampo da			
Dereist	Time	2 seconds	ose la perilla in para establecer el tiempo de			
Persist		5 seconds				
		Infinity				
	Clear		Elimina la persistencia.			
XX Mede	ON		Activa la función XY.			
X F Mode	OFF		Desactiva la función XY.			
Cumamatar	ON		Activa el cimómetro.			
Cymometer	OFF		Desactiva el cimómetro.			
			Conecta el puerto VGA a un monitor. Si está en ON,			
VGA Disp			la forma de onda se muestra también en el monitor			
	UFF		del ordenador.			

Tipo de pantalla:

Pulse el botón **F1** para cambiar entre **vector** y **punto**. Las diferencias entre los dos tipos de lecturas en pantalla se pueden observar al comparar la **fig. 43** y **fig. 44**.



Fig. 43 Lectura en formato vectorial



Fig. 44 Lectura en formato de puntos

22. Persistencia

Esta función se usa para simular el efecto de persistencia del osciloscopio de tubo. Los datos originales almacenados se muestran en un tono difuminado y los nuevos en un color brillante. Pulse el botón H2 para acceder al menú **Persist** a la derecha de la pantalla. Si Pulse el botón F1 podrá elegir entre diferentes tiempos de persistencia: OFF, 1second, 2second, 5second e Infinity. Cuando use la opción "Infinity", los puntos de medición se almacenarán hasta que se cambie el valor de control (observe fig. 45). Si pulsa el botón F2, eliminará la persistencia.



Fig. 45 Lectura de persistencia infinita

23. XY Format

Este formato se aplica solamente al canal 1 y al canal 2. Al seleccionarlo, el canal 1 se mostrará en el eje horizontal y el canal 2 en el vertical. El osciloscopio está en modo de muestro inactivo: los datos se muestran como puntos brillantes.

Las funciones de todas las perillas de control son las siguientes:

- * Las perillas **VOLTS/DIV** y **VERTICAL POSITION** del canal 1 se usan para ajustar la escala horizontal y la posición.
- * Las perillas **VOLTS/DIV** y **VERTICAL POSITION** del canal 2 se usan para ajustar la escala vertical y la posición continuamente.

Las funciones siguientes no funcionan en XY Format:

- * Referencia o forma de onda digital.
- * Cursor
- * Control de base de tiempo.
- * Control del disparo.
- * FFT

Modo de uso:

- 1. Pulse el menú Display para acceder al menú Display Set.
- 2. Pulse H3 para poner XY Mode en ON. El formato de pantalla cambiará al XY Mode (observe fig. 46).



Fig. 46 Modo de lectura XY

24. Cimómetro

El cimómetro de 6 dígitos puede medir frecuencias desde 2Hz hasta el ancho de banda completo. Solamente se puede medir la frecuencia de forma correcta si el canal medido tiene una señal de disparo en modo **Edge.** En el modo **Single** es un cimómetro de un canal y se puede medir solamente la frecuencia del canal de disparo. En el modo **ALT** es un cimómetro de dos canales y se puede medir la frecuencia de dos canales. El cimómetro se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla.

Para activar o desactivar el cimómetro:

- 1. Pulse el botón **Display**.
- 2. En el menú **Display**, pulse el botón **H4** para activar o desactivar el cimómetro.

25. Salida VGA

El puerto VGA se puede conectar al monitor de un ordenador. La imagen del osciloscopio se puede mostrar de forma clara en el monitor.

Para configurar la salida VGA:

- 1. Pulse el botón **Display**.
- 2. En el menú Display, pulse el botón H5 para activarla o desactivarla

26. Almacenamiento y recuperación de formas de onda

Pulse el botón **Save** para almacenar formas de onda y configuraciones del dispositivo. El menú que se muestra en pantalla es el que aparece en la **fig. 47**.

Type	Source	Object	Carro	Storage	
Wave	CH 1	&Show	9VBC	Internal	

Fig. 47 Menú de almacenamiento de formas de onda

Descripcion del menú Save

Función		Ajuste	Descripción
		Wave	Seleccione el tipo de almacenamiento (consulte el
Type		Setting	modo Record en el apartado "27.1
туре		Image	Registro/Reproducción de formas de onda" de la
		Record	página 58).
Cuando el tipo sea Wa	ve , el menú te	endrá las siguie	ntes opciones:
		CH1	
Source		CH2	Seleccione la forma de onda a almacenar.
		Math	
	Object	1 15	Seleccione la dirección en la que se almacenará o
	Object	1~15	desde el que se recuperará la forma de onda.
			Recupere o cierre la forma de onda almacenada en la
			dirección del objeto actual. Cuando Show esté en ON,
Object & Show			si se ha usado la dirección del objeto actual,
	Show	ON	aparecerá la forma de onda. El número de la dirección
		OFF	y la información relevante se mostrará en la parte
			izquierda de la pantalla. Si la dirección está vacía
			aparecerá el mensaje "None is saved" en pantalla.
Save			Almacene la forma de onda de la fuente en la dirección
			seleccionada. También puede pulsar el botón Copy
			para hacerlo. El formato de almacenamiento es BIN.
			Realice un almacenamiento interno (Internal) o en
			una memoria USB (External). Cuando se selecciona
			External, se almacena la forma de onda de acuerdo
		Internal	con la longitud del registro actual (consulte "Record
Storage		External	Length Menu" en la pág. XXX). El nombre del archivo
			es editable. El archivo de la forma de onda se puede
			abrir con el software de análisis de formas de onda de
			PeakTech [®] (suministrado en el CD).
Cuando el tipo sea Set	ting , el menú	tendrá las sigui	ientes opciones:
		Setting1	
Setting			Configuración
, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Setting8	
0			Para almacenar la configuración del osciloscopio en el
Save			almacenamiento interno.
Lood			Para recuperar la configuración desde la dirección
LOAD			seleccionada.
Cuando el tipo sea Ima	ige , el menú t	endrá las siguie	entes opciones:
			Para almacenar la imagen en pantalla actual. El
			archivo se almacena en formato BMP y el nombre del
Save			archivo es editable. El archivo se puede almacenar
			solamente en una memoria USB, que debe conectar
			previamente.

27. Almacenamiento y recuperación de la forma de onda

Este osciloscopio puede almacenar 15 formas de onda, que se pueden mostrar al mismo tiempo que la forma de onda actual. La forma de onda recuperada de la memoria no se puede ajustar.

Para almacenar la forma de onda del CH1 en la dirección 1, se deben realizar los siguientes pasos:

- 1. Almacenamiento: Pulse el botón H1, el menú Type se mostrará a la izquierda de la pantalla. Use la perilla M para seleccionar Wave en Type para seleccionar el tipo de onda a almacenar.
- 2. Pulse el botón H2 y el botón F1 para seleccionar CH1 en Source.
- 3. Pulse el botón H3 y el botón F1, Use la perilla M para seleccionar 1 como dirección del objeto.
- 4. Pulse el botón H5 y el botón F1 para seleccionar Internal.
- 5. Pulse el botón H4 para almacenar la forma de onda.
- Recuperación: Pulse el botón H3 y el botón F1. Use la perilla M para seleccionar 1 como dirección del objeto. Pulse el botón F2 para poner Show en ON. Se mostrará la forma de onda almacenada en la dirección y el número de la dirección y la información relevante aparecerán en la parte superior izquierda de la pantalla.



Fig. 48 Almacenamiento de la onda

Recomendación:

Con el botón **COPY** puede almacenar la forma de onda mostrada de manera sencilla y rápida en cualquier interfaz de usuario en almacenamiento USB. El formato de datos es BIN, el cual se puede editar con el software suministrado del dispositivo. Si selecciona **External** en el menú de almacenamiento **Storage**, podrá conectar un dispositivo de almacenamiento USB. Para instalar el dispositivo USB y el nombre del archivo, consulte la sección siguiente.

Almacenamiento de la imagen actual en pantalla:

La imagen en pantalla se puede almacenar solamente en un dispositivo de almacenamiento USB, por tanto, debe conectar un dispositivo de este tipo al osciloscopio.

- Instalación del dispositivo de almacenamiento USB: Inserte el almacenamiento USB en "1. Puerto Host USB" de la "Fig. 3 Panel lateral derecho" (pág. 6). Si aparece el icono en la parte superior derecha de la pantalla, el USB se habrá instalado de forma correcta. El formato soportado del almacenamiento USB: sistema de archivos FAT32 y el tamaño del cluster no puede exceder 4K. Si no se reconoce el dispositivo de almacenamiento USB, puede formatearlo en el formato soportado (FAT32) e intentarlo de nuevo.
- 2. Tras la instalación, pulse el botón **Save** y el menú de almacenamiento aparecerá en la parte inferior de la pantalla.
- Pulse el botón H1 para acceder al menú Type, que se mostrará a la izquierda de la pantalla. Use la perilla M para seleccionar Image en Type.
- 4. Pulse el botón H4 para acceder al teclado de entrada que se usa para editar el nombre del archivo. El nombre por defecto es la fecha actual del sistema. Use la perilla M para seleccionar las teclas y presione la perilla M para introducir la tecla seleccionada. La longitud del nombre del archivo puede ser de un máximo de 25 caracteres. Seleccione y pulse la tecla Enter del teclado para finalizar la entrada y almacenar el archivo con el nombre actual.





Recomendación:

Tras el paso 3 anterior, que selecciona **Image** en **Type** dentro del menú de almacenamiento, puede guardar la imagen actual en pantalla pulsando el botón **COPY** en cualquier interfaz de usuario. El formato de datos es BIN y se puede editar usando el software suministrado con el dispositivo.

27.1 Registro/Reproducción de formas de onda

La función de registro de onda se usa para registrar la onda de entrada actual. Puede ajustar el intervalo entre las tramas registradas en el rango de 1ms~1000s. El número máximo de fotogramas es 1000 y con las funciones de reproducción y almacenamiento podrá obtener mejores resultados de análisis.

El registro de onda dispone de cuatro modos: OFF, Record, Playback y Storage.

Record: Para registrar la onda de acuerdo con el intervalo hasta que alcance el final de la trama establecida.

Menú	Ajuste	Instrucción
	OFF	Cierra la función de registro de onda.
Mode	Record	Configura el menú de registro.
	Playback	Configura el menú de reproducción.
	Storage	Configura el menú de almacenamiento.
	End frame	Use la perilla M para seleccionar el número de tramas a
Record mode		registrar (1 ~ 1000).
FrameSet	Intonvol	Use la perilla M para seleccionar el intervalo entre las
	Interval	tramas registradas (1 ms ~ 1000 s)
Defreeb	ON	Actualiza la onda durante el registro.
Reliesh	OFF	Detiene la actualización.
Operate	Play	Inicia el registro.
Operate	Stop	Detiene el registro.

Descripción del menú **Record**:

Nota:

Las formas de onda del canal 1 y 2 se registrarán. Si un canal se apaga mientras dura el registro, la forma de onda del canal no será válida en modo de reproducción.



Fig. 50 Registro de onda

Playback: Reproduce la onda registrada o almacenada.

Menú	Ajuste	Instrucción
	Start frame	Use la perilla M para seleccionar el número de trama inicial para
		reproducir (1 ~ 1000).
	End frame	Use la perilla M para seleccionar el número de trama final para reproducir
Playback Mode		(1 ~ 1000).
FrameSet	Cur frame	Use la perilla M para seleccionar el número de trama actual para
		reproducir (1 ~ 1000).
	Interval	Use la perilla M para seleccionar el intervalo entre tramas reproducidas
		(1 ms ~ 1000 s).
Diay mada	Loop	Reproducción continua de la onda.
Play mode	Once	Solamente una reproducción de la onda.
Onorato	Play	Inicia el registro.
Operate	Stop	Detiene el registro.

Descripción del menú **Playback**:



Fig. 51 Reproducción de la onda

Storage: Almacena la onda actual de acuerdo con la trama inicial y la trama final establecidas.

Menú	Ajuste	Instrucción			
Storage	Start frama	Use la perilla M para seleccionar el número de trama inicial			
Storage	Start frame	a almacenar (1~1000).			
Frame Set End frame		Use la perilla M para seleccionar el número de trama final			
	End frame	a almacenar (1~1000).			
Save		Almacena el archivo de registro de la forma de onda en la			
		memoria interna.			
Load		Carga el archivo del registro de la forma de onda desde la			
		memoria.			

Descripción del menú Storage:



Fig. 52 Almacenamiento de la onda.

Para usar la función de registro de onda, realice los siguientes pasos:

- 1. Pulse el botón **Save**.
- 2. Pulse el botón H1 y use la perilla M para seleccionar Record.
- 3. Pulse el botón H2. En el menú Mode, pulse el botón F2 para seleccionar Record.
- Pulse el botón H3. En el menú FrameSet, pulse el botón F1 y use la perilla M para configurar End frame.
 Pulse el botón F2 y use la perilla M para seleccionar el intervalo entre las tramas registradas.
- 5. Pulse el botón **H4** y seleccione si desea actualizar la onda durante el registro.
- 6. Pulse el botón H5 para iniciar el registro.
- 7. Pulse el botón H2. En el menú Mode, pulse el botón F3 para entrar al modo Playback. Establezca el rango de tramas y Playmode. Luego, pulse el botón H5 para reproducir.
- Para almacenar la onda registrada, pulse el botón H2. En el menú Mode, pulse el botón F4 para seleccionar Storage, luego establezca el rango de fotogramas a almacenar y pulse el botón H4 para guardar.
- 9. Para cargar la forma de onda desde la memoria interna, pulse **Load** y, luego, entre en el modo **Playback** para analizar la onda.

27.2 Configuración de la función de los sistemas auxiliares

27.2.1 Config (Configuración)

MF	unction						
C	onfig						
Di	splay						
A	djust						
Pas	s∕fail						
0	utput	Function	Language	Sot Time	KovI ock	About	
LA	AN Set	Config	English	Set IIMe	ReyLOCK	About	

Pulse el botón Utility y use la perilla M para seleccionar Config para acceder al siguiente menú:

Fig. 53 Menú de configuración

Descripción del menú de configuración:

Función	Ajuste		Descripción
	Chinese English		
Language			Selecciona el idioma en pantalla para el sistema operativo.
	Others		
	Display	On	Activo o despetivo la focha
	Display	Off	Activa o desactiva la lecha.
Set Time	Hour Min Day Month Year		Ajustes de horas/minutos.
			Ajuste de día/mes.
			Establece el año.
			Bloquea todos los botones. Para desbloquear pulse el botón 50%
KeyLock			en el área de control de disparo y, luego, pulse el botón Force.
			Repítalo 3 veces.
About			Muestra el número de versión y el número de serie.

27.2.2 Display (Pantalla)

Pulse el botón Utility y use la perilla M para seleccionar Display para acceder al siguiente menú:

Function	BackLight	Graticule	Bat	tery	Menu Time
Display	100%		ON	OFF	255

Fig. 54 Display Menu

Descripción del menú Display:

Función	Ajuste	Descripción
BackLight	0%~100%	Use la perilla M para ajustar la retroiluminación.
Graticule		Selección del tipo de cuadrícula.
Battery	ON	Activa o desactiva el indicador de la batería en
Dationy	OFF	pantalla.
Menu Time	5s~50s_OFF	Establece el tiempo en el que un menú
		permanece en pantalla.

27.2.3 Adjust (Ajuste)

Pulse el botón Utility y use la perilla M para seleccionar Adjust para acceder al siguiente menú:

	ault
--	------

Fig. 55 Menú Adjust

Descripción del menú Adjust:

Función	Ajuste	Descripción
Self Cal		Realiza el procedimiento de calibración
		automática.
Default		Reseteo a ajustes de fábrica.

Self Cal (Calibración automática)

El procedimiento de calibración automática se usa para mejorar la precisión del osciloscopio cuando se produce un cambio en la temperatura ambiente. Si este cambio es hasta o superior a 5°C, la calibración automática se ejecutará para obtener el mayor nivel de precisión.

Antes de realizar el procedimiento de calibración automática, desconecte la sonda o cable y el conector de entrada. Pulse el botón **Utility** y, luego, pulse el botón **H1** y el menú de función aparecerá a la izquierda de la pantalla. Use la perilla **M** para seleccionar "**Adjust**" y, luego, pulse el botón **H2** para seleccionar "**Self Cal**" e inicie el procedimiento de calibración automática del dispositivo.



Fig. 56 Calibración automática

27.2.4 Pass/Fail (Pasa/Fallo)

La función **Pass/Fail** monitoriza los cambios de las señales y las señales de salida de pasa o fallo mediante la comparación de la señal de entrada que está dentro de una máscara predefinida.

Pulse el botón Utility y use la perilla M para seleccionar pass/fail para acceder al siguiente menú:



Fig. 57 Menú Pass/Fail

Función	Ajuste	Descripción
Operate	Enable	Interruptor de activación de control.
Operate	Operate	Interruptor de funcionamiento de control.
	Pass	La señal comprobada se corresponde con la norma.
	Fail	La señal comprobada no se corresponde con la norma.
Output	Веер	Suena un pitido cuando cumple la norma
	Stop	Se detiene cuando cumple la norma.
	Info	Controla el estado de la pantalla de cuadro de control.
	Source	Selección de la fuente CH1, CH2 o Math.
Rule	Horizontal	Cambio del valor de la tolerancia horizontal con la perilla M.
	Vertical	Cambio del valor de la tolerancia vertical con la perilla M.
	Create	Uso de las normas establecidas como norma de comprobación.
	Number	Selección de una entre Rule1~Rule8 como nombre de norma.
SaveRule	Save	Haga clic en Save para guardar la norma.
	Load	Cargue alguna norma como norma de comprobación.

Descripción del menú Pass/Fail:

Comprobación Pass/Fail:

Detecta si la señal de entrada está dentro de los límites de la norma. Si excede el límite de la norma, se considera "Fail", de lo contrario, se considera "Pass". También puede emitir señales de fallo o paso mediante un puerto de salida integrado, configurable y fotoeléctricamente aislado. Para realizar la comprobación, complete los siguientes pasos:

- 1. Pulse el botón **Utility** y, luego, el botón **H1**. Use la perilla **M** para seleccionar el menú **Pass/Fail**, que se mostrará en la parte inferior de la pantalla.
- 2. Interruptor de activación: Pulse el botón H2 para mostrar el menú Operate y, luego, el botón, F1 para establecer Enable en ON.
- Creación de norma: Pulse el botón H4 para entrar en el menú Rule y pulse F1 para seleccionar la fuente.
 Pulse el botón F2 y use la perilla M para establecer la tolerancia horizontal. Pulse el botón F3 para establecer la tolerancia vertical y pulse F4 para crear la norma.
- 4. Ajuste del tipo de salida: Puse el botón H3 para entrar en la configuración de la opción Output. Seleccione una o dos opciones entre "Pass", "Fail" o "Beep". "Pass" y "Fail" se excluyen la una de la otra, por lo que no se pueden seleccionar de forma simultánea. La opción "Stop" significa que el proceso se detiene una vez que la condición cumple las condiciones establecidas.
- 5. **Inicio de la comprobación:** Pulse el botón **H2** y, luego, el botón **F2** para seleccionar "**Start**" y comenzar la comprobación.



6. **Guardar norma:** Pulse el botón **H5** y, luego, el botón **F2** para guardar las normas, las cuales se pueden recuperar pulsando el botón **F3**.

Fig. 58 Comprobación Pass/Fail -64-

Nota:

- 1. Si la función Pass/Fail se ha activado pero XY o FFT se están ejecutando, la función Pass/Fail se cerrará. La función Pass/Fail no se puede activar en los modos XY o FFT.
- 2. La función Pass/Fail se cerrará en el modo Factory, Auto Scale y Auto Set.
- 3. Si no se ha guardado ninguna configuración durante el almacenamiento de normas, aparecerá en pantalla el mensaje "NO RULE SAVED".
- 4. Con la opción "**Stop**", la comparación de datos se detendrá. Si continua el proceso, el número de Pass/Fail seguirá en aumento desde el último número y no se reiniciará desde cero.
- 5. Cuando la reproducción de la forma de onda está activada, la función Pass/Fail se usará para comprobar especialmente la forma de onda reproducida.

27.2.5 Output

Pulse el botón Utility y use la perilla M para seleccionar Output para acceder al siguiente menú:



Fig. 59 Menú Output

Descripción del menú Output:

Función	Ajuste	Descripción	
Туре	Trig level	Salida síncrona de la señal de disparo.	
	Pass/fail	Salida de nivel alto en "Pass" y de nivel bajo en "Fail".	

27.2.6 LAN Set

Mediante el puerto LAN, el osciloscopio se puede conectar directamente o a través del router con un ordenador. Los parámetros de red se pueden establecer en el menú que se describe a continuación. Pulse el botón **Utility** y use la perilla **M** para seleccionar **LAN Set** para acceder al siguiente menú:



Fig. 60 Menú LAN Set

Descripción del menú LAN Set:

Función	Ajuste	Descripción
	IP	Pulse el botón F1 para cambiar entre cada byte y use la perilla M para
		cambiar el valor (0 ~ 255).
	Port	Use la perilla M para cambiar el valor (0 ~ 4000).
Set Netgate	Notacto	Pulse el botón F3 para cambiar entre cada byte y use la perilla M para
	Neigale	cambiar el valor (0 ~ 255).
Phy add Set OK	Phy addr	Pulse el botón F3 para cambiar entre cada byte y use la perilla M para
		cambiar el valor (0 ~ FF)
	Set OK	Pulse el botón F5 para confirmar, aparecerá el mensaje "reset to update
	Sei UK	the config" (resetee para actualizar la configuración).

Conexión directa con un ordenador:

- 1. **Conexión**: Conecte la línea LAN al puerto LAN en el panel lateral derecho del osciloscopio. Conecte el otro extremo en la interfaz del ordenador.
- Configuración de los parámetros de red del ordenador: Dado que el osciloscopio no puede obtener una dirección IP de forma automática, debe asignarle una dirección IP estática. En el siguiente ejemplo, se configura la opción IP address (dirección IP) en 192.168.1.71 y subnet mask (máscara de subred) en 255.255.255.0.

ou can get IP settings assigned his capability. Otherwise, you ne	d automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
ie appropriate ir settings.	
Obtain an IP address auton	natically
Use the following IP addres	8
<u>I</u> P address:	192.168.1.71
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
<u>D</u> efault gateway:	192.168.1.1
Obtain DNS server address	automatically
O Use the following DNS served and the fo	ver addresses:
Preferred DNS server:	192 . 168 . 1 . 1
Alternate DNS server:	
	Ad <u>v</u> anced

Fig. 61

Configuración de los parámetros de red del software del osciloscopio de PeakTech®

Ejecute el software en el ordenador, seleccione "**Ports-settings**" (configuración de puerto) en el menú "**Communications**" (comunicaciones). Seleccione LAN en "**Connect using**" (conexión en uso). En relación con la IP, los tres primeros bytes son los mismos que los del paso (2), el último byte debe ser diferente. En el siguiente ejemplo, estableceremos la IP en 192.168.1.72. El rango del valor del puerto se configura entre 0 ~ 4000, pero el puerto que está por debajo de 2000 siempre está en uso, por lo que se recomienda establecer el valor por encima de 2000. En nuestro ejemplo, introducimos el valor 3000.

o% Ports-settings
Connect using
IF 192.168.1.72 port: 3000
Custom USB Transfer Instructions(Some Types can choose to get bin / bmp or deep-memory data)
🔿 WaveForm 📀 Image 🔿 High Memory Depth
Get Image File ".bmp"
Setting:
Keep Getting Delay(ms): 2000 🛟
Save data file automatically to below directory
Browse
For there is a limit number of files in one single directory of Windows File System(FAT16, FAT32, NTFS), the number of files to be saved is not certain, it is recommended to choose a directory in NTFS disk drive, turn off the storage channels in device, and use short directory path to save more files.
<u>OK</u> Get Data now! Keep Getting now!

Fig. 62

Configuración de los parámetros de red del osciloscopio

Pulse en el osciloscopio el botón **Utility** y pulse el botón **H1**. Use la perilla **M** para seleccionar **LAN Set** y pulse el botón **H2**. El menú de configuración se mostrará a la derecha. Introduzca el mismo para valor para **IP** y **Port** establecido en el paso (3) en "**Ports-settings**" (configuración del puerto). Pulse el botón **F5**. Aparecerá el mensaje "reset to update the config" (reinicie para actualizar la configuración). Una vez reiniciado el osciloscopio, si puede recibir datos en el software del osciloscopio de forma normal, la conexión se estableció de correctamente.



Conexión al ordenador mediante router:

- 1. **Conexión:** Use la línea LAN para conectar el osciloscopio con un router. El puerto LAN del osciloscopio está situado en el panel derecho. El ordenador se debe conectar al router también.
- Configuración de los parámetros de red del ordenador: Dado que el osciloscopio no puede obtener una dirección IP de forma automática, debe asignarle una IP estática. La opción Default gateway (puerta de enlace predeterminada) debe configurarse de acuerdo con el router. En el siguiente ejemplo, se configura la IP address (dirección IP) en 192.168.1.71, Subnet mask (máscara de subred) en 255.255.255.0 y Default gateway en 192.168.1.1.

ternet Protocol (TCP/IP) F	roperties
ieneral	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne the appropriate IP settings.	d automatically if your network supports sed to ask your network administrator for
O Obtain an IP address autor	natically
() Use the following IP addres	38
<u>I</u> P address:	192 . 168 . 1 . 71
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
<u>D</u> efault gateway:	
Obtain DNS server address	s automatically
OUSe the following DNS sen	ver addresses:
Preferred DNS server:	192.168.1.1
Alternate DNS server:	* * *
	Ad <u>v</u> anced

Configuración de los parámetros de red del software del osciloscopio PeakTech®

Ejecute el software en el ordenador, seleccione "**Ports-settings**" (configuración de puerto) en el menú "**Communications**" (comunicaciones). Seleccione LAN en "**Connect using**" (conexión en uso). En relación con la IP, los tres primeros bytes son los mismos que los del paso (2), el último byte debe ser diferente. En el siguiente ejemplo, estableceremos la IP en 192.168.1.72. El rango del valor del puerto se configura entre 0 ~ 4000, pero el puerto que está por debajo de 2000 siempre está en uso, por lo que se recomienda establecer el valor por encima de 2000. En nuestro ejemplo, introducimos el valor 3000.

o% Ports-settings
Connect using LAN
IF 192.188.1.72 port: 3000
Custom USB Transfer Instructions(Some Types can choose to get bin / bmp or deep-memory data)
🔿 WaveForm 💿 Image 🔿 High Memory Depth
Get Image File ".bmp"
Setting:
Keep Getting Delay(ms): 2000 📚
Save data file automatically to below directory
Browse
For there is a limit number of files in one single directory of Windows File System (FAT16, FAT32, NTFS), the number of files to be saved is not certain, it is recommended to choose a directory in NTFS disk drive, turn off the storage channels in device, and use short directory path to save more files.
OK Get Data now! Keep Getting now!

Fig. 65

Configuración de los parámetros de red del osciloscopio PeakTech®

Pulse en el osciloscopio el botón **Utility** y pulse el botón **H1**. Use la perilla **M** para seleccionar **LAN Set** y pulse el botón **H2**. El menú de configuración se mostrará a la derecha. Introduzca el mismo para valor para **IP** y **Port** establecido en el paso (3) en "**Ports-settings**" (configuración del puerto). Pulse el botón **F5**. Aparecerá el mensaje "reset to update the config" (reinicie para actualizar la configuración). Una vez reiniciado el osciloscopio, si puede recibir datos en el software del osciloscopio de forma normal, la conexión se estableció de correctamente.



Fig. 66

28. Medición automática

Pulse el botón Measure para acceder al menú de configuración de las mediciones automáticas.

El osciloscopio dispone de 20 parámetros de medición automática que incluyen Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Fall Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Fall Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Fall Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Fall Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Fall Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Fall Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Period, Rise Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Period, Rise Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Period, Rise Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Rise Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Prese, Period, Rise Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Period, Prese, Period, Period, Period, Prese, Period, P



Fig. 67 Menú Measure

Descripción de las mediciones automáticas del menú:

Función		Ajuste	Descripción
Add	Туре		Pulse F1 para mostrar los tipos de medición.
	Source	CH1	Selección de la fuente.
		CH2	
	Show all		Muestra todas las mediciones en pantalla.
	Add		Añade los tipos de medición seleccionados
			(se muestran en la parte izquierda y solo
			puede añadir 8 tipos como máximo).
Remove	Remove all		Elimina todas las mediciones.
	Туре		Use la perilla M para seleccionar los tipos a
			eliminar.
	Remove		Elimine el tipo de medida seleccionado.
29. Medición

Los valores de medición se pueden detectar en cada canal de forma simultánea. Solamente si el canal de la forma de onda está en ON, se podrá realizar la medición. La medición automática no se puede llevar a cabo en las siguientes situaciones: 1) En la forma de onda almacenada. 2) En la forma de onda matemática. 3) En XY format. 4) En Scan format.

Para medir la frecuencia, la tensión de pico a pico del canal CH1 y el valor medio, el RMS del canal CH2, realice los siguientes pasos:

- 1. Pulse el botón Measure para acceder al menú de medición automática.
- 2. Pulse el botón H1 para acceder al menú Add.
- 3. Pulse el botón F2 y seleccione CH1 como fuente.
- 4. Pulse el botón **F1** y use la perilla **M** para seleccionar **Period** entre las opciones que aparecerán a la izquierda de la pantalla.
- 5. Pulse el botón F4 para añadir Period (medición del periodo).
- 6. Pulse el botón **F1** y use la perilla **M** para seleccionar **Freq** entre las opciones que aparecerán a la izquierda de la pantalla.
- 7. Pulse el botón F4 para añadir Freq (medición de frecuencia) y completar los ajustes para el CH1.
- 8. Pulse el botón F2 y seleccione CH2 como fuente..
- 9. Pulse el botón F1 y use la perilla M para seleccionar Mean entre las opciones que aparecerán a la izquierda de la pantalla.
- 10. Pulse el botón F4 para añadir Mean (valor medio).
- 11. Pulse el botón **F1** y use la perilla **M** para seleccionar **PK-PK** entre las opciones que aparecerán a la izquierda de la pantalla.
- 12. Pulse el botón F4 para añadir PK-PK (pico a pico) y completar los ajustes para el CH2.

El valor medido se mostrará en la parte izquierda de la pantalla de forma automática (observe fig. 68).



Fig. 68 Medición automática

30. Medición automática de los parámetros de tensión

El osciloscopio dispone de mediciones de tensión automática que incluyen Vpp, Vmax, Vmin, Vavg, Vamp, Vrms, Vtop, Vbase, Overshoot y Preshoot. La **fig. 69** muestra un pulso con algunos de puntos de medición de tensión.





Vpp: Tensión pico a pico.

Vmax: Amplitud máxima. La tensión de pico positiva más alta medida en la forma de onda completa.

Vmin: Amplitud mínima. La tensión de pico negativa más baja medida en la forma de onda completa.

- Vamp: Tensión entre Vtop y Vbase de una forma de onda.
- Vtop: Tensión de la parte plana superior de la forma de onda, útil para formas de onda cuadradas o de pulso.

Vbase: Tensión de la base plana de la forma de onda, útil para formas de onda cuadradas o de pulso.

Overshoot: Definido como (Vmax-Vtop)/Vamp, útil para formas de onda cuadradas o de pulso.

- Preshoot: Definido como (Vmin-Vbase)/Vamp, útil para formas de onda cuadradas o de pulso.
- Average: La media aritmética en toda la curva.
- Vrms: La tensión true RMS en toda la curva.

30.1 Medición automática de los parámetros de tiempo

El osciloscopio dispone de medición automática de los parámetros de tiempo que incluyen frecuencia, periodo, tiempo de subida, tiempo de bajada, +Width, -Width, Delay $1\rightarrow 2^{-1}$, Delay $1\rightarrow 2^{-1}$, +Duty y -Duty.



La fig. 70 muestra un pulso con algunos de los puntos de medición.

- **Rise Time:** Tiempo de subida. Tiempo que tarda el borde delantero del primer pulso en la forma de onda para incrementar su amplitud del 10% al 90%.
- Fall Time:Tiempo de bajada. Tiempo que el flanco descendente del primer pulso de la forma de onda
tarda en descender del 90% al 10% de su amplitud.
- +Width: Ancho+. El ancho del primer pulso positivo en el punto de amplitud del 50%.
- -Width: Ancho-. El ancho del primer pulso negativo en el punto de amplitud del 50%.
- **Delay** $1 \rightarrow 2^{4}$: **Retraso** $1 \rightarrow 2^{4}$. El retraso entre los dos canales en el flanco ascendente.
- **Delay 1** \rightarrow **2**[†]**: Retraso 1** \rightarrow **2**[†]**.** El retraso entre los dos canales en el flanco descendente.
- +Duty: Ciclo de trabajo+ definido como Ancho/Periodo+.
- -Duty: Ciclo de trabajo- definido como Ancho/Periodo-.

31. Medición con cursores

Pulse el botón Cursor para acceder a su correspondiente menú (CURS MEAS) en pantalla.

Medición con cursor para el modelo normal:

La medición con cursor incluye la **medición de tensión** y la **medición de tiempo** en el modo normal como se muestra en la fig. 71.



Fig. 71 Menú CURS MEAS

Descripción del menú Curs Meas:

Función	Ajuste	Descripción
	OFF	Desactiva la medición con cursor.
Туре	Voltage	Muestra el cursor de medición de tensión.
	Time	Muestra el cursor de medición de tiempo y el menú.
Courses	CH1	Muestra el canal que genera la forma de onda a la que se aplica la medición
Source	CH2	del cursor.

Cuando realice la medición del cursor, la posición del cursor 1 se puede ajustar con la perilla **VERTICAL POSITION** del canal 1 y la del cursor 2 con la perilla **VERTICAL POSITION** del canal 2.

Realice los siguientes pasos para la medición de tensión con cursor del canal 1:

- 1. Pulse Cursor y abra el menú Curs Meas.
- 2. Pulse el botón H2 y seleccione CH1 como fuente.
- Pulse el botón H1, el menú Type se mostrará a la derecha de la pantalla. Luego, pulse el botón F2 para seleccionar Voltage en Type. Aparecerán dos líneas de puntos morados etiquetadas como Cursor1 y Cursor2.
- 4. De acuerdo con la forma de onda medida, ajuste las posiciones del Cursor1 y Cursor2 con la perilla VERTICAL POSITION del CH1 y CH2. La ventana de incremento del cursor en la parte inferior izquierda de la forma de onda muestra el valor absoluto de la diferencia de tensión entre el cursor 1 y el cursor 2, y la posición actual de los dos cursores (observe fig. 72).



Fig. 72 Forma de onda de la medición de tensión del cursor

Realice los siguientes pasos para la medición del tiempo del cursor del canal CH1:

- 1. Pulse Cursor y abra el menú Curs Meas.
- 2. Pulse el botón H2 y seleccione CH1 como fuente.
- Pulse el botón H1, el menú Type se mostrará a la derecha de la pantalla. Luego, pulse el botón F3 para seleccionar Time en Type. Aparecerán dos líneas de puntos morados en dirección vertical a lo largo de la pantalla y etiquetadas como Cursor1 y Cursor2.
- 4. De acuerdo con la forma de onda medida, ajuste las posiciones del Cursor1 y Cursor2 con la perilla VERTICAL POSITION del CH1 y CH2. La ventana de incremento del cursor en la parte inferior izquierda de la forma de onda muestra la diferencia absoluta, la frecuencia y el tiempo actual de los dos cursores (observe fig. 73).



Fig. 73 Forma de onda de medición del cursor

32. Medición del cursor para el modelo FFT

Pulse el botón **Cursor** para acceder al menú **Curs Meas** en pantalla, el cual incluye la medición **Vamp** y la medición **Freq** en el modo FFT, como se muestra en la **fig. 74**.



Fig. 74 Menú CURS MEAS

Descripción del menú Curs Meas:

Función	Ajuste	Descripción
	OFF	Desactiva la medición del cursor.
Туре	Vamp	Muestra la medición Vamp del cursor y el menú.
	Freq	Muestra la medición Freq del cursor y el menú.
Source	Math FFT	Muestra el canal para la medición del cursor.

Cuando realice la medición del cursor, la posición del cursor 1 se puede ajustar con la perilla **VERTICAL POSITION** del canal 1 y la del cursor 2 con la perilla **VERTICAL POSITION** del canal 2.

Realice los pasos siguientes para la medición del cursor Vamp:

- 1. Pulse Cursor y abra el menú Curs Meas.
- Pulse el botón H1, el menú Type se mostrará a la derecha de la pantalla. Luego, pulse el botón F2 para seleccionar Vamp en Type. Aparecerán dos líneas de puntos morados en dirección horizontal a lo largo de la pantalla y etiquetadas como Cursor1 y Cursor2.
- De acuerdo con la forma de onda medida, ajuste las posiciones del Cursor1 y Cursor2 con la perilla VERTICAL POSITION del CH1 y CH2. La ventana de incremento del cursor en la parte inferior izquierda muestra el valor absoluto de la diferencia de amplitud de los dos cursores y la posición actual (observe fig. 75).



Fig. 75 Forma de onda de la medición del cursor Vamp

Realice los pasos siguientes para la medición del cursor Freq:

- 1. Pulse Cursor y abra el menú Curs Meas.
- Pulse el botón H1, el menú Type se mostrará a la derecha de la pantalla. Luego, pulse el botón F3 para seleccionar Freq en Type. Aparecerán dos líneas de puntos morados en dirección vertical a lo largo de la pantalla y etiquetadas como Cursor1 y Cursor2.
- De acuerdo con la forma de onda medida, ajuste las posiciones del Cursor1 y Cursor2 con la perilla VERTICAL POSITION del CH1 y CH2. La ventana de incremento muestra el valor de la diferencia entre los dos cursores y la posición actual (observe fig. 76).



Fig. 76 Forma de onda de la medición del cursor Freq

33. Uso de la función Autoscale

Esta función se aplica de forma automática para el seguimiento de señales, incluso si hay un cambio de la señal en cualquier momento. La función de escala automática permite que el dispositivo realice la activación automática del modo de disparo, división de tensión y escala de tiempo de acuerdo con el tipo, amplitud, y frecuencia de las señales.



Fig. 77 Menú Autoscale

Descripción del menú Autoscale:

Función	Ajuste	Instrucción
Autopolo	ON	Activa la función Autoscale.
Autoscale	OFF	Desactiva la función Autoscale.
Mode	RIN RAJ NIV	Seguimiento y configuración de los ajustes verticales y horizontales. Seguimiento y configuración de la escala horizontal sin cambiar los ajustes verticales. Seguimiento y configuración de la escala vertical sin cambiar los ajustes horizontales.
Wave	\sim	Muestra las formas de onda de periodos múltiples.

Si desea medir la señal de dos canales, realice los siguientes pasos:

- 1. Pulse el botón Autoscale para acceder el menú de función.
- 2. Pulse H1 para seleccionar ON.
- 3. Pulse **H2** y seleccione **K** en **Mode**.
- 4. Pulse **H3** y seleccione **WW** en **Wave**.

La forma de onda se mostrará ahora en pantalla como se puede observar en la fig. 78.



Fig. 78 Función de escala automática: formas de onda horizontal-vertical de periodos múltiples

Nota:

- 1. Al entrar en la función de escala automática, observará un indicador (A) parpadeando en la parte superior izquierda de la pantalla (cada 0.5 segundos)
- En el modo de escala automática, el osciloscopio puede autoevaluar el "tipo de disparo" (Single y Alternate) y el "Modo" (Edge, Video). En este punto, el menú de disparo no está disponible.
- 3. En el modo XY y estado STOP, pulse **Autoset** para entrar en el modo Autoscale, el osciloscopio cambiará al modo YT y al estado AUTO.
- 4. En el modo Autoscale, el osciloscopio está siempre en el estado de acoplamiento CC y en disparo automático. En este caso, la realización de ajustes de disparo o acoplamiento no tiene efecto alguno.
- En el modo Autoscale, si ajusta la posición vertical, división de tensión, nivel de disparo o escala de tiempo del CH1 o CH2, el osciloscopio desactivará la función Autoscale y si pulsa Autoset de nuevo, el osciloscopio entrará en Autoscale.
- 6. Desactive el submenú en el menú Autoscale y la escala automática dejará de estar operativa. Active el submenú y volverá a estar la función operativa.

- 7. Para el disparo por video, la escala de tiempo horizontal es 50us. Si un canal está mostrando una señal de flanco (Edge), el otro estará mostrando una de video. La escala de tiempo se refiere a 50us, ya que la señal de video es la predeterminada.
- 8. Mientras el modo Autoscale está en funcionamiento, la siguiente configuración se realiza de forma obligatoria:
 - * El dispositivo cambiará del estado de base de tiempo no principal al estado de base de tiempo principal.
 - * En el modo Average, el dispositivo cambiará al modo de detección de picos (Peak detect).

Uso de la ayuda integrada en el dispositivo

- 1. Pulse el botón Help para acceder a los contenidos en pantalla.
- 2. Pulse H1 o H2 para seleccionar el tema de consulta, o use solamente la perilla M para seleccionarlo.
- 3. Pulse H3 para ver los detalles de la consulta, o pulse la perilla M.
- 4. Pulse **H5** para salir de la ayuda, o para hacer otras operaciones.

34. Uso de los botones de ejecución

Los botones de ejecución incluyen Autoset, Run/Stop, Single y Copy.

34.1 Autoset

Este botón se usa para la configuración automática de todos los valores de control del instrumento para generar la forma de onda adecuada para la observación. Pulse el botón **Autoset** y el osciloscopio realizará una medición automática rápida de la señal.

Función	Ajuste
Acquisition Mode	Actual
Vertical Coupling	CC
Vertical Scale	Ajuste a la división correcta
Bandwidth	Completo
Horizontal Level	Medio
Horizontal Sale	Ajuste a la división correcta
Trigger Type	Actual
Trigger Source	Muestra de la cantidad mínima de canales
Trigger Coupling	Actual
Trigger Slope	Actual
Trigger Level	Ajuste punto medio
Trigger Mode	Auto
Display Format	YT

Los elementos de función de Autoset se describen en la siguiente tabla:

34.2 Run/Stop

Activa o desactiva el muestreo de la forma de onda.

Aviso: En el estado Stop, se pueden configurar dentro de un cierto rango la división vertical y la base del tiempo horizontal. En otras palabras, la señal se puede expandir en la dirección horizontal o vertical. Cuando la base del tiempo horizontal es igual a, o menor de 50ms, la base de tiempo horizontal se puede expandir por cuatro divisiones.

34.3 Single

Pulse este botón para configurar el modo de disparo como único directamente. Se mostrará una forma de onda y, luego, la medición se detendrá.

34.4 Copy

Este botón es el acceso directo de la función de almacenamiento. Pulsar este botón equivale a usar la función **Save** del menú de función Save. La forma de onda actual de la pantalla se puede almacenar de acuerdo con la configuración de menú de función Save. Para más detalles, consulte "Descripción del menú Save" en pág. 55.

35. Aplicaciones (ejemplos)

35.1 Ejemplo 1: Medición de señales simples

Observe una señal del circuito desconocida y visualice y mida rápidamente la frecuencia y la tensión de pico a pico de la señal.

1. Realice los siguientes pasos para visualizar rápidamente la señal:

- * Ajuste el coeficiente de atenuación del menú de la sonda a **10X** (consulte el apartado "6. Ajuste del coeficiente de atenuación" en pág. 14).
- * Conecte la sonda del **Channel 1** al punto de medición del circuito.
- * Pulse el botón Autoset.

El osciloscopio implementará **Autoset** para optimizar la forma de onda. Podrá usar esto para ajustar las divisiones horizontales y verticales hasta que la forma de onda cumpla sus necesidades.

2. Realización de mediciones automáticas:

El osciloscopio puede medir la mayoría de las señales de forma automática. Para medir el periodo y la frecuencia del canal1, y la tensión media y de pico a pico del canal 2, realice los siguientes pasos:

- * Pulse el botón **Measure** para acceder al menú de función de medición automática.
- * Pulse H1 para acceder al menú Add.
- * Pulse el botón **F2** para seleccionar **CH1** como fuente.
- * Pulse el botón **F1** y use la perilla **M** para seleccionar la opción **Period** entre las opciones que se mostrarán en la parte izquierda de la pantalla.
- * Pulse el botón **F4** para agregar la medición del periodo.
- * Pulse el botón **F1** de nuevo y use la perilla **M** para seleccionar la opción **Freq** entre las opciones que se mostrarán en la parte izquierda de la pantalla.
- * Pulse el botón **F4** para agregar la medición de frecuencia y finalizar la configuración del canal 1.
- * Pulse el botón F2 para seleccionar CH2 como fuente.
- * Pulse el botón **F1** y use la perilla **M** para seleccionar la opción **Mean** entre las opciones que se mostrarán en la parte izquierda de la pantalla.
- * Pulse el botón **F4** para agregar la medición media.
- * Pulse el botón **F1** y use la perilla **M** para seleccionar la opción **PK-PK** entre las opciones que se mostrarán en la parte izquierda de la pantalla.
- * Pulse el botón **F4** para agregar la medición de tensión de pico a pico y finalizar la configuración del canal 2.

Los valores del periodo, frecuencia, media, tensión de pico a pico se mostrarán en la parte inferior izquierda de la pantalla y cambiarán periódicamente (observe **fig. 79**).



Fig. 79 Forma de onda de la medición automática

35.2 Ejemplo 2

Ganancia del amplificador en el circuito de medición

Ajuste el coeficiente de atenuación del menú de la sonda a **10X** y el del interruptor de la sonda en **10X** (consulte el apartado "6. Ajuste del coeficiente de atenuación" en pág. 14).

Conecte el canal CH1 del osciloscopio con la entrada de la señal del circuito y el canal CH2 con la de salida.

Pasos a realizar:

- 1. Pulse el botón **Autoset** y el osciloscopio configurará de forma automática las formas de onda de los dos canales de forma adecuada.
- 2. Pulse el botón Measure para acceder al menú Measure.
- 3. Pulse el botón H1.
- 4. Pulse el botón **F2** y seleccione **CH1**.
- 5. Pulse el botón F1 y use la perilla M para seleccionar PK-PK.
- 6. Pulse el botón F2 y seleccione CH2.
- 7. Pulse el botón **F1** de nuevo y use la perilla **M** para seleccionar **PK-PK**.
- 8. Lea las tensiones de pico a pico del canal 1 y del canal 2 en la parte inferior izquierda de la pantalla (observe **fig. 80**).
- Calcule la ganancia del amplificador con las fórmulas siguientes:
 Ganancia = Señal de salida / Señal de entrada
 Ganancia (db) = 20×log (ganancia)



Fig. 80 Forma de onda de la medición de ganancia

35.3 Ejemplo 3: Captura de una única señal

El osciloscopio digital realiza de forma sencilla la captura de señales no periódicas como pulsos, picos, etc. Sin embargo, si intenta capturar una única señal, no podrá ver el nivel de disparo y el flanco del disparo a menos que tenga un conocimiento previo de esa señal. Por ejemplo, si el pulso es la señal lógica de un nivel TTL, el nivel de disparo se debería ajustar a 2 voltios y establecer el flanco de disparo en el flanco ascendente. Dado que este osciloscopio dispone de varias funciones, podrá resolver fácilmente este problema. Primero, se debe realizar una comprobación de disparo automática para determinar el nivel de disparo más cercano y el tipo de disparo. Luego, deberá realizar solamente algunos ajustes para obtener el nivel correcto de disparo y modo. Los pasos a realizar son los siguientes:

- Ajuste el coeficiente de atenuación del menú de la sonda a **10X** y el del interruptor de la sonda en **10X** (consulte el apartado "6. Ajuste del coeficiente de atenuación" en pág. 14).
- 2. Ajuste las perillas **VOLTS/DIV** y **SEC/DIV** para establecer unos rangos horizontales y verticales adecuados para la señal a observar..
- 3. Pulse el botón Acquire para acceder al menú Acquire.
- 4. Pulse H1 para entrar al menú Acquire Mode.
- 5. Pulse el botón F2 para seleccionar Peak detect.
- 6. Pulse el botón Trigger Menu para acceder al menú Trigger.
- 7. Pulse H1 para entrar al menú Trigger Type.
- 8. Pulse F1 para seleccionar Single como tipo.
- 9. Use la perilla **M** para seleccionar **Edge** como modo.
- 10. Pulse el botón H2 para acceder al menú Source.
- 11. Pulse el botón F1 para seleccionar CH1 como fuente.
- 12. Pulse el botón H3 para acceder al menú Coupling; pulse el botón F2 para seleccionar DC como acoplamiento.
- 13. Pulse el botón H4 para seleccionar 🦯 (ascendente) como pendiente (Slope).
- 14. Use la perilla TRIG LEVEL para ajustar el nivel de disparo al valor medio de la señal a medir.
- 15. Si el indicador de estado del disparo en la parte superior de la pantalla no indica Ready, pulse el botón Run/Stop y empezar el registro, esperando la aparición de la señal en conformidad con las condiciones de disparo. Cuando una señal alcanza el nivel de disparo establecido, se realizará un muestreo y, luego, se mostrará en pantalla. Con esta función, cualquier hecho aleatorio se puede capturar de forma sencilla.

Por ejemplo, si queremos encontrar un pulso de gran amplitud, ajuste el nivel de disparo un poco más alto que el nivel de señal normal y, luego, pulse el botón **Run/Stop** y espere. Si se produce un pulso, el dispositivo se disparará de forma automática y registrará la forma de onda generada durante el periodo alrededor del tiempo de disparo. Use la perilla **HORIZONTAL POSITION** del área de control horizontal de la posición de disparo para obtener el retraso negativo, haciendo una observación fácil de la forma de onda antes de que se produzca el pulso (observe **fig. 81**).



Fig. 81 Captura de una única señal

35.4 Ejemplo 4: Análisis de los detalles de una señal

Observación de los ruidos que contiene una señal

Si el ruido interfiere una señal puede causar un fallo en el circuito. Para el análisis con detalle del ruido, use el dispositivo de acuerdo con los siguientes pasos:

- 1. Pulse el botón Acquire para acceder al menú Acquire.
- 2. Pulse el botón H1 para acceder al menú ACQU Mode.
- 3. Pulse el botón F2 para seleccionar Peak detect.

En este caso, la pantalla contiene una forma de onda de un ruido aleatorio. Especialmente, cuando la base de tiempo está establecida en **Low Speed** (baja velocidad), el pico de ruido y el pulso contenido en la señal se pueden observar con la función **Peak Detect** (detección de pico) (observe **fig. 82**).



Fig. 82 Forma de onda con ruido

Ruidos separados de una señal

Cuando se analiza la forma de onda de una señal, se debe eliminar el ruido que contiene. Para la reducción del ruido aleatorio realice los siguientes pasos:

- 1. Pulse el botón Acquire para acceder al menú Acquire.
- 2. Pulse el botón H1 para acceder al menú ACQU Mode.
- 3. Pulse el botón **F3** y use la perilla **M** para observar la forma de onda obtenida de la promediación de las formas de onda de números de promedio diferentes.

Tras la promediación, el ruido aleatorio se reduce y el detalle de la señal es más sencillo de observar. Como se puede ver, una vez se elimina el ruido, aparecen los picos de los flancos ascendente y descendente (observe **fig. 83**).



Fig. 83 Forma de onda de la señal sin ruido

35.5 Ejemplo 5: Aplicación de la función X-Y

Examen de la diferencia de fase entre las señales de dos canales

Ejemplo: Comprobación del cambio de fase de la señal tras su paso a través de la red de un circuito. Conecte el osciloscopio con el circuito y monitorice la entrada y salida de señales del circuito. Para el examen de la entrada y salida del circuito en forma de coordenada gráfica X-Y, realice los pasos siguientes:

- 1. Ajuste el coeficiente de atenuación del menú de la sonda a **10X** y el del interruptor de la sonda en **10X** (consulte el apartado "6. Ajuste del coeficiente de atenuación" en pág. 14).
- 2. Conecte la sonda del canal 1 a la entrada de la red y la del canal 2 a la salida de la red.
- 3. Pulse el botón **Autoset** y el osciloscopio activará las señales de los dos canales y los mostrará en pantalla.
- 4. Use la perilla VOLTS/DIV para hacer que las dos señales tengan aproximadamente la misma amplitud.
- 5. Pulse el botón **Display** para acceder al menú **Display**.
- 6. Pulse el botón H3 y seleccione ON en XY Mode.
 - El osciloscopio mostrará las señales de entrada y salida de la red en un gráfico Lissajous.
- 7. Use las perillas VOLTS/DIV y VERTICAL POSITION para optimizar la forma de onda.
- 8. Observe y calcule la diferencia de fase con el método del oscilograma elíptico (observe fig. 84).



Basada en la expresión **sin q =A/B o C/D**, **q** es la diferencia del ángulo de fase y las definiciones de A, B, C y D se muestran en el gráfico anterior. Como resultado, se puede obtener la diferencia del ángulo de fase, concretamente, **q =± arcsin (A/B)** o **± arcsin (C/D)**. Si el eje principal de la elipse está en los cuadrantes I y III, la diferencia del ángulo de fase determinada debería estar en los cuadrantes I y IV, es decir, en el rango de $(0 \sim \pi/2)$ o $(3\pi/2 \sim 2\pi)$. Si el eje principal de la elipse está en los cuadrantes II y IV, la diferencia del ángulo de fase determinada está en los cuadrantes II y IV, la diferencia del ángulo de fase determinada está en los cuadrantes II y IV, la diferencia del ángulo de fase determinada está en los cuadrantes II y III, es decir, dentro del rango de $(\pi/2 \sim \pi)$ o $(\pi \sim 3\pi/2)$.

35.6 Ejemplo 6: Señal de disparo por video

Observe el circuito de video de una televisión, aplique el disparo por video y obtenga una señal de video estable.

Disparo en campo de video

Para el disparo en campo de video, realice los siguientes pasos:

- 1. Pulse el botón Trigger Menu para acceder al menú Trigger.
- 2. Pulse el botón H1 para acceder al menú Trigger Type.
- 3. Pulse el botón F1 para seleccionar Single como tipo.
- 4. Use la perilla **M** para seleccionar **Video** como modo.
- 5. Pulse el botón H2 para acceder al menú Source.
- 6. Pulse el botón F1 para seleccionar CH1 como fuente.
- 7. Pulse el botón H3 para acceder al menú Modu.
- 8. Pulse el botón F1 para seleccionar NTSC para la modulación.
- 9. Pulse el botón H4 para acceder al menú Sync.
- 10. Pulse el botón F2 para seleccionar Field para la sincronización.
- 11. Use las perillas VOLTS/DIV, VERTICAL POSITION y SEC/DIV para obtener una forma de onda adecuada.



Fig. 85 Forma de onda obtenida de disparo en campo de video

36. Solución de problemas

1. El osciloscopio está encendido pero no se muestra nada en pantalla.

- * Compruebe si la alimentación está conectada correctamente.
- * Compruebe si el interruptor de encendido está pulsado en la posición correcta.
- * Compruebe si el fusible que está al lado del conector de entrada de la alimentación está fundido (la tapa se puede se puede abrir con un destornillador de cabeza plana).
- * Reinicie el dispositivo tras completar las comprobaciones anteriores.
- * Si el problema persiste, contacte con Lilliput y nos pondremos a su servicio.

2. Después de recibir la señal, la forma de onda de la señal no se muestra en pantalla.

- * Compruebe si la sonda es conectada de forma adecuada al cable eléctrico de la señal.
- * Comprueba si el cable eléctrico de la señal está correctamente conectado al BNC (en concreto, el conector del canal).
- * Compruebe si la sonda es conectada de forma adecuada con el objeto a medir.
- * Compruebe si existe cualquier señal generada desde el objeto de medición (el problema se puede resolver conectando el canal desde el que se genera la señal con el canal defectuoso).
- * Realice la operación de adquisición de señal de nuevo,

3. El valor de amplitud de tensión medido es 10 veces o 1/10 el valor real.

Compruebe que el coeficiente de atenuación para el canal de entrada y el de la sonda coincidan (consulte el apartado "6. Ajuste del coeficiente de atenuación" en pág. 14).

4. Se muestra una forma de onda pero no es estable.

- * Compruebe si la opción **Source** del menú **TRIG MODE** corresponde al canal de la señal usado en la aplicación práctica.
- * Compruebe la opción de tipo de disparo (Type): La señal normal selecciona el modo de disparo Edge para Type y la de video selecciona Video. Si se selecciona el disparo alternativo (Alternate), los niveles de disparo del canal 1 y del canal 2 se deben ajustar a la posición adecuada. Solo si se aplica un modo de disparo adecuado, se puede mostrar la forma de onda de manera estable.
- * Intente cambiar el acoplamiento de disparo en la supresión de alta frecuencia y en la supresión de baja frecuencia para suavizar el ruido de alta frecuencia o baja frecuencia disparado por la interferencia.

5. La pantalla no responde al pulsar Run/Stop.

Compruebe si se ha seleccionado la opción **Normal** o **Signal** para la polaridad en el menú **TRIG MODE** y el nivel de disparo excede el rango de la forma de onda.

Si es así, el nivel de disparo está centrado en pantalla o configure el modo de disparo en **Auto**. Además, pulsando el botón **Autoset**, la configuración anterior se puede completar de forma automática.

6. La lectura de la forma de onda parece ralentizarse después de aumentar el valor AVERAGE en

Acqu Mode (consulte el apartado "20. Implementación de la función de muestreo" en la pág. 45), o se estableció una duración más larga en la opción **Persist** en **Display** (consulte el apartado "22. Persistencia" en pág. 50). Esto es normal, ya que el osciloscopio está funcionando intensamente procesando muchos más puntos de datos.

37. Especificaciones técnicas

A menos que se indique lo contrario, estas especificaciones se aplican a osciloscopios con una atenuación de sonda establecida en 10X. Solamente se pueden alcanzar estas especificaciones estándar, si el osciloscopio cumple las dos condiciones siguientes:

- * Este dispositivo debe funcionar de forma continua durante más de 30 minutos bajo la temperatura de funcionamiento especificada.
- * Si el rango de cambio de la temperatura de funcionamiento es hasta o supera 5°C, abra el menú de función de sistema y ejecute el procedimiento de calibración automática (consulte "7. Implementación de la calibración automática" en pág. 15).

Todas las especificaciones estándar se pueden cumplir, excepto aquella(s) marcada(s) con la palabra "Típica".

Características		Instrucción		
		P 1240	60 MHz	
		P 1245	100 MHz	
A 10 a	ha da handa	P 1255	100 MHz	
	no de banda	P 1260	200 MHz	
		P 1270	300 MHz	
		P 1275	300 MHz	
	Canal	2 +	- 1 (Externo)	
	Modo	Normal, de	etección de pico, valo	r promedio
		D 1240	Dual CH	250 MSa/s
		F 1240	Single CH	500 MSa/s
		D 1045	Dual CH	500 MSa/s
		P 1240	Single CH	1 GSa/s
	Tiempo de lectura (tiempo real)	P 1255	Dual CH	1 GSa/s
Adquisición			Single CH	2 GSa/s
		P 1260	Dual CH	1 GSa/s
			Single CH	2 GSa/s
		P 1270	Dual CH	1.25 GSa/s
			Single CH	2.5 GSa/s
		P 1275	Dual CH	1.6 GSa/s
			Single CH	3.2 GSa/s
	Acoplamiento de entrada	CC, CA, t	ierra	
	Impedancia de entrada	1M Ω ±2%, en paralelo con 10pF±5pF		
	Factor atenuación sonda	1X, 10X, 100X, 1000X		
Entrada	Tensión entrada máxima	400V (PK-PK) (CC + CA PK-PK)		
	Límite de ancho de banda	20MHz av	ncho de banda compl	eto
	(excepto P 1240)			
	Aislamiento canal a canal	50Hz: 100):1	
		10MHz: 40	0:1	
	Tiempo de retardo entre	150ps		
	canales (típico)			

		P 1240	Dual CH	0.5 Sa/s ~ 250 MS	Sa/s
		1 12+0	Single CH	0.5 Sa/s ~ 500 MS	Sa/s
		P 1245	Dual CH	0.5 Sa/s ~ 500 MS	Sa/s
			Single CH	0.5 Sa/s ~ 1 GSa/	s
		D 1255	Dual CH	0.5 Sa/s ~ 1 GSa/	s
	Panga tiampa lagtura	F 1233	Single CH	0.5 Sa/s ~ 2 GSa/	s
	Kango tiempo iectura	P 1260	Dual CH	0.5 Sa/s ~ 1 GSa/	s
			Single CH	0.5 Sa/s ~ 2 GSa/	s
		P 1270	Dual CH	0.5 Sa/s ~ 1.25 G	Sa/s
		F 1270	Single CH	0.5 Sa/s ~ 2.5 GS	a/s
		D 1075	Dual CH	0.5 Sa/s ~ 1.6 GS	a/s
		F 1275	Single CH	0.5 Sa/s ~ 3.2 GS	a/s
	Interpolación	(sin x)/x			
		D 1240	Dual CH	≤tiempo lectura	1014
		F 1240	Single CH	máximo	TOIVI
		D 1245	Dual CH	≤ tiempo lectura	1014
		F 1240	Single CH	máximo	TOIVI
Sistoma		P 1255		≤500 MSa/s	10M
horizontal			DuarCIT	1 GSa/s	10K
nonzontai			Single CH	≤1 GSa/s	10M
			Single Ch	2 GSa/s	10K
		P 1260	Dual CH	≤500 MSa/s	10M
			Duar CIT	1 GSa/s	10K
	Longitud máxima de		Single CH	≤1 GSa/s	10M
			olligie oli	2 GSa/s	10K
	regione	P 1270		≤500 MSa/s	10M
			Dual CH	1 GSa/s	10K
				1.25 GSa/s	
		1 12/0	Single CH	≤1 GSa/s	10M
				2 GSa/s	10K
				2.5 GSa/s	TOIX
		P 1275	Dual CH	≤400 MSa/s	10M
				800 MSa/s	10K
				1.6 GSa/s	
				≤800 MSa/s	10M
			Single CH	1.6 GSa/s	10K
				3.2 GSa/s	

		P 1240	5 ns/div ~ 100 s/div,	
		1 1210	pasos de 1 ~ 2 ~ 5	
		P 1245	2 ns/div ~ 100 s/div,	
			pasos de 1 ~ 2 ~ 5	
		P 1255	1 ns/div ~ 100 s/div,	
	Velocidad de escaneo	1 1200	pasos de 1 ~ 2 ~ 5	
	(S/div)	P 1260	1 ns/div ~ 100 s/div,	
			pasos de 1 ~ 2 ~ 5	
Sistoma		P 1270	1 ns/div ~ 100 s/div,	
borizontal			pasos de 1 ~ 2 ~ 5	
nonzontai		P 1275	1 ns/div ~ 100 s/div,	
			pasos de 1 ~ 2 ~ 5	
	Tiempo de lectura /			
	precisión de tiempo de	±100 ppm		
	relé			
	Precisición de intervalo(∆T) (CC~100MHz)	Único :		
		±(1 tiempo de intervalo+100 ppm×lectura+0.6 ns);		
		Media>16:		
		±(1 tiempo de	e intervalo +100 ppm× lectura +0.4 ns)	

	Convertidor A/C	8 bits de reso	blución (2 canales simultáneamente)	
	Sensibilidad	2 mV/div~10 V/div		
	Desplazamiento	P 1240	±10 DIV	
		P 1245		
		P 1255	$+1 V(2 mV \sim 100 mV)$	
		P 1260	$\pm 10 V(200 mV \sim 1V);$ $\pm 100 V(2) (2 V \sim 10 V)$	
Sistema vertical		P 1270		
		P 1275		
	Ancho banda analóg.	60MHz, 100M	MHz, 200MHz, 300MHz	
	Ancho banda único	Ancho de ba	nda completo	
	Frecuencia baja	≥5Hz (en ent	rada, acoplamiento CA, -3dB)	
	Tierree de cubide	P 1240	≤5.8 ns (en entrada, típico)	
		P 1245	≤3.5 ns (en entrada, típico)	
		P 1255	≤1.7 ns (en entrada, típico)	
		P 1260	≤1.7 ns (en entrada, típico)	
		P 1270	≤1.17 ns (en entrada, típico)	
		P 1275	≤1.17 ns (en entrada, típico)	
	Precisión CC	±3%		
	Precisión CC (media)	Media > 16: \pm (3% rdg + 0.05 div) para ΔV		

	Cursor		$\Delta V y \Delta T$ entre cursores
	Automática		Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay $A \rightarrow B^{-}$, Delay $A \rightarrow B^{-}$, +Width, -Width, +Duty, - Duty
Medición	Forma de onda matemática		+, -, *, / ,FFT
	Almacenamiento forma de onda		15 formas de onda
	Gráfico	Ancho de banda	Ancho de banda completo
	Lissajous Diferencia de fase Frecuencia (típica)		±3 grados
			1 kHz de onda cuadrada
Puerto de comunicación	USB 2.0, para almacenamiento de archivos; puerto VGA; interfaz LAN		

* El canal único se refiere a cuando solamente hay un canal de entrada en funcionamiento.

37.1 Disparo:

Caracterí	sticas	Instrucción			
Dense rivel de	Interno	±6 div desde el centro de la pantalla			
Rango nivel de	EXT :	±600 mV			
disparo	EXT/5	±3 V			
	Interno :	±0.3 div			
dianara (típica)	EXT :	±(40 mV + 6 % de valor establecido)			
disparo (tipico)	EXT/5	±(200 mV +6 % de valor establecido)			
Desplazamiento de disparo	De acuerdo con la lon	gitud del registro y base de tiempo			
Rango de disparo Holdoff	100 ns~10 s	100 ns~10 s			
50% ajuste del nivel (típico) Frecuencia señal de		ntrada ≥50 Hz			
Disparo por flanco	Pendiente	Ascendente, descendente			
(Edge)	Sensibilidad	0.3div			
Dispara par pulsa	Condición de disparo	Pulso positivo: >, <, =			
		Pulso negativo: >, <, =			
	Rango ancho de pulso	o 24 ns~10 s			
Disparo por video	Modulación	Soporta los estándares NTSC, PAL y SECAM			
(Video)	Rango número línea	1-525 (NTSC) y 1-625 (PAL/SECAM)			
Dianara	Condición de dispore	Pulso positivo: >, <, =			
Disparo por	Condición de disparo	Pulso negativo: >, <, =			
pendiente (Siope)	Ajuste de tiempo	24ns~10s			
Disparo alternativo	Disparo en CH1	Flanco, Pulso, Pendiente, Video			
(Alternate)	Disparo en CH2	Flanco, Pulso, Pendiente, Video			

37.2 Especificaciones técnicas generales

37.2.1 Pantalla

Тіро	8" LCD a color
Resolución	800 (Horizontal) × 600 (Vertical) píxeles
Colores	65536 colores, pantalla TFT

37.2.2 Salida del compensador de la sonda

Tensión de entrada (Típica)	5 V aprox., con tensión pico a pico igual o superior a 1 M Ω de carga.
Frecuencia (Típica)	Onda cuadrada de 1 KHz

37.2.3 Potencia

Tensión de red	100~240 V CA RMS, 50/60 Hz, CAT II
Consumo de energía	< 18 W
Fusible	1 A, T grado, 250 V
Batería (opcional)	7.4 V/8000 mAh

37.2.4 Condiciones ambientales

Temperatura	Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C
	Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 60 °C
Humedad relativa	≤ 90 %
Altura	Funcionamiento: 3,000 m
	Sin funcionamiento: 15,000 m
Refrigeración	Convección natural

37.2.5 Especificaciones mecánicas

Dimensiones (An x Al x Pr)	340 × 155 ×70 mm
Peso	1,9 kg

37.3 Intervalo del periodo de ajuste:

Se recomienda un año como intervalo del periodo de calibración.

38. Apéndice

38.1 Apéndice A: Contenido

Accesorios estándar:

- * 2 sondas pasivas: 1.2 m, 1:1 (10:1)
- * CD: x 1 (software para conexión PC)
- * Cable de alimentación: 1 cable de acuerdo con los estándares del país de aplicación.
- * Cable USB.
- * Manual de uso: 1 manual

Opciones:

* Batería

38.2 Apéndice B: Mantenimiento, limpieza y reparación

Mantenimiento general

No almacene o coloque el dispositivo en un lugar donde la pantalla LCD pueda estar expuesta directamente a la luz del sol durante un tiempo prolongado.

Precaución: Para evitar daños al dispositivo o sonda, no se deben manchar con espray agentes de pulverización, líquidos y disolventes.

Limpieza

Compruebe la sonda y el dispositivo regularmente de acuerdo con su estado de funcionamiento. Limpie la superficie externa del instrumento realizando los siguientes pasos:

- 1. Limpie el polvo del dispositivo y de la superficie de la sonda con un paño suave. Evite los arañazos en la pantalla transparente de protección del LCD cuando limpie la pantalla LCD.
- Limpie el dispositivo con un paño suave y húmedo pero muy escurrido. Desconecte previamente el cable de alimentación del dispositivo. Se recomienda limpiar con detergente suave o agua limpia. No aplique agentes de limpieza químicos corrosivos para prevenir daños al dispositivo o a la sonda.



Advertencia: Para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos, asegúrese de que el dispositivo está completamente seco antes de volver a usarlo.

38.3 Apéndice C: Uso de la batería



Fig. 86 Indicador de estado de la batería

38.4 Carga del osciloscopio

Conecte el cable de corriente a una fuente de alimentación. Encienda el interruptor — en la parte izquierda (asegúrese de que el lado "—" esté pulsado). La luz amarilla del indicador del panel frontal indica que la batería se está cargando. El indicador cambiará a verde cuando se haya completado la carga de la batería. La batería de litio puede que no esté cargada cuando reciba el dispositivo. Por tanto, cargue la batería durante 12 horas para asegurarse de que dispone de energía suficiente para suministrar al osciloscopio. La batería puede suministrar potencia para 4 horas después de haberse cargado de forma completa.

Cuando el osciloscopio funcione alimentado por la batería, observará un indicador del estado de carga de la batería en la parte superior de la pantalla (si no aparece ningún indicador, consulte "21. Configuración del sistema de visualización" en la pág. 48).

Nota: Para evitar el sobrecalentamiento de la batería durante la carga, la temperatura ambiente no debe exceder el valor permitido de acuerdo con las especificaciones técnicas.

38.5 Sustitución de la batería de litio

Normalmente no es necesario sustituir la batería, pero cuando lo sea, solamente debe realizar esa operación personal cualificado. Use únicamente baterías de litio de la misma clase.

Notificación legal sobre Regulaciones de Baterías

El suministro de muchos dispositivos incluye pilas que sirven, por ejemplo, para manejar el mando a distancia. Podría haber baterías o acumuladores integrados en el dispositivo. En relación con la venta de estas baterías o acumuladores, estamos obligados de acuerdo con las Regulaciones sobre Baterías a notificar a nuestros clientes lo siguiente:

Deposite las pilas usadas en un punto establecido para ello o llévelas a un comercio sin coste alguno. Está totalmente prohibido tirarlas a la basura doméstica de acuerdo con las Regulaciones sobre Baterías. Usted puede devolvernos las pilas que les proporcionamos a la dirección que aparece al final de este manual o por correo con el franqueo adecuado.



Las pilas que contengan sustancias dañinas están marcadas con el símbolo de un cubo de basura tachado, similar a la de la ilustración de la izquierda. Bajo el símbolo del cubo de basura está el símbolo químico de la sustancia dañina, ej. "Cd" (cadmio), "Pb" (plomo) y "Hg" (mercurio).

Puede obtener información adicional de las Regulaciones sobre Baterías en <u>Bundesministerium für Umwelt</u>, <u>Naturschutz und Reaktorsicherheit</u> (Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety).

Todos los derechos, incluidos los de traducción, reimpresión y copia total o parcial de este manual están reservados.

La reproducción de cualquier tipo (fotocopia, microfilm u otras) solo mediante autorización escrita del editor.

Este manual contempla los últimos conocimientos técnicos. Cambios técnicos en interés del progreso reservados.

Declaramos que las unidades vienen calibradas de fábrica de acuerdo con las características y en conformidad con las especificaciones técnicas.

Recomendamos calibrar la unidad de nuevo pasado 1 año.

© *PeakTech*® 03/2017/Th./Ba./Mi.

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH – Gerstenstieg 4 - DE-22926 Ahrensburg / Germany ☎+49-(0) 4102-42343/44 ⊒+49-(0) 4102-434 16