



PeakTech® 6181

Manuale di funzionamento

Alimentazione lineare programmabile

Indice dei contenuti

	Argomento	Pagina
1.	Istruzioni di sicurezza per l'uso dell'apparecchio	1
2.	Introduzione	2
3.	Avvio rapido	3
3.1.	Anteriore/posteriore e interfaccia utente	
3.1.1.	Anteriore	4
3.1.2.	Retrocopertina	5
3.1.3.	Interfaccia utente	6
3.2.	Ispezione generale	7
3.3.	Controllo dell'accensione	7
3.4.	Controllo dell'uscita	7
3.4.1.	Test dell'uscita di tensione	
3.4.2.	Controllo dell'uscita di corrente	
4.	Controlli sul fronte	
4.1.	Attivazione/disattivazione delle uscite	o
4.2.	Impostazione della tensione e della corrente di uscita	1
4.3.	Protezione da sovratensione e sovracorrente	0
4.3.1.	Impostazione del valore di protezione da sovratensione	9
4.3.2.	Impostazione del valore di protezione da sovracorrente	10
4.4.	Uscita programmabile	
4.4.1.	Vista dei dati	11
4.4.2.	Impostazioni di uscita	
4.4.3.	Processo dei dati	12
4.4.4.	Attivazione/disattivazione dell'uscita programmabile	
4.5.	Salvataggio delle impostazioni e registrazione automatica	13
4.5.1.	Salva le impostazioni	
4.5.2.	Registrazione automatica	14
4.5.3.	Visualizza il record	14
4.6.	Modalità di uscita	15
4.7.	Utilità (Sistema) - Impostazioni	
4.7.1.	Selezionare la lingua	
4.7.2.	Luminosità	
4.7.3.	Estate	10
4.7.4.	Tempo	10
4.8.	Informazioni sul sistema	
4.8.1.	Visualizzazione delle informazioni di sistema	
4.8.2.	Impostazioni predefinite	
4.8.3.	Aggiornamento	
4.9.	Impostazioni della porta	19
4.9.1.	Interfaccia seriale	
4.9.2.	Interfaccia Lan	
4.9.3.	Test LCD	20
4.9.4.	Test delle chiavi	
5.	Risoluzione dei problemi	21
6.	Specifiche tecniche	22
7.	Appendice	23

1. Istruzioni di sicurezza per l'uso dell'apparecchio

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle seguenti direttive dell'Unione Europea per la conformità CE: 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica), 2014/35/UE (bassa tensione), 2011/65/UE (RoHS).

Per garantire la sicurezza di funzionamento dell'unità ed evitare gravi lesioni dovute a sbalzi di corrente o di tensione o a cortocircuiti, è indispensabile osservare le seguenti istruzioni di sicurezza durante l'uso dell'unità.

I danni causati dall'inosservanza di queste istruzioni sono esclusi da qualsiasi tipo di reclamo.

- Questa unità non deve essere utilizzata in circuiti ad alta energia.
- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, verificare che l'impostazione della tensione sull'apparecchio corrisponda alla tensione di rete esistente.
- Collegare l'apparecchio solo a prese con conduttore di protezione a terra.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie umida o bagnata.
- Prima della messa in funzione, controllare che l'unità, i puntali e gli altri accessori non siano danneggiati o che i cavi e i fili siano scoperti o attorcigliati. In caso di dubbio, non effettuare alcuna misurazione.
- Sostituire i fusibili difettosi solo con un fusibile corrispondente al valore originale. Non mettere mai in cortocircuito il fusibile o il portafusibile.
- È essenziale mantenere libere le fessure di ventilazione dell'alloggiamento (se coperte, c'è il rischio di accumulo di calore all'interno dell'unità).
- Non inserire oggetti metallici attraverso le fessure di ventilazione.
- Non appoggiare liquidi sull'apparecchio (rischio di cortocircuito in caso di ribaltamento dell'apparecchio).
- Non utilizzare l'unità in prossimità di forti campi magnetici (motori, trasformatori, ecc.).
- Non mettere mai in funzione l'apparecchio se non è completamente chiuso.
- Per garantire il corretto funzionamento dell'unità, utilizzare solo set di cavi di prova di sicurezza da 4 mm.
- Eseguire le misurazioni solo con abiti asciutti e preferibilmente con scarpe di gomma o su un tappetino isolante.
- È indispensabile osservare le avvertenze riportate sull'apparecchio.
- L'unità non deve essere utilizzata senza sorveglianza
- Non esporre l'unità a temperature estreme, alla luce diretta del sole, all'umidità estrema o all'umidità.
- Evitare forti vibrazioni.
- Tenere le pistole di saldatura calde lontano dalle immediate vicinanze dell'unità.
- Prima di iniziare le operazioni di misura, l'unità deve essere stabilizzata alla temperatura ambiente (importante quando si trasporta da ambienti freddi a caldi e viceversa).
- Pulire regolarmente l'alloggiamento con un panno umido e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi corrosivi.
- Questa unità è adatta solo per uso interno.
- Evitare la vicinanza a sostanze esplosive e infiammabili.
- L'apertura dell'apparecchio e gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici qualificati.
- Non appoggiare la parte anteriore dell'unità sul banco o sulla superficie di lavoro per evitare di danneggiare i comandi.
- Non apportare modifiche tecniche all'unità.
- -Gli strumenti di misura non devono essere nelle mani dei bambini.

Pulizia dell'apparecchio:

Prima di pulire l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente. Pulire l'apparecchio solo con un panno umido e privo di pelucchi. Utilizzare solo detergenti disponibili in commercio. Durante la pulizia, assicurarsi assolutamente che nessun liquido penetri all'interno dell'unità. Ciò potrebbe causare un cortocircuito e distruggere l'apparecchio.

2. Introduzione

L'innovativo alimentatore PeakTech 6181 con display TFT a colori combina i vantaggi di un alimentatore da laboratorio a controllo lineare con le opzioni di controllo remoto che in precedenza erano riservate principalmente agli alimentatori a commutazione.

L'unità viene gestita tramite il menu grafico di navigazione e consente un controllo e una programmazione semplici delle numerose funzioni. Inoltre, l'unità può essere completamente controllata a distanza tramite il software per PC allegato. Per raddoppiare i valori di tensione o corrente di uscita, i due canali indipendenti possono essere collegati in serie o in parallelo. È possibile anche un collegamento più/meno delle uscite.

Caratteristiche

- Tre uscite separate
- Ondulazione residua U: $\leq 0,01\% + 3mV$
- Quattro modalità di lavoro: separata, parallela, seriale, più-meno
- Fino a 100 fasi di sequenza programmabili
- Alta risoluzione e precisione
- 3,9" TFT (480x320 pixel)
- Interfacce: USB 2.0 (dispositivo + host), RS232 e LAN

Simboli di sicurezza

Nel presente manuale possono comparire i seguenti simboli:

```
Δ
```

Attenzione:

Indica che determinate condizioni o attività possono comportare lesioni pericolose per la vita.



Attenzione:

Indica che determinate condizioni o attività possono danneggiare l'unità. o altri oggetti possono condurre.

Note sull'unità

Le seguenti etichette possono essere applicate all'unità, ad esempio insieme a una spiegazione:

Pericolo: è possibile che si verifichino immediatamente lesioni o danni.

Avvertenza: rischio di lesioni o di pericolo.

Attenzione: rischio potenziale di danni permanenti all'unità o alle sue periferiche.

Simboli di sicurezza

I seguenti simboli possono comparire sia sull'unità che in questo manuale:



Tensione pericolosa per la



Vedere le istruzioni



Connessione PE



Punto di messa a terra dell'alloggiamento



Collegamento a terra



NOTA:

Gli alimentatori da laboratorio non sono progettati per caricare le batterie. Tale utilizzo può causare gravi danni all'apparecchio, che è escluso da qualsiasi tipo di reclamo.

3. Avvio rapido

Il capitolo seguente comprende:

- Panoramica del fronte e del retro
- Panoramica dell'interfaccia utente
- Test iniziale dell'alimentatore
- Controllo delle funzioni dell'alimentatore
- Verifica del rispetto dei valori iniziali
- Descrizione delle quattro modalità di lavoro
- Descrizione del menu di sistema

3.1 Interfaccia anteriore/posteriore e utente 3.1.1. lato anteriore



Immagine: parte anteriore del PeakTech 6180

1	LCD	Display
2	Campo numerico	Ingresso parametri. Tasti numerici, punto decimale e tasto di reset inclusi.
3	Pulsanti "su" e "giù	Menu di selezione o modifica dei parametri
4	Tasto Invio	Selezione di una voce di menu o conferma del parametro impostato
(5)	Manopola rotante	Selezione di una voce di menu o conferma del parametro impostato. La pressione del
		tasto ha lo stesso effetto della pressione del tasto di invio.
6	Pulsanti "Sinistra" e "Destra	Menu di selezione o spostamento del cursore
\bigcirc	Funzionamento del	Volt/CH3: imposta la tensione per il canale 3
	canale 3	Curr/CH3: imposta la corrente per il canale 3
		ON/OFF : Attivazione/disattivazione dell'uscita del canale 3
8	Funzionamento del	Pulsante blu Volt/CV : imposta la tensione di uscita del canale 2.
	canale 2	Pulsante blu Curr/CC : imposta la corrente di uscita del canale 2.
		Pulsante blu ON/OFF : Attiva/disattiva l'uscita del canale 2.
9	Prese di	Prese di collegamento del canale 2 con indicazione della polarità sul campo blu
	collegamento del	
	canale 2	
(10)	Pulsante di modalità	Commuta tra le modalità di lavoro (CH1 & CH2 & CH3) e la modalità a doppio canale
	Des e e elli	(CH1 & CH2).
\square	Prese di	Prese di collegamento dei canale 1 con indicazione della polarita sul campo gialio
	conegamento dei	
(12)	Prese di	Prese di collegamento del canale 3 con indicazione della polarità sul campo blu
9	collegamento del	
	canale 3	
(13)	Interruttore di rete	Interruttore di alimentazione dell'unità per l'accensione/spegnimento
(14)	Funzionamento del	Pulsante arancione Volt/CV: imposta la tensione di uscita del canale 1.
	canale 1	Pulsante arancione Curr/CC: imposta la corrente di uscita del canale 1.
		Pulsante arancione ON/OFF: Attivazione/disattivazione dell'uscita del canale 1
(15)	Tasti funzione	Tasto di utilità: menu per la modalità di uscita, le impostazioni, le informazioni e le
		interfacce.
		Pulsante di registrazione : salvataggio delle impostazioni, registrazione e riproduzione
		automatica
		Tasto programma : programmi di uscita programmabili
		Tasto KeyLock: premere per 5 secondi per attivare il blocco dei tasti. Premere
		nuovamente per 5 secondi per disattivare il blocco tasti.

Pulsante ON/OFF	Il pulsante si accende quando il canale è stato attivato
Pulsante Volt/CV	Il pulsante si accende quando il canale è in modalità tensione costante.
Tasto Curr/CC	Il pulsante si accende quando il canale è in modalità corrente costante.

3.1.2. Lato posteriore



Porta LAN (rete)	Per il collegamento a una rete locale
Porta per dispositivi USB	Porta USB slave per il collegamento a un PC
Porta COM	Interfaccia seriale
Presa d'ingresso di	Prosa d'ingrosso di roto
rete	
Fusibile	Fusibile (la caratteristica di intervento dipende dalla tensione di rete selezionata)
Ventilatore	Ingresso aria
	Porta LAN (rete) Porta per dispositivi USB Porta COM Presa d'ingresso di rete Fusibile Ventilatore

3.1.3 Interfaccia utente

Quando la modalità di uscita è in modalità di uscita indipendente o in modalità di inseguimento dei canali, sono presenti Due modalità di visualizzazione: modalità a tre canali (CH1 & CH2 & CH3), modalità a due canali (CH1 & CH3). CH2). Premere il pulsante di modalità per passare da una modalità all'altra.

Modalità a tre canali



Immagine: interfaccia utente in modalità a tre canali

Modalità a due canali



Immagine: interfaccia utente in modalità a due canali

Icone della modalità

Simbolo	Descrizione
	Viene visualizzata la modalità a tre canali per CH1, CH2 e CH3.
1+2	Viene visualizzata la modalità a due canali (CH1 & CH2)
	Modalità di uscita in parallelo attivata
	Modalità di uscita seriale attivata

Simboli di status

Simbolo	Descrizione
	Collegato alla LAN (rete)
Ŷ	Collegato come slave via USB
Ö	Una memoria USB è collegata alla presa host USB anteriore
	Registrazione dei valori iniziali attuali
A	Blocco chiave attivato
•	L'altoparlante è attivato

3.2 Ispezione generale

Quando si riceve il nuovo alimentatore, si raccomanda di verificare le seguenti operazioni:

1. verificare la presenza di danni da trasporto

Se la scatola di imballaggio o la protezione in schiuma risultano danneggiate, non gettarle via finché l'unità completa e i suoi accessori non sono stati sottoposti a un test elettrico e meccanico.

2. controllare gli accessori

Gli accessori in dotazione sono descritti nell'"Appendice A" di questo manuale. Per favore Assicurarsi che tutti gli accessori elencati siano presenti e non danneggiati; in caso di problemi, contattare il rivenditore o direttamente PeakTech.

3. controllare l'unità

In caso di danni fisici, anomalie di funzionamento o problemi di prestazioni, rivolgersi a al proprio rivenditore o direttamente a PeakTech. Conservare l'imballaggio originale. Idealmente L'unità deve essere sempre spedita nella sua confezione originale per evitare danni durante il trasporto.

3.3 Controllo dell'accensione

(1) Collegare l'unità all'alimentazione elettrica utilizzando il cavo di rete in dotazione.

Attenzione:

Per evitare scosse elettriche, l'apparecchio deve essere collegato esclusivamente a una presa con messa a terra. essere collegato

(2) Premere il pulsante di accensione sul pannello frontale. I pulsanti si illuminano e sullo schermo viene visualizzato il

schermata di caricamento finché l'unità non passa all'interfaccia utente. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

3.4 Controllo delle uscite

Il controllo della potenza di uscita assicura che l'unità possa raggiungere la potenza nominale e la potenza nominale. Per i passi successivi, si consiglia di leggere prima il capitolo sull'attivazione/disattivazione dell'uscita del canale e sull'impostazione dei valori di uscita.

3.4.1 Test dell'uscita di tensione

I passaggi seguenti verificano le funzioni di base della tensione senza carico:

(1) Se lo strumento non è caricato, selezionare un canale e assicurarsi che l'impostazione corrente per quel canale non sia impostata su zero.

(2) Accendere l'uscita del canale e assicurarsi che il canale sia in modalità tensione costante (CV).

(3) Impostare diversi valori di tensione su questo canale; verificare che venga visualizzato il valore effettivo della tensione e che il valore effettivo della corrente sia prossimo allo zero.

(4) Verificare che la tensione di uscita possa essere regolata da zero alla tensione nominale massima.

3.4.2 Test dell'uscita di corrente

I passaggi seguenti verificano le funzioni di base dell'alimentazione con un cortocircuito attraverso l'alimentatore Problema:

(1) Collegare un puntale isolato ai terminali di uscita (+) e (-) per creare un cortocircuito. Utilizzare un diametro di filo sufficiente a gestire la corrente massima.

(2) Impostare la tensione di uscita sul valore massimo per questo canale.

(3) Attivare l'uscita del canale. Assicurarsi che il canale in uso sia in modalità di uscita a corrente costante (CC).

(4) Impostare alcuni valori di corrente diversi su questo canale e verificare se il valore di corrente è è vicino al valore di corrente impostato e verificare se il valore effettivo della tensione viene visualizzato come vicino a zero a causa del cortocircuito.

(5) Verificare che la corrente di uscita possa essere regolata da zero alla potenza nominale massima.

(6) Spegnere l'uscita del canale e rimuovere il cortocircuito dai terminali di uscita.

4. Elementi di comando sul fronte

4.1 Attivazione/disattivazione delle uscite

- Premere il pulsante arancione ON/OFF per attivare/disattivare l'uscita del CH1.
- Premere il pulsante blu ON/OFF per attivare/disattivare l'uscita del CH2.
- Il pulsante ON/OFF CH3 attiva/disattiva l'uscita del CH3.

4.2 Impostazione della tensione e della corrente di uscita

È possibile inserire le tensioni e le correnti utilizzando il campo numerico.

Impostare la tensione di uscita per CH1

• Premere il pulsante arancione Volt/CV e la prima cifra del display della tensione del CH1 lampeggia. Sono disponibili due opzioni di input:

Modifica: ruotare la manopola per modificare il valore della cifra contrassegnata. I tasti < / > spostano il cursore di una cifra.

Immissione: utilizzare i tasti numerici per inserire il valore desiderato. Il vecchio valore viene sovrascritto.

• Premere e per confermare la voce.

Impostare la tensione di uscita per CH2

• Premendo il pulsante blu Volt/CV, la prima cifra del display della tensione del CH2 lampeggia. Eseguire le impostazioni come descritto per il canale CH1.

Impostare la tensione di uscita per CH3

 Premere il pulsante Volt CH3 e la prima cifra del display della tensione CH3 lampeggia. Eseguire le impostazioni come descritto per il canale CH1.

Impostare la corrente di uscita per CH1

• Premendo il tasto arancione Curr/CC, la prima cifra del display della corrente del CH1 lampeggia. Sono disponibili due opzioni di input:

Modifica: ruotare la manopola per modificare il valore della cifra contrassegnata. I tasti /> spostano il cursore di una cifra.

Immissione: utilizzare i tasti numerici per inserire il valore desiderato. Il vecchio valore viene sovrascritto.

Premere per confermare la voce.

Impostare la tensione di uscita su CH2

 Premendo il pulsante blu Curr/CC, la prima cifra del display della corrente del CH2 lampeggia. Eseguire le impostazioni come descritto per il canale CH1.

Impostare la tensione di uscita su CH3

 Premendo il tasto Curr CH3, la prima cifra del display del CH3 corrente lampeggia. Eseguire le impostazioni come descritto per il canale CH1.

Suggerimento:

Se il valore impostato non rientra nelle specifiche, viene visualizzato un "ERROR". e si deve selezionare un altro valore.

4.3 Protezione da sovratensione e sovracorrente

Se la protezione da sovratensione (O.V.P) o da sovracorrente (O.C.P) è attivata, l'alimentatore disattiva automaticamente l'uscita non appena viene superato il valore limite impostato. Sul display viene visualizzato un avviso corrispondente.

Nota:

Se l'uscita è disattivata a causa di un errore, deve essere disattivata dopo che l'errore è stato eliminato. essere attivato manualmente.

Questa funzione può limitare la potenza in modo da non superare le specifiche del carico collegato.

4.3.1 Impostazione della protezione da sovratensione

• O. Impostare il V. P. per il canale 1

Premere il pulsante arancione Volt/CV e la prima cifra del display della tensione del CH1 lampeggia. Premere ora il tasto ve la prima cifra dell'impostazione CH1 OVP lampeggia.

Sono disponibili due opzioni di input:

- Modifica: ruotare la manopola per modificare il valore della cifra contrassegnata. I tasti /> spostano il cursore di una cifra.
- Immissione: utilizzare i tasti numerici per inserire il valore desiderato. Il vecchio valore viene sovrascritto.
- Premere e per confermare la voce.

• Impostare I'OVP per il canale 2

Premere il pulsante blu Volt/CV e la prima cifra del display della tensione del CH2 lampeggia. Premere ora il pulsante v e la prima cifra dell'impostazione CH1 OVP lampeggia. Eseguire le impostazioni come per CH1.

• Impostare I'OVP per il canale 3

Premere il pulsante Volt CH3 e la prima cifra del display della tensione CH3 lampeggia. Premere ora il tasto ve la prima cifra dell'impostazione CH1 OVP lampeggia. Eseguire le impostazioni come per CH1.

4.3.2 Impostazione della protezione da sovracorrente

• Impostare I'O.C.P. per il canale 1

Premendo il tasto arancione Curr/CC, la prima cifra del display della corrente del CH1 lampeggia. Premere ora il tasto Te la prima cifra dell'impostazione CH1 OCP lampeggia.

Sono disponibili due opzioni di input:

- Modifica: ruotare la manopola per modificare il valore della cifra contrassegnata. I tasti /> spostano il cursore di una cifra.
- Immissione: utilizzare i tasti numerici per inserire il valore desiderato. Il vecchio valore viene sovrascritto.
- Premere per confermare la voce.
- Impostare l'OVP per il canale 2

Premendo il pulsante blu Curr/CC, la prima cifra del display della corrente del CH2 lampeggia. Premete ora il tasto ve la prima cifra dell'impostazione CH1 OCP lampeggia. Eseguire le impostazioni come per CH1.

• Impostare l'OVP per il canale 3

Premendo il tasto Curr CH3, la prima cifra del display del CH3 corrente lampeggia. Premere ora il tasto ▼e la prima cifra dell'impostazione CH1 OCP lampeggia. Eseguire le impostazioni come per CH1.

4.4 Uscita programmabile

La funzione di uscita programmabile può preimpostare fino a 100 gruppi di parametri di temporizzazione. Quando si attiva l'uscita programmabile, lo strumento emette la tensione e la corrente preimpostate nel tempo prestabilito.

4.4.1 Visualizzazione dei dati

Premere il tasto Programma. Viene selezionato il menu Vista dati

- (1) Il sottomenu **Memoria** è attivo. Premere $<\sqrt{> per passare}$ da **Interno** a **Esterno**.
- (2) Utilizzare il tasto v per passare al sottomenu di **importazione.** Premere il tasto v per importare i dati.
- (3) Utilizzare il tasto ver passare al sottomenu di **esportazione.** Premere il tasto ver esportare i dati.

Nota: se si seleziona esterno come posizione di memorizzazione, sulla memoria USB collegata viene creata una cartella (**ODP/programma**) in cui il programma viene salvato come file CSV per la modifica.

(4) Utilizzare il tasto ▼ per selezionare il sottomenu **Cancella dati**. Premere il pulsante ← per cancellare i dati.

4.4.2 Impostazioni di uscita

Premere il tasto Program e ruotare la manopola per passare al menu Output Set.

- (1) Il sottomenu **Modalità ciclo** è attivo. Premere < l > per passare da **Ordine** (1x) a Loop.
- (2) Utilizzare il tasto per passare al sottomenu **Punto di partenza**. Utilizzare i tasti numerici per impostare il valore del punto iniziale della tabella da scorrere. Premere il tasto per confermare la voce.
- (3) Utilizzare il tasto ver passare al sottomenu **Punto di arresto.** Utilizzare i tasti numerici per impostare il valore del punto finale della tabella da attraversare. Premere il tasto ver per confermare la voce.
- (4) Utilizzate il pulsante \checkmark per passare al sottomenu **Avvio.** Utilizzare i tasti $\leq l >$ per passare da CH1, CH2 o ALL. Premere il tasto \checkmark per confermare la voce.

4.4.3 Processo dei dati

Premere il tasto Programma e ruotare la manopola per passare al menu Processo dati. È possibile impostare i parametri di CH1 e CH2, tra cui tensione, corrente e tempo di uscita. Questa funzione consente 100 gruppi di parametri per ciascun canale.

Modifica:

(1) Il sottomenu **Modifica** è attivo e mostra una breve panoramica dei tasti funzione. Premere il tasto **una per passare** al menu di elaborazione dati:

D	ata i	view	Output Set	Da pro	ata Icess				
	CH1 CH2								
	NO	Volt	Curr	Time	NO	Volt	Curr	Time	
	1	0.200	1.000	1	1	2.000	1.000	1	
	2	0.400	1.000	1	2	1.800	1.000	1	
	3	0.600	1.000	1	3	1.600	1.000	1	
	4	0.800	1.000	1	4	1.400	1.000	1	
	5	1.000	1.000	1	5	1.200	1.000	1	
	6	1.200	1.000	1	6	1.000	1.000	1	
V	OLT/V	Read1	: Volt: —— (Curr:—— F	Read2:	Volt: —	Curr:	CURR/A	Ą
2	.000	CHI.	V UIL. —— (curr.—— (<i>ν</i> ΠΖ.	V UIL. ——	Curr.	- 1.000	
1.	.600	_						0.800	
1.	.200	_						0.600	
0	.800							0.400	
0	.400							0.200	
	0		2	4	6	8		10 TIME/S	

- (2) Nel sottomenu Elaborazione dati, premere i tasti < />> per spostare il cursore della cifra selezionata di una colonna a sinistra o a destra e i tasti ▲ / ▼ per spostare il cursore di una riga in alto e in basso. Utilizzare i tasti numerici per inserire il valore desiderato e premere il tasto ↓ per confermare.
- (3) Utilizzare il tasto backspace per tornare indietro di un menu.

Il processo grafico viene utilizzato per configurare la visualizzazione grafica nell'interfaccia del processo dati:

- (1) Premere il pulsante ▼ per accedere al sottomenu **Processo grafico.** Premete ora il pulsante ↓ per attivare il menu di modifica.
- (2) In questo menu, le opzioni di impostazione e visualizzazione sono visualizzate come riquadri gialli. Selezionare la casella di controllo desiderata con i tasti
 ✓ > o premere i tasti
 ✓ per cambiare la riga di selezione. Per attivare/disattivare le caselle di controllo delle singole voci di menu, premere il tasto
 . Se la casella di controllo è attivata, la riga corrispondente viene visualizzata nella curva di avanzamento e il campo viene attivato nel menu di elaborazione dei dati.
- (3) Utilizzare il tasto backspace per tornare indietro di un menu.

4.4.4 Attivazione e disattivazione dell'uscita programmabile

Nel menu Elaborazione dati:

- Modalità indipendente (normale)
 Premere il pulsante arancione ON/OFF per attivare e disattivare l'uscita programmabile di CH1.
 Premere il pulsante blu ON/OFF per attivare e disattivare l'uscita programmabile del CH2.
- Modalità parallela/serie
 Premere il pulsante arancione ON/OFF per attivare e disattivare l'uscita programmabile.

Nel menu Set di uscita:

Premere il pulsante v per accedere	e alla voce Avvio. A questo punto, preme	ere i tasti $<$ / $>$ per selezionare il canale (CH1,
CH2 o Tutti) e premere il tasto	per attivare il menu di elaborazione dati	e l'uscita del canale selezionato.

Nota:

Quando si utilizza l'uscita programmabile, il timer si attiva premendo il pulsante ON/OFF. dell'uscita viene azzerato. Quando si riaccende l'uscita, il programma orario si avvia automaticamente. nuovo fin dall'inizio.

4.5 Salvataggio delle impostazioni e registrazione automatica

4.5.1 Salvare le impostazioni

È possibile salvare, richiamare e cancellare i parametri di impostazione correnti. La memoria può essere impostata come interna o esterna (dispositivo flash USB). È possibile memorizzare fino a 100 gruppi di impostazioni.

Premere il pulsante di registrazione. Viene visualizzato il menu Salva impostazioni.

- (1) Il sottomenu **Memoria** è attivo. Premere < i > per passare da Interno a Esterno.
- (2) Utilizzare il pulsante per passare al sottomenu Salva. Premere per selezionare il canale (CH1, CH2 o CH3) e premere il tasto per salvare le impostazioni del canale.

Nota: se si seleziona esterno come posizione di memorizzazione, sulla memoria USB collegata viene creata una cartella (**P6181\Record_Option**) in cui le impostazioni dei canali vengono salvate come file CSV.

(3) Utilizzare il tasto ▼ per selezionare il sottomenu Elimina. Premendo il tasto ↓ , viene visualizzato un riquadro rosso attorno all'impostazione salvata. Premere i pulsanti ▲ ▼ per cambiare riga o < / > per cambiare pagina. Selezionare il valore desiderato e premere il tasto ↓ per cancellare il record. Utilizzare il tasto backspace ← per tornare indietro di un menu.

Save Settings	A Re	uto cord	View Recor	d		
Memory	NO.	Channel	Volt	Curr	Pro.V	Pro.C
Internal	01	CH1	12.000	2.000	31.000	6.100
	02	CH1	12.000	2.000	31.000	6.100
Save	03					
CH1	04					
CIII	05					
	06					
Delete	07					
	08					
	09					
Recall	10					
in coom	11					
< > Switch Main Menu 💭 Confirm/Enter 🖊 Exit/Del						
Switch item 🔶 Digital input						

(4) Utilizzare il pulsante ▼ per selezionare il sottomenu **Richiamo**. Premendo il pulsante ↓ , viene visualizzato un riquadro rosso attorno all'impostazione salvata. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per cambiare riga o < / > per cambiare

pagina. Selezionare il valore desiderato e premere il tasto e premere al record. Utilizzare il tasto backspace

4.5.2 Registrazione automatica

Premere il tasto Record e selezionare Auto Record con la manopola.

- (1) Il sottomenu **Memoria** è attivo. Premere $< \sqrt{> per}$ passare da **Interno** a **Esterno**.
- (2) Utilizzare il tasto veri per passare al sottomenu Intervallo, utilizzare i tasti numerici per impostare l'intervallo di misurazione desiderato e premere il tasto veri per confermare il valore.
- (3) Utilizzare il tasto ▼ per passare al sottomenu **Punti**.Utilizzare i tasti numerici per impostare il numero desiderato di punti di misura e premere il tasto ← per confermare il valore.
- (4) Utilizzare il tasto ▼ per passare al sottomenu **Stato della registrazione.** Premere </ > per selezionare il canale (CH1, CH2 o CH3) e premere il tasto ← per avviare la registrazione. Premere nuovamente il pulsante ← per

interrompere la registrazione. Durante la registrazione, sul display viene visualizzato il simbolo

Nota: se si seleziona esterno come posizione di memorizzazione, sulla memoria USB collegata viene creata una cartella (**P6181\Record_Auto**) in cui i valori misurati vengono salvati come file CSV.

4.5.2 Visualizzazione del record

Premere il tasto Record e selezionare View Record con la manopola.

- (1) Utilizzare il pulsante per selezionare il sottomenu **Memoria**. Premere *>* per passare da **Interno** a **Esterno**.
- (2) Se nel sottomenu Memoria è selezionato Interno, premere il tasto ▲ per passare al sottomenu Lettura e poi
 > per passare da CH1, CH2 o CH3. Quindi premere il tasto ▲ per confermare il canale. Dopo la lettura dei dati, i valori misurati vengono visualizzati in forma tabellare e il valore corrente è contrassegnato da un campo rosso. Utilizzare i tasti < / > per passare da una pagina all'altra. Utilizzare il tasto ← Backspace per tornare indietro di un menu. Se nel sottomenu Memoria è selezionato Esterno, premere il tasto ▲ per passare al sottomenu Esportazione. Utilizzare i tasti < / > per passare da CH1, CH2 o CH3 e quindi il tasto ▲ per passare il valore selezionato in una memoria USB collegata. Sulla memoria USB collegata viene creata una cartella (P6181\Record_Auto) in cui le letture vengono salvate come file CSV.
- (3) Utilizzare il pulsante ▼ per passare al sottomenu di visualizzazione. Premere i pulsanti



Visualizzazione del grafico

Save Settings	Auto Recorc	Vievv Record	d l		
Read		CH1			
CH1	NU.	Volt	Curr	Power	
	61	8.708	1.998	17.395	
Memory	62	8.708	1.998	17.395	
Internal	63	10.605	1.998	21.184	
interna	64	10.605	1.998	21.185	
Display	65	10.605	1.998	21.185	
Display	66	12.510	1.998	24.990	
Laple	67	12.512	1.998	24.993	
	68	14.406	1.998	28.776	
Clear	69	14.406	1.998	28.776	
cicui	70	14.405	1.998	28.774	
Change param O Toggle main menu Confirm/Enter					
🔺 🔻 Seleo	Select modify item				

Display da tavolo

(4) Utilizzare il tasto ▼ per passare al sottomenu **Cancella.** Premere il tasto ← per cancellare le letture.

4.6 Modalità di uscita

La modalità di uscita può semplificare l'immissione dei parametri di CH1 e CH2. L'impostazione della modalità di uscita si applica solo a CH1 e CH2, senza influenzare CH3. Sono disponibili quattro modalità di uscita:

Uscita indipendente (modalità indipendente)

I valori di ciascun canale possono essere impostati in modo indipendente.

• Binario parallelo (modalità parallela)

Se CH1 e CH2 sono collegati in parallelo, è possibile selezionare questa modalità per semplificare l'immissione dei parametri. È sufficiente impostare i parametri del canale combinato. La tensione nominale è la stessa del canale singolo; il valore di corrente è la somma dei valori di corrente di CH1 e CH2. Premere il pulsante arancione ON/OFF per attivare/disattivare il canale combinato.



Il metodo di collegamento del collegamento in parallelo di CH1 e CH2 è quello descritto nella figura seguente. Figura descritta di seguito:



• Traccia di serie (modalità seriale)

Se CH1 e CH2 sono collegati in serie, è possibile selezionare questa modalità per semplificare l'immissione dei parametri. È sufficiente impostare i parametri del canale combinato. La corrente nominale è la stessa del canale singolo; il valore della tensione di corrente è la somma delle tensioni di uscita di CH1 e CH2.

Premere il pulsante arancione ON/OFF per attivare/disattivare il canale combinato.

Series	CH1 and CH2 in series	СНЗ
1 <u>0</u> ≟ ♥ 20 ≟ ♥	CV 0.000*	3 CV
	0.000 v	0.000
e e	A OOO .O	A OOO .
Set	∨000.51 ∧000.5	3.300v 0.500a
Limit	A001.8 V000.58	6.000v 3.000A

Il metodo di collegamento del circuito seriale di CH1 e CH2 è quello descritto nella figura seguente. Figura descritta di seguito:



• Traccia del canale (modalità dipendente)

In modalità di uscita indipendente, impostare i parametri di uscita di CH1 e CH2 e passare alla modalità Channel Track. Quando i parametri di un canale vengono modificati, l'altro canale cambia proporzionalmente.

Ad esempio, in modalità di uscita indipendente, impostare la tensione del CH1 su 2V, la corrente su 1A; impostare la tensione del CH2 su 4V, la corrente su 2A. Se la tensione CH1 è impostata su 6V, la tensione CH2 sarà impostata proporzionalmente su 12V dopo l'ingresso nella modalità di tracciamento dei canali "Channel Track". Se la corrente del CH1 è impostata su 2A, la corrente del CH2 è impostata proporzionalmente su 4A.

Nota: se il valore di impostazione non rientra nell'intervallo nominale, viene impostato al massimo.

Per impostare la modalità di uscita:

- (1) Premere il tasto Utility. Viene attivato il menu "Modalità di uscita".
- (2) Utilizzare i tasti 🔊 🔽 per selezionare la modalità desiderata e quindi il tasto 💶 per selezionare la modalità.

4.7 Impostazioni di utilità (sistema)

4.7.1 Lingua (selezionare la lingua)

Premere il tasto Utility. Utilizzare la manopola per passare al menu Utilità. Viene attivato il sottomenu Lingua. Utilizzare i tasti < > per scorrere le lingue del menu.

4.7.2 Luminosità (Impostazione della luminosità del display)

Premere il tasto Utility. Utilizzare la manopola per passare al menu Utilità. Premere ora il pulsante ▼ per passare al sottomenu Luminosità. Utilizzare i tasti

4.7.3 Beeper (cicalino impostato)

Premere il tasto Utility. Utilizzare la manopola per passare al menu Utilità. Premete ora il tasto per passare al sottomenu Beeper. Utilizzare i tasti per passare o disattivare il cicalino integrato. Se il cicalino è attivo, nel campo informativo viene visualizzato il simbolo corrispondente . Un breve tono informativo viene emesso in caso di messaggi di sistema, ad esempio messaggi di avviso dovuti a OVP/OCP.

4.7.4 Orologio (Impostazione dell'ora del sistema)

Premere il tasto Utility. Utilizzare la manopola per passare al menu Utilità. Premere ora il tasto ▼ per passare al sottomenu Orologio. Utilizzare la tastiera numerica per inserire i valori numerici corrispondenti e confermare con il tasto ↓. Utilizzare i tasti < ↓ > per passare al valore successivo.

4.8 Informazioni sul sistema

4.8.1 Visualizzazione delle informazioni di sistema

Premere il tasto Utility, quindi la manopola per passare al sottomenu Info. Vengono visualizzati il numero di serie dell'unità e le versioni del software e dell'hardware.

4.8.2 Impostazioni predefinite

Premere il tasto Utility, quindi la manopola per passare al sottomenu **Default.** Premere *per richiamare le impostazioni predefinite.* Vedere la seguente tabella delle impostazioni predefinite del PeakTech 6181.

	Uscita	Volt	Potenza
	CH1	12.00V	
Uscita	CH2		2.000A
valori	CH3		
	Parallelo	12.000V	6.000A
	Seriale	36.000V	2.000A

Limite- Impostazione	Uscita	Volt	Potenza	
	CH1			
	CH2	Max. Uscita +1V	Max. Uscita +0,1A	
	CH3			
	Parallelo	Max. Uscita +1V	2 x Max. Uscita +0,1A	
	Seriale	2 x Max. Uscita +1V	Max. Uscita +0,1A	

	Modalità di uscita		Modalità indipendente			
	Luminosità		50 %			
	Estate		A			
	Porto		Baud	115200		
Utilità		Seriale	Bit di dati	8		
			Pari e dispari	Nessuno		
			Bit di stop	1		
			Indirizzo IP	192.168.001.099		
			Maschera di sottorete	255.255.255.000		
		Impostazioni	Porta d'ingresso	192.168.001.001		
		LAN	Porto	3000		

	Risparmiare	Posizione	Interno
	Impostazioni	Negozi	CH1
	Auto Record	Posizione	Interno
Record		Intervallo	1
		Punti	1000
		Registrazione	CH1
		Stato	
		Leggi	CH1
	Vista	Posizione	Interno
	Record	Display	Grafica

	Vista dei dati	Posizione	Interno
Programma	Set di uscita	Modalità ciclo	Unico
		Punto di	1
		partenza	
		Punto finale	100
	Processo dei dati	Grafica	SET&READ(CH1:VOLT,CURR;CH2:VOLT,CURR)

4.8.3 Aggiornamento

Premere il tasto Utility e ruotare la manopola fino a raggiungere il menu Info. Utilizzare il tasto ▼ per passare al sottomenu Aggiornamento. Premere ora ↓ per caricare un aggiornamento del firmware dalla chiavetta USB collegata, se disponibile.

4.9 Impostazioni della porta

4.9.1 Interfaccia seriale

Premere il tasto Utility e ruotare la manopola fino a raggiungere il menu Port Set. Il menu Seriale è attivo.

- (1) Premere il pulsante per impostare il valore della velocità di trasmissione. Premere i tasti per impostare la velocità di trasmissione desiderata tra 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 o 115200. L'impostazione predefinita è 115200. Assicurarsi che la velocità di trasmissione corrisponda a quella del computer.
- (2) Utilizzare il tasto ▼ per attivare il sottomenu **Bit di dati**. Premere i tasti < / > per passare a 6, 7 o 8.
- (3) Utilizzare il tasto ▼ per attivare il sottomenu **Pari e dispari**. Premere i tasti </ > per passare da Nessuno a Pari e Dispari.
- (4) Utilizzare il tasto ∇ per attivare il sottomenu **Bit di stop**. Premere i tasti $\langle l \rangle$ per passare a 1 o 2.

Utilizzare il tasto backspace - per tornare indietro di un menu.

4.9.2 Interfaccia LAN

Premere il tasto Utility e ruotare la manopola fino a raggiungere il menu Port Set. Il menu Seriale è attivo. Utilizzare il tasto v per attivare il sottomenu LAN Set.

(1) Premere il pulsante per avviare la modalità di modifica. Impostare il valore dell'indirizzo IP, della maschera di sottorete, del gateway e del numero di porta. Immettere i valori numerici tramite il campo numerico e premere i tasti

Utilizzare il tasto backspace - per tornare indietro di un menu.

(2) Riavviare l'unità per applicare le impostazioni.

4.9.3 Test LCD

L'unità dispone di una funzione di test per il display. Premere il tasto Utility e ruotare la manopola fino a raggiungere il menu **Port Set.** Il menu **Seriale** è attivo. Utilizzare il tasto ▼ per attivare il sottomenu **Test LCD**.

- (1) Premere il pulsante per avviare la modalità di test.
- (2) Premere il pulsante per cambiare il colore tra rosso, verde e blu. Controllare se il display presenta forti deviazioni, errori o macchie.
- (3) Premere il pulsante e per uscire dalla modalità di test.

4.9.4. Test delle chiavi

L'unità è dotata di una funzione di test a pulsante. Premere il tasto Utility e ruotare la manopola fino a raggiungere il menu **Port Set.** Il menu **Seriale** è attivo. Utilizzare il **tasto** ▼ per attivare il sottomenu **Key Test**.

- (1) Premere il pulsante per avviare la modalità di test.
- (2) Ogni casella grigia visualizzata riflette uno dei pulsanti. Premendoli, la casella grigia diventa verde e si può testare la funzione.
- (3) Premere il pulsante per uscire dalla modalità di test.

5. Risoluzione dei problemi

1. L'unità è stata accesa, ma il display rimane scuro

- Controllare il cavo di alimentazione dell'unità
- Verificare che il selettore della tensione di rete sia nella posizione corretta.
- Controllare se il fusibile dell'unità è ancora intatto.
- Dopo aver eseguito le misure sopra descritte, riaccendere l'unità.
- Se il problema persiste, contattare l'assistenza PeakTech.

2. I valori iniziali si comportano in modo insolito:

- Verificare se la tensione è stata impostata su 0V. In tal caso, modificare il valore della tensione.
- Controllare se la corrente è stata impostata su 0A. In caso affermativo, modificare il valore corrente.
- Se è stata selezionata la modalità timer, verificare se uno dei passi della sequenza è impostato su 0A o 0V. Se necessario, modificare questo valore.
- Se il problema persiste, contattare l'assistenza PeakTech.

3. Il supporto di memoria USB non è stato riconosciuto correttamente:

- Verificare il funzionamento del supporto di memorizzazione con un altro dispositivo, ad esempio un PC.
- Non sono supportati i dischi rigidi USB esterni, ma solo le memorie flash.
- Riavviare l'unità e inserire nuovamente il supporto di memorizzazione USB.
- Se il problema persiste, contattare l'assistenza PeakTech.

6. Specifiche tecniche

I dati seguenti si basano su un'unità accesa per almeno 30 minuti nelle condizioni ambientali specificate.

			Canale 1/Canale 2		Canale 3		
	Tanai	000	Normale/Parallelo		0 30V	0 6V	
	rensi	one	Seriale		0 60V		
Specifiche dell'uscita CC	Potonza		Normale /Seriale		0 6A	0 3Δ	
	1 0101	124	Parallelo		0 12A	0 0/ (
Stabilità della rota	C/	/	≤0,01% + 3mV		≤3mV		
	CC)	≤0,1% + 3mA		≤0,1% + 3mA		
Ctobilità del corios	C/	/	≤0,01% + 3mV		≤0,1%+3mV		
Stabilità del canco	CC	2	≤0,2% + 3mA		≤0,2% + 3mA		
	Vp-р		≤2mVp-p		≤3mVp-p		
Rumore / Ondulazione (20Hz20MHz)	CV		≤300 µVrms		≤1 mVrms / 2 mVpp		
	CC	2		≤3m	Arms	≤1mArms	
Impostazione della	Tensi	one		1mV		1mV	
risoluzione	Potenza			1mA		1mA	
Precisione dell'ingresso (25°C±5°C entro	Tensione		≤0,03% + 10mV		≤0,03% + 10mV		
12 mesi)	Potenza		≤0,1% + 8mA		≤0,1% + 5mA		
	Tensione		1mV		1mV		
Risoluzione del readback	Potenza			1mA		1mA	
Precisione di lettura	Tensione		≤(≤0,03% + 10mV		≤0,03% + 10mV	
(25°C±5°C)	Poter	nza	≤0,1% + 8mA		≤0,1% + 5mA		
Display						·	
Tecnologia		LCD (display a cristalli liquidi) a colori da 4 pollici					
Risoluzione Colori		480 (orizzontale) × 320 (verticale) pixel					
Alimentazione							
Netto Vac + 10% ingresso CA 50/60Hz							
Valori nominali / fusibile		220V 250 V, F5A					
Altro							
Metodo di raffreddamento V		Ventola di raffreddamento (velocità in funzione del carico)					
Interfacce		Host USB, dispositivo USB, LAN, RS-232					
Dimensioni							
Dimensioni		250mm×158mm×358mm (L*H*P)					
Peso		Circa 12 kg					

7. Appendice

Appendice A: Accessori

Accessori standard:

- Cavo di rete con la spina di rete prevista per il vostro paese
- Cavo dati USB
- CD con "Digit Power Software" e istruzioni d'uso

Appendice B: Manutenzione e pulizia

Manutenzione generale

Non conservare o utilizzare l'unità alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.

Attenzione:

Per evitare di danneggiare l'unità, non esporla a spray, liquidi o solventi.

Pulizia

Controllare regolarmente le condizioni dell'unità in base agli ambienti esistenti. Pulire l'unità come segue:

- 1. Utilizzare asciugamani di stoffa asciutti per rimuovere la polvere dall'unità. Non sfregare lo strato protettivo esterno del display LCD.
- 2. Assicurarsi di scollegare l'alimentazione di rete prima di procedere alla pulizia! Utilizzare panni umidi con un detergente delicato. Non utilizzare detergenti corrosivi per evitare danni permanenti come la corrosione dell'alloggiamento.



<u>Attenzione:</u> Prima di accendere l'apparecchio dopo la pulizia, accertarsi che non vi siano residui d'acqua sull'apparecchio. In caso di dubbio, collocare l'unità in una stanza asciutta per alcune ore. Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli di traduzione, ristampa e riproduzione del presente manuale o di parti di esso.

Le riproduzioni di qualsiasi tipo (fotocopie, microfilm o altri metodi) sono consentite solo previa autorizzazione scritta dell'editore.

Ultima versione al momento della stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche all'unità nell'interesse del progresso.

Con la presente confermiamo che tutte le unità soddisfano le specifiche indicate nei nostri documenti e vengono consegnate calibrate in fabbrica. Si raccomanda di ripetere la calibrazione dopo 1 anno.

© *PeakTech*® 02-2023 Ehr